







Kétirányú motorriasztó rendszer

Hangos riasztás

Nyomja meg az  gombot, hogy élesítse a rendszert, amikor leparkol. A sziréna egyszer megszólal, az index pedig egyszer felvillan. 3 másodperc múlva a LED felvillan, és a rendszer élesedik. A távirányító csipog egyet és a következő ikonok tűnnek fel a kijelzőn: , .




Néma riasztás

Parkoljon le, vegye ki a slusszkulcsot, és nyomja meg kétszer a  ikont, hogy bekapcsolja a néma riasztást. A távirányító csipog egyet és a következő ikonok tűnnek fel a kijelzőn: , .



Hatástalanítás

Hangos riasztás módban, nyomja meg a  gombot, hogy hatástalanítsa a rendszert. A sziréna kétszer megszólal, az index pedig kétszer felvillan. A távirányító csipog egyet és a következő ikon tűnik fel a kijelzőn: . Néma módban a sziréna nem szól meg.



Ütésérzékelő

Ha ütés éri a motort, a sziréna 5-ször megszólal és az index is villog. A motor ilyenkor nem indul. A távirányító is 5-ször csipog, vibrál, és a kijelzőn megjelenik a kalapács és az indexvillogás ikon. A távirányító még egyszer jelez. Ha az ütés 10 másodpercen belül megismétlődik, a sziréna 30 másodpercig szól, miközben az index villog és a motor nem indítható. A távirányító 30 másodpercig csipog és vibrál is és a már ismert ikonok felvillannak.

Néma módban a sziréna nem szól.



Indítási riasztás

Élesített módban, ha valaki megpróbálja beindítani a motort, a sziréna 30 másodpercig szól, az index pedig villog és a motor nem indítható. A távirányító 30 másodpercig csipog, és a kijelzőn villog a kipufogó és index ikon, illetve 8 másodpercig vibrál. A rendszer újra élesedik.



Sziréna leállítása

Riasztás közben, nyomja meg az élesítés gombot, hogy leállítsa a riasztást. A rendszer újra éles módba kerül és a távirányító sem riaszt.


Élesítési emlékeztető

Amikor leállítja a motort, és 8 másodpercen belül nem élesíti a riasztót, akkor a sziréna 3-szor szól és az index is villog.

Rablásgátlás

Nyomja meg az élesítés gombot, hogy belépjen a rablásgátlás üzemmódba, menetközben. Az index villog, a sziréna szól és a motor 20 másodpercig nem indul. Nyomja meg a hatástalanítás gombot, hogy szüneteltesse az üzemmódot.

Távindítás

Nyomja meg a  gombot 3 másodpercen belül kétszer. A kipufogó ikon villog a távirányítón, ami azt jelenti, hogy a motor sikeresen beindult. Nyomja meg a hatástalanítás gombot, hogy leállítsa a motort.





Motorleállítás

Távindítás esetén nyomja meg a hatástalanítás gombot, hogy leállítsa a motort.

Automatikus újraélesztés

Ha hatástalanítja a rendszert, de 25 másodpercen belül nem élesíti a riasztót, akkor a rendszer újraélesedik, és a távirányító csipog egyet. Néma módban ez a hang nem hallható.

Motorkeresés

Nyomja meg a  gombot, hogy megkeresse a motort, ekkor a sziréna 10 másodpercig szól, az index pedig villog. Tartsa lenyomva a  gombot, hogy csak az index villogjon, de a sziréna nem szól. Nyomja le bármelyik gombot, hogy a motorkeresését leállítsa.



Üzem mód memória

Ha a tápegység leáll, akkor a rendszer visszaáll a korábbi üzemmódba.

Élesztési figyelmeztetés

Hatástalanított módban, ha bekapcsolja a motort, akkor a távirányító csipog és vibrál, hogy figyelmeztessen az élesztésre.

Vészleállítás

Abban az esetben, ha a távirányító elveszett, vagy megsérült, fordítsa a slusszkulcsot ACC OFF pozícióról, ACC ON pozícióra, 10 alkalommal. Azután a rendszer automatikusan hatástalanodik. Nyomja meg a hatástalanítás gombot, hogy kilépjen a hatástalanítás módból.

LED visszajelző

Élesztett módban a LED másodpercenként egyet villog. Ha ütés éri a motort, a LED folyamatosan villog, miután a rendszer már nem riaszt, a LED kétszer villog másodpercenként, hogy figyelmeztessen. Ha a motort indítják be illetéktelenül, akkor a LED folyamatosan villog, amíg a motor be nem indul.

Távirányító LED


Élesztett módban, ha a távirányító nem kommunikál a központi egységgel, akkor a távirányítón a LED kialszik. Ha nem kommunikál a központi egységgel a távirányító, amikor megnyom egy gombot, akkor egy dallam hangzik fel, ami azt jelenti, hogy próbál kapcsolatot teremteni a központi egységgel.

Akkumulátor feszültség jelzése

Ha alacsony a feszültség a távirányítóban, akkor minden gombnyomáskor csipog egyet a távirányító, hogy emlékeztessen az alacsony akkumulátor feszültségre. Ilyenkor ajánlott elemet cserélni, különben nem lesz működőképes a távirányító.



Időbeállítás

Nyomja meg egyszerre az élesztés és hatástalanítás gombot egyszerre, hogy belépjen az óra beállítás üzemmódba. Ekkor a  ikon villogni kezd. Ezután nyomja meg az élesztés gombot, hogy állítsa az órát. Nyomja meg a hatástalanítás gombot, hogy elfogadja a beállítást. Ezután nyomja meg az élesztés gombot, hogy a következő beállítási pontba lépjen. Amikor az „EXT” ikon villog, nyomja meg az élesztés és hatástalanítás gombot egyszer, hogy elmentse a beállítást és kilépjen. A hatástalanítás gomb megnyomásával mentés nélkül kilép.



Beállítható adatok

Idő: Óra/Perc.

Riasztás: riasztás ki/be, óra és perc. Amikor az idő lejár, az „ALARM” felirat villog a kijelzőn és a háttérvilágítás bekapcsol. Nyomja le az élesztés és hatástalanítás gombokat, hogy kilépjen.

Kódtanulás

Tartsa lenyomva a szerviz gombot, amíg a LED bekapcsol. Ezután nyomja meg bármelyik gombot a távirányítón, ekkor a LED 2-szer felvillan és a sziréna 2-szer megszólal. Ekkor a távirányító lejátszik egy dallamot, ami azt jelenti, hogy a kódtanulás sikeres volt. A következő távirányító esetén kövesse ugyanezt az eljárást, de ekkor a LED 4-szer villan és a sziréna is 4-szer szólal meg.

Technikai adatok

Frekvencia: 433 – 434Mhz

Szabályzási út: FSK

Központi egység:

Működési feszültség: 12V ±3V

Statikus áram: ≤6mA

Sziréna hangerő: 110 – 125dB

Távirányító:

Működési feszültség: 1,1 – 1,6V

Statikus áram: ≤100mA

Bekötési rajz

