

# WD942UV Akkumulátoros elektromos légycsapó és rovarcsapda használati útmutató

## Funkciók

1. A termék 1200 mAh kapacitású lítium 18650 akkumulátorral működik.
2. A készülék kibontása után távolítson minden csomagolóanyagot és maradványt a háló felületéről.
3. A termék 6 db, 360-400 nm hullámhosszú lila lámpával van felszerelve a szúnyogok és más rovarok vonzására.
4. A termék akkumulátorának töltöttségi szintjét LED kijelzőn ellenőrizheti (25% töltés egy LED, 50% töltés két LED, 75% töltés három LED, 100% töltés négy LED).
5. A termék túltöltés, tartós kisülés, túlterhelés és rövidzárlat elleni védelemmel rendelkezik.

## Működés:

1. Az első használat előtt töltsa a terméket 4-6 órán keresztül.
2. A töltés megkezdéséhez dugja be az 5V-os töltőkábel USB-dugóját a termék töltőaljzatán található Micro USB bemeneti aljzatba, a kábel másik végét hálózati adapter USB aljzatába. (A töltőkábel tartozék, az adapter nem tartozék.) Ezután csúsztassa a főkapcsolót OFF állásba, majd illessze be készüléket az töltőállomás aljzatába. Töltés közben a LED jelzőfény villog. Ha a terméken lévő mind a négy zöld töltésjelző lámpa világít, a termék teljesen fel van töltve. A termék töltési ideje körülbelül 4-6 óra.
3. **A készülék használata:** Nyomja a termék jobb oldalán található bekapcsológombot ON1 állásba, nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék hátulján lévő feszültség gombot. A háló bekapcsolt állapotában egyszerűen mozgassa a csapót, és üsse meg a háló felületével a rovarokat. A hálóval érintkező rovarokat azonnal semlegesítjük. Ezután engedje fel a feszültségkapcsolót, de még NE érintse meg a fémhálót, mert van benne maradék elektromosság, ami sérülést okozhat. A feszültség néhány másodperc múlva automatikusan törlődik.
4. **Folyamatos (rovarcsapda) mód:** Csúsztassa a termék tápkapcsolóját ON2 állásba. Ekkor a készülék lila fényt bocsát ki, és a rács bekapcsol. Helyezze a készüléket a termék USB töltőállomásába. A káros rovarokat az ibolya fény vonzza, és a feltöltött háló megérintésekor elpusztulnak. A csapda üzemmód használatakor állandó kapcsolat szükséges a töltőállomással.
5. A készülék kikapcsolása: Csúsztassa a főkapcsolót OFF állásba.

## Megjegyzés:

1. Amikor az elektromos szúnyogcsapó működik, nagy feszültség van a fémháló felületén! Tartsa távol a terméket fémtárgyaktól.
2. Ne használja ezt a terméket olyan helyen, ahol gyúlékony gázok vagy egyéb anyagok lehetnek jelen. Kerülje el, hogy a háló fémekkel vagy más szikrát okozó tárgyakkal érintkezzen.
3. Használat után csúsztassa a főkapcsolót OFF állásba.
4. Ha használat közben nincs látható ütési hatás, vagy az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző lámpa villog, az akkumulátor lemerült. Kérjük, hagyja abba a használatát, és töltsa fel a terméket a töltőállomáson. Ha a lítium akkumulátor feszültsége alacsonyabb, mint 2,8 V, az alacsony feszültség elleni védelmi funkció hatására a termék védelmi állapotba kerül, és teljesen fel kell tölteni.
5. Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, kérjük, háromhavonta töltsa fel körülbelül 3 órán keresztül. A terméket jól szellőző, száraz helyen kell tárolni, ahol a relatív páratartalom kevesebb, mint 80%. A környéken nem lehetnek korrózió vegyszerek.
6. Ne törölje le nedves törülközővel, és ne öblítse le vízzel a rovarmaradványokat a háló felületéről, használhat puha, hosszú sörtéjű kefé, vagy többször koppintson, hogy maguktól leessenek (a rovarmaradványok rövidzárlatot okozhatnak a fémháló felületén).
7. Kérjük, ne üsse más kemény tárggyal, és ne sértse meg a háló fémfelületét.

## Biztonsági figyelmeztetések:

A tárgyat a rendeltetésének megfelelően kell használni. Csak a készletben található tartozékokat használja (ha vannak). A gyártó és az eladó nem vállal felelősséget más gyártók tartozékainak összeférhetetlenségéért. Tilos: a készülék szétszerelése, módosítása, saját javítás vagy nem felhatalmazott szerviz által végzett javítás. Ha a készülék bármely eleme, különösen a tápkábel (mellékelve) megsérül, vagy a burkolat megsérül, hagyja abba a készülék használatát, mert az közvetlen veszélyt jelenthet az egészségre és az életre. Ne tegye ki a készüléket extrém alacsony vagy magas hőmérsékletnek. Tisztítsa meg a készüléket puha, száraz ruhával.

A készülék nem játék, ezért gyermekektől elzárva kell tartani.

Télen ne feledje, hogy a nagy hőmérséklet-különbségek miatt a készüléket nem szabad azonnal elindítani, miután zárt helyiségbe költözik. A túl gyors indítás a páralecsapódás miatt károkat okozhat. Az ilyen típusú és a készülék folyadékkal való érintkezéséből eredő károk nem tartoznak a garanciális javítás hatálya alá, és a garancia érvénytelenítését jelentik.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

[www.metroman.hu](http://www.metroman.hu)

