

H POWER COOKER - ELEKTROMOS FŐZŐEDÉNY

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSHOZ!

FIGYELMEZTETÉSEK

A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült.

- Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják! A gyermekeket tartsa távol a készüléktől és annak hálózati csatlakozóvezetékeitől! Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel!
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során! • A készülék használata kizárólag háztartásban megengedett! • A készüléket kizárólag hőálló, vízszintes, stabil, száraz konyhapultra helyezve használja! • A készülék körül tartson 15 cm szabad helyet! • A szellőzőnyílásokat ne takarja le, ne legyen a közelben pl. papír, vagy konyharuha. • Minden használat előtt győződjön meg róla, hogy a gőz nyílás megfelelő pozícióban van, és nincs eldugulva! • Kizárólag a tartozék belső, kivehető edénnyel együtt használja! • Nagyon fontos, hogy mindig használjon folyadékot a főzéskor. A folyadék nélküli használat túlhevítheti, leégetheti a készüléket. • Legfeljebb a kivehető edény 2/3-ig töltsé alanyaggal és/vagy vízzel. Ha olyan ételt készít, ami főzés során kitágul (pl. rizs), akkor a kivehető edényt legfeljebb a feléig töltsé. • Tilos a készülék belső, kivehető edényét olajjal feltölteni és úgy használni! • Ha a készülék túlhevülne, ne vegye ki a belső edényt. Áramtalanítsa a készüléket és hagyja kihűlni. • Figyelem! A fedél levételekor forró gőz törhet ki. A fedél a felemelkedéskor ne Ön felé nézzen. A fedélen lévő párárt csurgassa vissza a belső edénybe. • A készüléket nem szabad olyan programkapcsolóval, időkapcsolóval vagy különálló távvezérelt rendszerekkel stb. együtt használni, amelyek önállóan bekapcsolhatják a készüléket • Csak száraz beltéri körülmények között használható! Óvja párák köryezettől (pl. fürdőszoba, uszoda)! • A készüléket TILOS fürdőkád, mosdókagyló, zuhany, úszómedence vagy szauna közelében használni! • A készüléket tilos vízbe, vagy más folyadékba meríteni! • Ne takarja le a készüléket, a szelepeket, mert az túlmelegedéshez súlyos balesethez vezethet! • A készülék tetejére ne tegyen semmit! • A csatlakozódugó kihúzásával áramtalanítsa, majd hagyja kihűlni a készüléket, mielőtt mozgatja vagy tisztítja. • Soha ne mozgassa a kuktát készüléket használat közben, és amikor abban forró folyadék van! • A tápkábel ne a vezetéknel, hanem a csatlakozódugónál fogva húzza ki a konnektorból. • Figyelem! Kerülje el, hogy víz fröccsenjen a konnektorra! • Ne helyezze a készüléket elektromos vagy gázsütőre, más hőforrásra vagy annak közelébe. • Csak folyamatos felügyelet mellett üzemeltethető! • Tilos gyermekek közelében felügyelet nélkül működtetni! • Ha bármilyen rendellenességet észlel (pl. szokatlan zajt hall a készülékből, vagy égett szagot érez) azonnal kapcsolja ki és áramtalanítsa! • Óvja portól, párától, napsütéstől és közvetlen hősugárzástól! • A készüléket és a csatlakozókábel vízves kézzel soha ne érintse meg! • Ellenőrizze, hogy a tápkábel és a csatlakozódugó ne érjen vízhez vagy más folyadékhoz! • A csatlakozókábel teljesen tekerje le! • A csatlakozódugót először a készülékhez, majd a fali csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa! • Csak 230V~ / 50Hz feszültségű földelt fali csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni! • Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót a készülék csatlakoztatásához! • A tápkábel ne érjen forró felülethez! • A készüléket úgy helyezze el, hogy a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető, kihúzható legyen! • Úgy vezesse a csatlakozókábel, hogy az véletlenül ne húzódhasson ki, illetve ne lógjon le az asztal széléről! • A készülék fűtőelemei / fűtött felületei a kikapcsolást követően még egy ideig melegek! • Ha hosszabb ideig nem használja, a készüléket kapcsolja ki, majd húzza ki a csatlakozókábel! A készüléket száraz, hűvös helyen tárolja! • Csak magáncélú felhasználás engedélyezett, ipari nem!



Vigyázat! Forró felület! A jel melletti szelepekből gőz törhet ki! A készülék fém részeit ne érintse!



Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



Ha a hálózati csatlakozóvezeték megsérül, akkor a cserét kizárólag a gyártó, annak javító szolgáltatója vagy hasonlóan szakképzett személy végezheti el!

ÜZEMBE HELYEZÉS**Övintézkedések az első használat előtt**

A termék első használata előtt vegye ki a tartozékokat a csomagolásból, és figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást. Kérjük, mossa le az eltávolítható belső fedelet meleg, szappanos vízzel, illetve alaposan öblítse, le majd szárítsa meg a belső edényt. Az eltávolítható belső fedelet használat előtt minden esetben szerelje vissza a fedőre. Felszereléskor ügyeljen rá, hogy a fedél és a belső rész összeillesztésekor az összeszerelés irányát jelző nyílak illeszkedjenek. A készülék fedelének felhelyezésekor is ügyeljen rá, hogy a fedél és a készüléken látható jelölés szerint legyen elhelyezve, mert csak így biztosított a keletkezett forró gőz megfelelő és biztonságos távozása. Törölje át az edényt egy tiszta, nedves ruhával. Ne rakja a készüléket vízbe, vagy bármilyen más folyadékba. A készülék egyik része sem tisztítható mosogatógéppben.

KARBANTARTÁS, TISZTÍTÁS**Karbantartás**

A készülék biztonságos használatának érdekében szükséges, és rendkívül fontos annak rendszeres karbantartása. Amennyiben az alábbiak közül bármelyiket észleli a készüléken, azonnal jelezze be annak használatát, és lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

- A tápkábel, vagy a csatlakozó duzzadt, deformált, elszíneződött, sérült, vagy bármilyen egyéb elváltozás tapasztalható rajta.
- A tápkábel, vagy a csatlakozó melegebb a megszokottnál
- A készülék rendellenes módon forró, és égett szagot érezni.
- A készülék bekapcsolásakor szokatlan hangokat, vagy rezgéseket észlel.

TISZTÍTÁS

Figyelem! A tisztítás megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy a készülék kihűlt, és áramtalanítva van! Soha ne tisztítsa úgy a készüléket, hogy az csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz!

1. Minden használat után szükséges a készülék tisztítása.
2. Használjon száraz ruhát a belső szélék, fűtőfelület és hornyok tisztára törüléséhez, ezzel megakadályozva a készülék rozsdásodását.
3. Távolítsa el a fedőt, majd a belső edényt, és mossa le az mosószerrel, majd öblítse le vízzel és szárítsa meg puha ruhával.
4. Mossa le a fedőt vízzel, majd törölje szárazra őket puha ruhával.
5. Egy tiszta, enyhén nedve ruhával tisztítsa meg a kukta külső felületét. Soha ne helyezze, vagy merítse vízbe a készüléket!

TÁROLÁS

Áramtalanítsa a készüléket: húzza ki a csatlakozódugót fali aljzathoz, majd ezt követően a készülékből. Minden alkatrész legyen tiszta és száraz. A csatlakozókábel és a tartozékokat tárolhatja a kukta belső edényében.

HIBAEHÁRÍTÁS

Amennyiben bármilyen probléma merülne fel a termék használata közben, kérjük, ellenőrizze az alábbi táblázatot. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

	Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
1	Főzés során kellemetlen szag	Az előző főzésből ételmaradék maradt a fedél és a belső fedél közt	Tisztítsa meg a készüléket
2	Főzés során kellemetlen szag	A készülék túlmelegszik	Ellenőrizze, hogy szabadon tud-e távozni a gőz a készülékből.
3	Főzés során kellemetlen szag	Idegen anyag került a főzőedény és a melegítő közé	Áramtalanítsa a készüléket, hagyja lehűlni, majd tisztítsa meg a készülék belsejét.
4	Főzés során a főzött étel kifut	Nem megfelelő víz – alapanyag arány	Használjon megfelelő mennyiségű vizet.
		Idegen anyag került a főzőedény és a melegítő közé és ez akadályozza a hőszensor működését	Áramtalanítsa a készüléket, hagyja lehűlni, majd tisztítsa meg a készülék belsejét.

ÁRTALMATLANÍTÁS

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük.



POWER COOKER - ELEKTROMOS FŐZŐEDÉNY

TERMÉKLEÍRÁS

- PowerCooker - elektromos főzőedény
- 2 liter kapacitású, teflon bevonatú belső edény
 - rejtett LED kijelzés és érintőgombos vezérlés
 - rizs, levesek, párolt ételek, valamint joghurt készítésére ideális
 - egyszerű kezelhetőség
 - automatikus melegen tartó funkció
 - könnyű tisztítás

FELÉPÍTÉS

kezelő panel • gőz kivezető nyílás • talp • eltávolítható belső fedél • belső edény • vízszint jelzés • hőérzékelő (alsó)

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Csatlakoztassa a készüléket szabványos földelt fali csatlakozójáratba! Ezzel a készülék üzemkész.

Bekapcsolás, üzemelés, kikapcsolás

1. Amint csatlakoztatta a készülék talpát a hálózathoz és ráhelyezte a készüléket, a kezelő panelen láthatóvá válik a be/kikapcsoló érintőgomb.
2. Érintse ujját a be/kikapcsoló érintőgombhoz és tartsa rajta, amíg a kezelő panelen meg nem jelennek a választható funkciók.
3. A kívánt funkciót a be/kikapcsoló gomb ismételt megérintésével tudja kiválasztani.
4. A használat befejeztével húzza ki a készüléket a fali csatlakozójáratból a kikapcsoláshoz.

Főzési módok

Miután hosszan megérintette a be/kikapcsoló érintőgombot, annak további megérintésével 6 különböző főzési mód közül választhat:

- Rice – rizs
- Soup/Porridge – leves/zabkása
- Steam – főzés
- Cake – sütemény
- Yogurt – joghurt
- Keep warm – melegen tartás

A kívánt főzési mód automatikusan elindul, ha kiválasztotta azt.

Késleltető funkció

Miután hosszan megérintette a be/kikapcsoló érintőgombot, érintse meg az óra kijelzést. Minden egyes érintésre 30 perccel növelheti a beállított késleltetés idejét, legfeljebb 24 óra időtartamra. Miután beállította a kívánt késleltetést, érintse meg a be/kikapcsoló gombot és válasszon főzési módot.

Főzési módok

1. Rizs – válassza ki a rizsfőzés módot (Rice). A készülék a bele rakott rizs mennyiségétől függően automatikusan meghatározza a főzési időt, melynek utolsó 10 percét visszszámolóval jelzi.
2. Leves/zabkása – válassza ki a leves/zabkása főzési módot (Soup/pomidge) levesek, zabkásák, vagy raguk készítéséhez. Azt alapértelmezett főzési idő 70 perc, melyet 10 perc és 3 óra között szabadon beállíthat, ha a főzési mód kiválasztása után megérinti az óra kijelzést.
3. Főzés – válassza ki a főzés módot (Steam) zöldségek, húsok főzéséhez. Azt alapértelmezett főzési idő 2 óra és 20 perc, melyet 10 perc és 3 óra között szabadon beállíthat, ha a főzési mód kiválasztása után megérinti az óra kijelzést.
4. Sütemény – válassza ki a sütemény készítmény módot (Cake). Azt alapértelmezett készülési idő 70 perc, melyet 10 perc és 3 óra között szabadon beállíthat, ha a főzési mód kiválasztása után megérinti az óra kijelzést.
5. Joghurt – válassza ki a joghurt készítmény módot (Yogurt). Azt alapértelmezett készülési idő 8 óra, melyet 5 perc és 10 óra között szabadon beállíthat, ha a főzési mód kiválasztása után megérinti az óra kijelzést.
6. Melegen tartó funkció – válassza ki a melegen tartás funkciót (Keep warm). Az alapértelmezett beállítás 3 óra, melyet az óra kijelzés megérintésével módosíthat.

MŰSZAKI ADATOK

Tápellátás: 230 V~ / 50 Hz
Elektromos fűtőelem: 400 W
Úrtartalom: 2 L