

Elveszégátlós Smart Okos kulcstartó MM410-SMART használati útmutatója

- **Elvesztésre figyelmeztető eszköz** • Jelzi, ha a kulcstartó és a telefon eltávolodik egymástól • **Térképen rögzíti az elvesztés pozícióját a telefon** • Kiválaszthatóan hanggal és/vagy rezgéssel jelez • **Lakáskulcs, autókulcs, pénztárca, notebook, táska, kutya...** • **Vezeték nélküli BT kapcsolat mobilkészülékekkel** • **Egy alkalmazás telepítése szükséges** • **Hatótávolság kb. 10 m** • **Hosszú elem üzemidő (akár 1 év)** • **Cserélhető gombelem (CR2032, 3V) tartozék**

ÜEMBE HELYEZÉS:

Ez a termék okostelefonokkal képes együttműködni. Ezért a leírás elkészítésekor feltételeztük, hogy a felhasználó birtokában van az okostelefonok kezeléséhez kapcsolódó általános ismereteknek. Beállítása és használata nagyon közel áll a telefonok és táblagépek használatához. Alapszintű angol nyelvismeret ajánlott.

A termék használatához a mobilkészüléken (telefon vagy táblagép) szükséges telepíteni egy alkalmazást. Ez biztosítja a BT kapcsolaton keresztül az adatok szinkronizálását. Ezután a mobilkészüléken valamennyi rendelkezésre álló funkció elérhető, kezelhető. (A termékhez szükséges, ingyenes Android és iOS szoftver a mellékelt idegennyelvű útmutatóból beolvasható.) Javasolt alkalmazás: Kindelf.

E termék több Google Play és az App Store áruházakban elérhető alkalmazással is együtt tud működni.

Más alternatív alkalmazások használata esetén a funkciók változhatnak: például a kulcstartót távirányítóként használva lehet fényképet készíteni vagy hangfelvételt indítani a telefontal.

Az okos kulcstartó CR2032 (3V) lítium gombelemmel működik. Ez gyártáskor behelyezésre kerül. Élettartama hosszú (akár 1 évnél is több), aktuális állapota a telefontal folyamatosan ellenőrizhető. Kicseréléséhez a hátoldalon található fedél egy pénzérme segítségével eltávolítható. Az elem pozitív pólusa kizárólag a fedél felé nézhet!

Kapcsolja be a nyomógomb 3 másodpercig történő nyomásával. Két rövid hangjelzést hall, majd a kék LED 3 másodpercenként felvillan. 90 másodperc elteltével a LED villogása megszűnik, a készülék bekapcsolva marad. A kikapcsolás 3 másodperces nyomva tartás után hosszú hangjelzést követően megtörténik.

PÁROSÍTÁS A MOBILKÉSZÜLÉKKEL:

Helyezze a telefon mellé az okos kulcstartót, kapcsolja be a mobilkészüléken a BT funkciót. Válassza le az egyéb BT készülékeit és állítsa le azok alkalmazásait. (alkalmazás kezelő / kényszerleállítás) A közvetlen közelben lehetőleg ne legyen más elektromos készülék (másik telefon, BT készülék, számítógép, TV, router...). Indítsa el az alkalmazást.

Kapcsolja be a kulcstartót és érintse meg az alkalmazás keresés/nagyító gombját. A képernyőn megjelennek a közeli BT készülékek, közöttük ez az iTAG kulcstartó is. Válassza ki és máris megjelenik a csatlakoztatott eszközök listájának első sorában. A zöld pipa jel legyen aktív, mert törlése esetén megszakad a kapcsolat a telefontal, mintha hatótávolságon kívül került volna.

Érintse hosszan az eszköz azonosítóját, majd a következő képernyőn az iTAG elnevezést. Megjelenik a billentyűzet és Ön megadhat egy tetszőleges elnevezést, pl. notebook, autókulcs, pénztárca..., majd nyomja meg az OK gombot. Ha újra belép a menübe, lehetősége van ellenőrizni a telefon és az eszköz közötti kapcsolatot: „CSIPPANTÁS” és „CSIPPANTÁS ÁLLI”; a kulcstartó folyamatosan csipog. „ESZKÖZ ELTÁVOLÍTÁSA”: törli az alkalmazás és a kulcstartó párosítását.

Érintse meg röviden az eszköz azonosítóját és megjelenik a kulcstartó gombelemének állapota. A „HANGSZÓRÓ” gombbal ellenőrizheti a sikeres párosítást. Megkeresheti a lakásban eltűnt kulcsait, mert a kulcstartó kívánságára hangjelzést ad.

A BEÁLLÍTÁSOK menüben személyre szabhatja a működést. Meghatározhatja, hogy mi történjen akkor, amikor a kulcstartó gombját megnyomja egyszer vagy kétszer, illetve amikor a kulcstartó és a telefon összekapcsolódik vagy szétkapcsolódik. Például: egy gombnyomásra megszólal a telefonja, hogy Ön megtalálta. Két gombnyomásra rögzíti a GPS pozíciót, hogy az utcán parkoló autóját később könnyen megtalálhassa vagy hangosan megszólal a telefonja, pánik funkciót biztosítva. A hangzás és a hangerő egyedileg beállítható. Az össze- kapcsolódást nyugtázza a telefon rezgésével, míg szétkapcsolódásnál (elvesztéskor) a hangjelzéssel egyidejűleg az elvesztés helyének pozíciója is rögzítésre kerül – ha ön ezt beállította a menüben és a telefonja ezt lehetővé teszi. Kövesse a menü utasításait igényeinek megfelelően.

Az ELŐZMÉNYEK menüben minden korábbi eseményt áttekinthet. Ha korábban engedélyezte az elvesztés pozíciójának meghatározását, akkor a POSITION eseményre kattintva, a telefontal megtalálható külső térkép alkalmazás megjeleníti az elvesztés helyét. Az almenüben törölheti a kapcsolatot a kulcstartóval, illetve törölheti vagy email-ben elküldheti, elmentheti az előzmény listát. Ha egy szinttel feljebb lépve, a fő képernyőn érinti meg, akkor engedélyezheti (javasolt!), hogy prioritással működjön az alkalmazás a megbízhatóbb kapcsolat érdekében. Ezzel párhuzamosan ez a mód ne legyen tiltva más telepített programok által!

A telefon LEGÖRDÜLŐ ÉRTESÍTÉSEK menüjében ellenőrizhető, hogy elindult-e a program. Ha esemény történik akkor itt jel ennek meg az arra vonatkozó üzenetek – amennyiben ez engedélyezve van a telefon (alkalmazás) beállításában. Itt lehet a rezgő vagy hangos riasztást kikapcsolni.

TOVÁBBI TUDNIVALÓK:

Az alkalmazástól függően 6-8 kulcstartó kezelhető egyidejűleg, de a párosítást egyesével kell elvégezni. A kulcstartó és a mobilkészülék vezeték nélküli BT kapcsolattal csatlakozik egymáshoz. Ennek névleges hatótávolsága 10 méter, de ez változhat a környezeti viszonyoktól, közeli zavaró eszközöktől függően. Ha egyes funkciókat nem ér el, valószínűleg megszakadt a kapcsolat. Probléma esetén ellenőrizze, hogy nem kapcsolódott-e egy másik eszköz a telefonjához. A funkciók többségének működése a mobilkészülékre telepített, harmadik fél által készített programok és/vagy internet meglétét igényli és azoktól, valamint a telefon beállításaitól és a telefon technikai paramétereitől függ. Például a GPS/GSM hely pozícionálás rögzítése, a pozíció megjelenítése és pontossága a térképen, a különböző hangjelzések stílusa és hangereje, a rezgő jelzések, a hatótávolság...

Az elvesztés pozíciója az helyszínen, ahol a mobilkészülék és a kulcstartó kapcsolata megszakad. A két eszköz csak e pillanatig kommunikál egymással. Ismételt közelségük esetén általában manuális keresés és párosítás szükséges. A kulcstartóról a telefon, a telefonról a kulcstartó azonnali keresése csak aktív kapcsolat esetén működik.

A párosítási folyamat általában fél percen belül elvégezhető. Először nyomja meg röviden a kulcstartó gombját. Sikertelen párosítás esetén állítsa le és indítsa újra az alkalmazást / törölje az alkalmazás adatait (alkalmazás kezelő / adatok törlése) / nyomja meg röviden a kulcstartó gombját / kapcsolja ki és vissza a BT módot / kapcsolja ki és vissza a kulcstartót / törölje a távirányító párosítását és újra keresse meg az alkalmazással / ellenőrizze, hogy más külső eszközök vagy a telefonon megtalálható alkalmazások ne használják közben a BT módot / helyezze közelebb egymáshoz az eszközöket / iktassa ki a közeli rádiófrekvenciás eszközöket / végső esetben indítsa újra mobilkészülékét.

Ha valamely funkció nem működik megfelelően, ellenőrizze, hogy az alkalmazás hozzáférése az adott funkcióhoz engedélyezve van-e a telefonon! A telefont úgy kell beállítani, hogy az ne ürítse a memóriából ezen alkalmazás futtatását, mert az megbízhatatlan működést eredményez. Normál alkalmazásakor a kulcstartó és a telefon mindig közel, néhány méteren belül van egymástól. Javasolt időnként tesztelni az élő kapcsolatot hangjelzéssel vagy az elem állapot ellenőrzésével.

FIGYELMEZTETÉSEK:

- Kérjük, a használatbavétel előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és tegye el a későbbiekben is hozzáférhető helyre!
- A BT hatótávolság kb.10 méter szabad térben. Egyéb feltételek mellett ez az adat megváltozhat.
- A készülék működését befolyásolhatják a gyártótól független szoftveres és hardveres körülmények. A mobil alkalmazás(ok) e termék gyártójától függetlenül és tudomása nélkül kerülhetnek módosításra, ezért nem garantálható minden körülmények között a megfelelő működés. Azokat harmadik fél bocsátja rendelkezésre.
- Óvja nedvességtől, páratól, hőtől, fagytól és ütődéstől, valamint a közvetlen napsugárzástól!
- Száraz törlőkendővel tisztítható. Tilos tisztítószerket alkalmazni!
- IP40: védett >1mm tárgyak behatolása ellen, nem védett víz ellen
- A felelőtlen, szakszerűtlen használatból eredő meghibásodásokra nem érvényesíthető a szavatosság!
- A folyamatos továbbfejlesztések miatt műszaki adat és a design előzetes bejelentés nélkül is változhat.
- Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk, és elnézést kérünk.
- Ezt a terméket nem professzionális felhasználásra tervezték, tájékoztató adatokat szolgáltat.
- Ez a termék nem játék, gyermek nem játszhat vele!
- EZ A TERMÉK GOMBELEMET TARTALMAZ. TILOS AZ ELEMET LENYELNI, KÉMIAI ÉGÉS VESZÉLY! LENYELÉS ESETÉN, 2 ÓRÁN BELÜL ERŐS BELSŐ ÉGÉST OKOZ ÉS HALÁLHOZ VEZETHET! HA AZ ELEM TARTÓ FEDELE NEM ZÁRÓDIK BIZTONSÁGOSAN, NE HASZNÁLJA TOVÁBB A TERMÉKET ÉS TARTSA AZT TÁVOL GYERMEKEKTŐL!
- FIGYELEM! ROBBANÁS VESZÉLY HELYTELEN ELEMCSERE ESETÉN! CSAK AZONOS, VAGY HELYETTESÍTŐ TÍPUSRA CSERÉLHETŐ! AZ ELEMET NE TEGYE KI KÖZVETLEN HŐ- ÉS NAPSUGÁRZÁSNAK ÉS NE DOBJA TŰZBE! Ha az elemből esetleg kifolyt a folyadék, akkor vegyen fel védőkesztyűt, és száraz ruhával tisztítsa meg az elemtartót!
- Elem gyermek kezébe nem kerülhet! Az elemet tilos felnyitni, tűzbe dobni, rövidre zárni és tölteni! Robbanásveszély!

Származási hely: Kína

Forgalmazza:

Metroman Hungária Kft.
8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8.
www.metroman.hu