

Esperanza EP126 KB Hordozható SD/USB/MP3 lejátszó, Bluetooth multimédia hangszóró használati útmutatója

használati útmutatója

Bluetooth hangszóró beépített FM rádióval, a kompakt hangszóróméretnek köszönhetően bárhová magával viheti. A hangszóró felszerelése egy további A típusú USB porttal és egy MicroSD / TF memóriakártya nyílással lehetővé teszi a hangszóró funkcióinak kiterjesztését külső forrásokból származó zene lejátszására. A Bluetooth protokoll használatával a zenelejátszót (pl. Okostelefon) gyorsan és kényelmesen csatlakoztathatja más BT eszközökhöz. A beépített FM rádió teljes zenei frekvenciatartományával is hallgathat zenét! A készülék képes telefonhívások fogadására, lehetővé téve az üzemmódok és az összes multimédiás funkciógomb egyszerű váltását is!

- ◀◀ Előző műsorszám / Hangerő csökkentése / Előző rádióállomás.
 - ▶▶ Következő műsorszám / Hangerő növelése / Következő rádióállomás.
 - ▶ II Lejátszás / leállítás. FM rádiócsatornák keresése.
 - M Módváltó (Bluetooth / FM rádió / AUX / TF / USB).
 - { Hang módban - Hívások fogadása / befejezése.
 - { Dupla kattintás - az utolsó szám tárcsázása
 - Jelző LED.
 - USB nyílás.
 - Hálózati csatlakozó (microUSB)
 - AUX aljzat - mini jack 3,5 mm.
- ON/OFF** A hangszóró be- és kikapcsolása.
TF kártya (microSD) nyílás.

A hangszóró töltése

Az akkumulátort az első használat előtt teljesen fel kell tölteni. Az akkumulátor feltöltéséhez helyezze az USB kábelt a számítógépbe vagy a töltő USB portjába (a mellékelt készlet nem tartalmazza), majd helyezze a töltő dugót a hangszóró töltőnyílásába. Amikor a LED folyamatosan pirosan világít, ez azt jelzi, hogy a hangszóró éppen töltés alatt áll. Amikor a piros LED világít, ez azt jelenti, hogy a hangszóró akkumulátora teljesen fel van töltve.

A hangszóró jellemzői

- **MP3 zene lejátszása TF kártyáról (micro SD):** A hangszóró beépített TF kártya foglalatral rendelkezik. A zene lejátszásához a kártyáról helyezze be a TF nyílásba. A hangszóró automatikusan elindítja a zene lejátszását a kártyáról.
- **Zene lejátszása az USB porton keresztül:** A csatlakoztassa az USB memóriát a készülék megfelelő aljzatába. A hangszóró automatikusan megkezdi a zene lejátszását az USB memóriából.
- **Zene lejátszása az AUX nyíláson keresztül:** Zene lejátszásához külső eszközökről csatlakoztassa őket a hangszóró AUX bemenetéhez. A hangszóró automatikusan elindítja a zene lejátszását a csatlakoztatott eszközökről.
- **Zene lejátszása Bluetooth-eszközökről:** A hangszóróval történő zenelejátszáshoz párosítsa és csatlakoztassa okostelefonját vagy más, a Bluetooth technológia alatt működő eszközt a hangszóróval, és indítsa el a zeneszámok lejátszását.
- **FM rádió:** Az FM rádió elindításához csatlakoztassa a hangszóró akkumulátorának töltőkábelét a mini USB nyílásba (antennaként szolgál), a M jelű módváltógomb megnyomásával kapcsolja a hangszórót rádió üzemmódba. Amikor röviden megnyomja a lejátszás gombot, a készülék elkezd keresni és menteni a rádiócsatornákat. A LED kéken villog, amíg a vizsgálat be nem fejeződik. A rádióállomás megváltoztatásához nyomja meg az előző ◀◀ / következő ▶▶ gombokat. Ha az FM rádió üzemmódban hosszabb ideig lenyomva tartja az ◀◀ vagy a ▶▶ gombot, az csökkenteni / növeli fogja a hangerőt.

A hangszóró párosítása Bluetooth-eszközökkel

A mobiltelefon vagy a számítógép párosítási eljárása a modelltől és a gyártótól függően változhat.

- A párosítási eljárás során a hangszórót és a Bluetooth eszközt legfeljebb 1 m távolságra kell elhelyezni.
- Kapcsolja be a hangszórót a **ON/OFF** kapcsolóval. A LED kék színnel villogni kezd. Kikapcsoláskor a hangszóró automatikusan párosítási módba vált, ha nem tud csatlakozni egy korábban párosított eszközhöz).
- Indítsa el a Bluetooth módot telefonján vagy bármely más Bluetooth eszközön, és váltson át keresési módra.
- Amikor a keresés befejeződött, válassza az "EP126" lehetőséget az összes megtalált eszköz listájáról.
- Ezután kövesse a telefon vagy más Bluetooth eszköz képernyőjén megjelenő utasításokat. Ha PIN-kódot kér, írja be a "0000" szót, majd nyomja meg az Igen vagy a Megerősítés gombot a Bluetooth eszközön.
- Ha a párosítási eljárást helyesen hajtják végre, a LED kék színnel világít (ha a LED továbbra is kéken villog, akkor újra el kell végeznie a párosítást).
- A sikeres párosítási eljárás után válassza ki az "EP126" elemet a Bluetooth eszközök listájáról, majd nyomja meg a csatlakozás gombot.

Figyelem: A Bluetooth-eszköz csatlakoztatása előtt engedélyezze a Bluetooth-módot mindkét eszközön. Néhány Bluetooth eszköz (például Nokia telefonok) esetén a telefonbeállításokban válassza az automatikus csatlakozási lehetőséget. További információ a telefon kézikönyvében található.

A gombok jellemzői:

A zenelejátszási módban (BT, USB, TF):

- Amikor röviden megnyomja a ▶ II gombot, a lejátszás leáll / újraindul a zene lejátszása.
- A módváltó gomb megnyomásával átvált a hangsugárzó üzemmódja (Bluetooth, FM rádió, AUX, TF)
- Amikor röviden megnyomja a ◀◀ gombot, az előző számra lép. Ha hosszabb ideig tartja nyomva, akkor csökken a hangerő.
- Amikor röviden megnyomja a ▶▶ gombot, a következő számra lép. Ha hosszabb ideig tartja nyomva, akkor növeli a hangerőt.

Híváskor:

- Ha megnyomja az **1** gombot, válaszol a bejövő hívásra - amikor ezt a gombot megnyomja hívása közben, leteszi a kagylót.
- Ha kétszer megnyomja az **5** gombot, felhívja az utoljára tárcsázott számot.
- Ha lenyomva tartja az **⏪** és **⏩** gombot, csökken, vagy növeli a hangerőt.

Fm Radio módban:

- Amikor hosszan megnyomja a **▶ II** gombot, megkezdí a rádiócsatornák keresését.
- A módváltó gomb megnyomásával a hangszóró üzemmódja változik (Bluetooth, FM rádió, AUX, TF)
- Amikor röviden megnyomja az **⏪** gombot, az előző állomásra lép. Ha hosszabb ideig tartja, csökkenti a hangerőt.
- Amikor röviden megnyomja a **⏩** gombot, a következő állomásra lép. Ha hosszabb ideig tartja, növeli a hangerőt.

Műszaki adatok:

Beépített FM rádió

Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Bluetooth verzió: 3.0

Beépített USB port és TFT (microSD) kártyahely MP3 / MP4 lejátszáshoz

Működési távolság: 10 m-ig

Built-in újratölthető akkumulátor Li-poly: 800 mAh

Frekvenciaválasz: 280 Hz - 16 kHz

Teljesítmény: 2 x 3 W

Töltési feszültség: 5 V

Méretek: 200 x 65 x 40 [mm]

Súly: 330 g

Származási hely: Kína

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8.

www.metroman.hu

www.metroman.hu