

RGB LED Magic diszko gömb fényeffekt, Bluetooth zene lejátszó MQ20RGB-BT használati útmutató

A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült.

Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzelmi vagy szellemi képességre, illetve tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli, vagy tájékoztatja őket a készülék használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért. Gyermekek esetében ajánlatos a felügyelet, vagy biztosítás, hogy a készülék ne jussanak a termékek. Kicsomagolás után győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során. Tartsa távol a gyermekeket a csomagolástól, ha az zacskót vagy más veszélyt jelentő összetevőt tartalmaz!

A diszkólámpa kiválóan alkalmazható házbúlikban, partikon a hangulat fokozására. Bekapcsolását követően folyamatosan színes fényfoltokat vetít a falakra és a mennyezetre. A láthatóságot nagymértékben befolyásolja a helyiség fényviszonyai. A készüléket otthoni, hobbi használatra tervezték, nem professzionális eszköz.

folyamatosan változó színek és ábrák kivételise • ideális nagyobb helyiségekbe is (kb.100m²) • beépített mikrofonjával követi a zene ritmusát • zenelejátszó két beépített hangszóróval, távirányítóval • MP3 fájlok lejátszása USB tárolóról • energiatakarékos és biztonságos LED technológia • univerzális, három féle elhelyezési lehetőség • szerezhető kiegészítő, oldalfalra is BLUETOOTH zenelejátszás

ÜZEMBE HELYEZÉS, BEKAPCSOLÁS

Helyezze el biztonságos, stabil helyre a készüléket, majd ellenőrizze, hogy a készülék és részei sértetlenek-e. Csatlakoztassa a hálózatra.

- Használat után távolítsa el a hálózati csatlakozódugót a hálózatról! Úgy vezesse el a csatlakozókábelt, hogy az véletlenül ne húzódhasson ki, illetve ne botlthasson meg benne senki! Ne vezesse a csatlakozókábelt szőnyeg, lábtörő, stb. alatt!
- A rögzítő fülék segítségével lehetőség van mennyezetre vagy oldalfalra történő felszerelésre. Ügyeljen a biztonságos rögzítésre és arra, hogy a szellőnyílások ne legyenek letakarva, a készülék szellőzése legyen mindig biztosított!
- Ne működtesse felügyelet nélkül! Ne működtesse időzíttel vagy fényerő-szabályozóval!

FÉNYEFFEKTEK

A nagyteljesítményű LED fényforrások folyamatosan változó színeket és alakzatokat vetítenek ki. A beépített mikrofonnak köszönhetően - megfelelő hangerő mellett - a zene ritmusára ezek az alakzatok megváltoznak. Szintén megváltoznak, ha újval ráköppint a burára.

A kivittés sőtében, a készüléktől 5-7 méter távolságon belül látható a legjobban.

Bluetooth zenelejátszás :

A Mode gombbal váltson a Bluetooth üzemmódba. Lépjén be a telefonján a Bluetooth eszközök keresése módba, majd csatlakozzon a lejátszóhoz (áit. HUMMER néven jelenik meg, de szállítmányonként eltérő lehet)

ZENELEJÁTSZÁS (USB háttértárolóról)

Csatlakoztassa a külső adattárolót. A készülék ezt érzékeli és automatikusan megkezdődik a lejátszás a gyárlag beállított hangerővel, az első zeneszámmal. Agomb nyomogatásával választhat a lejátszás és a színet funkciók között.

gombokkal léptetheti a zeneszámok közt. Csak addig hangosítsa fel, amíg nem hall torlítás! A hangminőséget befolyásolhatja az MP3 mősorszámot tömörítő program. A főkapsolóval történő kikapcsolást követően ímet a gyári hangerő beállítás lép érvénybe.

A memória javasolt fájlrendszere: FAT32. Ne alkalmazzon NTFS formattálási memóriaegységeit!

- Ha a készülék nem ad ki hangot, vagy az USB memóriát nem ismeri fel, akkor távolítsa el, majd csatlakoztassa ímét a memóriát. Szükség esetén kapcsolja ki és vissza a készüléket.
- Tílos lejátszás közben eltávolítani a csatlakoztatott külső egységet!

A memória behelyezésekor és a főkapsolóval történő kikapcsolás után az első dattól indul a lejátszás. Kivéve, ha csak a távirányítóval kapcsolja ki. Ekkor az aktuális mősorszám és a hangerő tárolódik a memóriában.

- Az USB csatlakozó csak egyféle módon helyezhető be. Ha megakad, fordítsa meg és próbálja újra; ne erőltesse!
- Rendelílenes működéskor okozhatnak a háttértároló egyedi jellemzői, ez nem utal a készülék meghibásodására!

A TÁVIRÁNYÍTÓ FUNKCIÓI

A távirányító üzembe helyezéséhez húzza ki az elemtartóból kilógó szigetelő lapot, amennyiben a termék ellátott ilyenel. Ha a későbbiekben bizonytalan működést vagy lecsökkent hatótávolságot tapasztal, cserélje ki az elemet egy újra: 2xAAA elem.

- A távirányítót használat közben irányítsa a zenelejátszó irányába és legyen 3-5 m-en belül a készüléktől!
- Az elem kicseréléséhez fordítsa gombokkal lefelé a távirányítót, majd húzza ki az elemtartó tálcát az elemmel együtt. Ügyeljen arra, hogy a behelyezett elem pozitív oldala lefelé nézzen. Kívülre a távirányító hátoldalán látható utasításokat!
- A kimerült elemet azonnal távolítsa el! Ha abból esetleg kifolyt a sav, akkor legyen fel védőkesztyűt és száraz ruhával tisztítsa meg az elemtartót! Az elemeket tilos felnyitni, tűzbe dobni vagy rövidre zární! A nem tiltóbeli elemeket tilos tiltlen! Robbanásveszély!
- ▶Elem nem kerülhet gyermek kezébe, lenyelése esetén halált is okozhat!

lejátszás / színet

MPRE Váltás s különböző üzemmódoók közt

- ▶▶ mősorszámok léptetése vissza
- ▶▶ mősorszámok léptetése előre
- ▶ a hangerő csökkentése
- ▶ a hangerő növelése

TISZTÍTÁS

Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozódugót. Használjon puha, száraz törökendőt. Ne használjon agresszív tisztítószeret és folyadékok!

KARBANTARTÁS

Időnként ellenőrizze a csatlakozódugó, a vezeték és a kapsoló sértetlenségét. Bármilyen rendtelenséget eseten azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez! A használati utasításban foglaltak be nem tartása, illetve a szakszerűtlen, nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkező meghibásodásért és az emiatt esetlegesen fellépő károkért nem tartozunk felelősséggel.

HIBELHÁRÍTÁS

Hiba észlelése esetén kapcsolja ki a készüléket, majd rövid idő elteltével kapcsolja vissza. Ha a probléma továbbra is fennáll, tekintse át a következő jegyzéket.

Projektor

Nem világít a készülék.

- A főkapsoló nincs bekapcsolva.
- Ellenőrizze a bilenőkapsoló pozícióját.
- A hálózati csatlakozókábel nincs csatlakoztatva.
- Ellenőrizze a csatlakozókábelt

Világít, de közben zaj hallható a burkolat alól.

- A forgó fényeffektet egy motor segítségével hozzák létre. A forgó akaratrészek zajt adhatnak ki.
- A készülék konstrukciójából eredő zaj természetes jelenség, nem jelent meghibásodást.

Zenelejátszó

Nem működik a lejátszás vagy zajos.

- Írási hiba lépett fel. A formátum nem kompatibilis.
- Győződjön meg róla, hogy a lejátszani kívánt fájl formátuma támogatott-e.
- Kontakt probléma az USB/SD alzárlath.
- Ellenőrizze, nem került-e idegen tárgy a csatlakozóba. Szükség esetén olvasd tisztítsa meg száraz esettel.
- Érintkezési problémát okozhat a nem megfelelő (pl. ferde vagy durva) csatlakoztatás is. Csatlakoztassa újra a külső egységet.

- Hibás vagy az előírásoktól eltérő külső adathordozó.

- A gyártási eltérések miatt az azonos típusú USB/SD/SDDHC/MMC memóriaegységek között is lehet olyan eltérés, amely a használatot befolyásolja. Cserélje ki az adattárolót.

- Adatmáslási hiba lépett fel.
- Ellenőrizze az alkalmazott tömörítő szoftvert és a számítógépet.

FYGLYMEZTETÉSEK

- Kérjük, a használatbavétel előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és tegye el a későbbiekben is hozzáférhető helyre!
- Ezt a terméket nem hízartási megvilágításra tervezték; fényeffekt előállítására alkalmazható.
- A lámpatestben a LED fényforrás nem cserélhető! Ne nézzen bele a LED fényébe!
- Ovjá portól, páratól, folyadéktól, nedvességtől!fagytól és ütődéstől, valamint a közvetlen hő-vagy napugyarázástól!
- Kizárólag száraz, beltéri körülmények között használható!
- Ne akadályozza a készülék hűtését, tilos letakarní!
- Ügyeljen rá, hogy a szellőnyílásokon át ne kerüljön bele idegen tárgy!
- A készüléket ne érje forrócsőn víz, és ne tegyen folyadékot tölött tárgyakat, pl. poharat a készülékre!
- Nyílt lángforrás, mint égő gyertya, nem helyezhető a készülékre!
- Ne szerje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tűzet, balesetet vagy áramütést okozhat!
- Bármilyen rendtelenséget eseten áramtalanítsa a készüléket és forduljon szakemberhez!
- Ha hosszabb ideig nem használja, távolítsa el az elemet a távirányítótól!
- A lejátszható fájlokban kívül ne tároljon más típusú fájlokat az USB/SD eszközön, mert az lelassíthatja, akadályozhatja a lejátszást.
- Ne csatlakoztasson töltési cellát, telefont, navigációt... az USB alzárlathoz!
- A tömörített fájloktól, az alkalmazott tömörítőprogramtól és az USB/SD memória minőségéből adódóan előfordulhat olyan téves működés, amely nem a készülék hiányossága.
- Nem garantálta a szerzői jogvédett DRM fájlok lejátszása!
- A támogatott fájlok lejátszása sem garantált minden esetben, mert az befolyásolhatják a gyártóktól független szoftveres és hardveres körülmények.
- A különböző audio fájlok hangerője között különbség lehet azok eltérő paramétereitől adódóan.
- Az elvesztett vagy megsérült adatokról stb. a gyártó nem vállal felelősséget, még akkor sem, ha az adatok stb. é termék használatá közben vesznek el. Előzőleg javasolt biztonsági másolatot készíteni a csatlakoztatott adathordozón található adatokról, mősorszámokról a személyi számítógépre.
- Nem ajánljuk 16GB-nál nagyobb USB memóriák alkalmazását, mert kezelése lelassulhat, akadozhat. Csak a lejátszható fájlok tárolja a külső memórián, idegen adatok/fájlok jelenléte lelassíthatja a működést vagy zavart okozhat.
- A folyamatos továbbfejlesztések miatt műszaki adat és a design előzetes bejelentés nélkül is változhat. Az esetleges nyomdahiábkért felelősséget nem vállalunk, és elnézést kérünk.