

MS39TB RGB LED diskógömb és USB/BT zenelejátszó használati útmutató

A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati útmutatást és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült.

Ezt a készüléket nem zárták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességre, illetve tapasztalatra vagy ismeretlenség nélkül rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli, vagy fájekoztatja őket a készülék használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért. Gyermekek esetében ajánlatos a felügyelet, hogy biztosítsák, hogy a gyermekek ne játszanak a termékekkel. Kicsomagolás után győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során. Tartsa távol a gyermekeket a csomagolástól, ha az zacskót vagy más veszélyt jelentő összetevőt tartalmaz!

A diskólámpa kiválóan alkalmazható házbülikban, partikon a hangulat fokozására. Bekapcsolását követően folyamatosan színes fényfoltok vetik a falakra és a mennyezetre. A láthatóságot nagy mértékben befolyásolják a helyiség fényviszonyai. A készüléket otthoni, hobbi használatra tervezték, nem professzionális eszköz.

folyamatosan változó színek és ábrák kivételése • ideális nagyobb helyiségekbe is (kő.100m) • beépített mikrofonjával követi a zene ritmusát • zenelejátszó két beépített hangszóróval, távirányítóval • MP3 fájlok lejátszása USB tárolóról • energiatakarékos és biztonságos LED technológia • univerzális, három féle elhelyezési lehetőség • szerelhető mennyezetre, oldalfalra is • BLUETOOTH zenelejátszás

ÜZEMBE HELYEZÉS, BEKAPCSOLÁS

Helyezze el biztonságos, stabil helyre a készüléket, majd ellenőrizze, hogy a készülék és részei sérteletlen-e. Csatlakoztassa a hálózatra.

- Használat után távolítsa el a hálózati csatlakozódugót a hálózatról! Úgy vezesse el a csatlakozókábelt, hogy az véletlenül ne húzódhasson ki, illetve ne botolhasson meg benne senki! Ne vezesse a csatlakozókábelt szőnyeg, látórúd, stb. alatti!
- A rögzítő fülek segítségével lehetőség van mennyezetre vagy oldalfalra történő felszerelésre. Ügyeljen a biztonságos rögzítésre és arra, hogy a szellőzőnyílások ne legyenek letakarva, a készülék szellőzése legyen mindig biztosított!
- Ne működtesse felügyelet nélkül! Ne működtesse időzítéssel vagy fényerő-szabályozással!

FÉNYEFFEKTEK

A nagyfelületű LED fényforrások folyamatosan változó színeket és alakzatokat vetítenek ki. A beépített mikrofonnak köszönhetően - megfelelő hangero mellett - a zene ritmusára ezek az alakzatok megváltoznak. Színtin megváltoznak, ha újabb rákoppint a bűrára.

A kivételés sötétben, a készüléktől 5-7 méter távolságon belül látható a legjobban.

Bluetooth zenelejátszás :

A Mode gombbal váltsan a Bluetooth üzemmódba. Lépjén be a telefonján a Bluetooth eszközök keresése módba, majd csatlakozzon a lejátszóhoz (ált. HUMMER néven jelenik meg, de szállítmányonként eltérő lehet)

ZENELEJÁTSZÁS (USB háttértárolóról)

Csatlakoztassa a külső adattárolót. A készülék ezt érzékeli és automatikusan megkezdődik a lejátszás a gyárilag beállított hangeroval, az első zeneszámmal.

► Il a Gomb nyomogatásával választhat a lejátszás és a színel funkciók között.

◀▶ gombokkal léptethet a zeneszámok közt. Csak addig hangosítsa fel, amíg nem hall forrást! A hangmínőség befolyásolhatja az MP3 műsorszámot tórnóról program. A fókápsóval történő kikapcsolást követően ismét a gyári hangero beállítás lép érvénybe.

A memória javasolt fájlrendszere: FAT32. Ne alkalmazzon NTFS formattálási memóriaegységet!

- Ha a készülék nem ad ki hangot, vagy az USB memóriát nem ismeri fel, akkor távolítsa el, majd csatlakoztassa ismét a memóriát. Szükség esetén kápcolja ki és vissza a készüléket.

• Tilos lejátszás közben eltávolítani a csatlakoztatott külső egységet!

• A memória behelyezésekor és a fókápsóval történő kikapcsolás után az első daltól indít a lejátszás. Kivétel, ha csak a távirányítóval kápcolja ki. Ekkor az aktuális műsorszám és a hangero tárolódik a memóriában.

- Az USB csatlakozó csak egyféle módon helyezhető be. Ha megakad, fordítsa meg és próbálja újra; ne erőltesse!
- Rendellenes működést okozhatnak a háttértároló egyedi jellemzői, ez nem utal a készülék megbízhatóságára!

A TÁVIRÁNYÍTÓ FUNKCIÓI

A távirányító zembek helyezéséhez húzza ki az elemtartóból kilógó szigetelő lapot, amennyiben a termék ellátást igényel. Ha a későbbiekben bizonytalan működést vagy lecsökkennt hatótávolságot tapasztal, cserélje ki az elemet egy újra: 2xAAA elem.

- A távirányítót használat közben irányítsa a zenelejátszó irányába és legyen 3-5 m-en belül a készüléktől!
- Az elem kicseréléséhez fordítsa gombokkal lefelé a távirányítót, majd húzza ki az elemtartó tálcát az elemmel együtt. Ügyeljen arra, hogy a behelyezett elem pozitív oldala felfelé nézzen. Kövesse a távirányító hátoldalán látható utasításokat!
- A kimerült elemet azonnal távolítsa el! Ha abból esetleg kifolyt a sav, akkor vegyen fel vízoldható szűrőt és száraz ruhával tisztítsa meg az elemtartót! Az elemeket tilos lényíteni, tűzbe dobni vagy tördre zámni! A nem tilított elemeket tilos tiltolni Robbanásveszély! Az elem nem kerülhet gyermek kezébe, lenyelése esetén halál is okozhat!

► El lejátszás / színel

MODE Váltás s különböző üzemmódok közt

◀▶ műsorszámok léptetése vissza

▶▶ műsorszámok léptetése előre

☒ a hangero csökkentése

☒ a hangero növelése

TISZTÍTÁS

Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozódugót. Használjon puha, száraz törölkendőt. Ne használjon agresszív tisztítószereket és folyadékok!

KARBANTARTÁS

Időnként ellenőrizze a csatlakozódugó, a vezetek és a kapcsoló sértelettségét. Bármilyen rendellenesség esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez!

A használati utasításban foglaltak be nem tartása, illetve a szakszerűtlen, nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkező meghibásodásért és az emiatt esetlegesen fellépő károkért nem tartozunk felelősséggel.

HIBAEHÁRÍTÁS

Hiba észlelése esetén kápcolja ki a készüléket, majd rövid idő elteltével kápcolja vissza. Ha a probléma továbbra is fennáll, tekintse át a következő jegyzéket.

Projektör

Nem világít a készülék.

- A fókápsóval nincs bekápcolva.
- Ellenőrizze a billenőkápsóval pozícióját.
- A hálózati csatlakozókábel nem csatlakoztatva.
- Ellenőrizze a csatlakozókábelt.

Világít, de kőzzben zaj hallható a burkolat alól.

- A forgó fényeffektus egy motor segítségével hozható létre. A forgó alkatrészek zajt adhatnak ki.
- A készülék konstrukciójából eredő zaj természetes jelenség, nem jelent meghibásodást.

Zenelejátszó

Nem működik a lejátszás vagy zajos.

- Irási hiba lépett fel. A formátum nem kompatibilis.
- Győződjön meg róla, hogy a lejátszani kívánt fájl formátuma támogatott-e.
- Kontakt probléma az USB/SD aljzattal.
- Ellenőrizze, nem kerül-e idegen tárgy a csatlakozóba. Szükség esetén óvatosan tisztítsa meg száraz eszettel.
- Érintkezési problémát okozhat a nem megfelelő (pl. ferde vagy duva) csatlakoztatás is. Csatlakoztassa újra a külső egységet.

- Hibás vagy az előírásoktól eltérő külső adathordozó.

• A gyártási eltérések miatt az azonos típusú USB/SD/SDHC/MMC memóriaegységek között is lehet olyan eltérés, amely a használatot befolyásolja. Cserélje ki az adattárolót.

- Adatmóslási hiba lépett fel.
- Ellenőrizze az alkalmazott tömörítő szoftvert és a számítógépet.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Kérjük, a használatbevetel előtt olvassa el a figyelmesen ezt az útmutatót és tegye el a későbbiekben is hozzáférhető helyre!
- Ezt a terméket nem háztartási megvilágításra tervezték; fényeffekt előállítására alkalmazható.
- A lámpatartóval a LED fényforrás nem cserélhető! Ne nézzen bele a LED fényébe!
- Ovj a portot, páratölt, fagydedektől, nedvségtől/fagyától és útődéstől, valamint a közvetlen hő- vagy napugárzástól!
- Kizárólag száraz, beltéri körülmények között használható!
- Ne akadályozza a készülék hűtését, tilos letakarni!
- Ügyeljen rá, hogy a szellőzőnyílásokon át ne kerüljön be idegen tárgy!
- A készüléket ne érje fröccsenő víz, és ne tegyen fagydedektelt töltőt tartókat, pl. poharat a készülékre!
- Nyílt lángforrás, mint égő gyertya, nem helyezhető a készülékre!
- Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat!
- Bármilyen rendellenesség esetén áramtalanítsa a készüléket és forduljon szakemberhez!
- Ha hosszabb ideig nem használja, távolítsa el az elemet a távirányítóból!
- A lejátszható fájlok kivül ne használjon más típusú fájlokat az USB/SD eszközön, mert az lelassíthatja, akadályozhatja a lejátszást.
- Ne csatlakoztasson töltési célal telefon, navigáció... az USB aljzattal!
- A tömörített fájloktól, az alkalmazott tömörítőprogramtól és az USB/SD memória minőségétől adódóan előfordulhat olyan téves működés, amely nem a készülék hiányossága.
- Nem garantált a szerzői jogvédett DRM fájlok lejátszása!
- A támogatott fájlok lejátszása sem garantált minden esetben, mert azt befolyásolhatja a gyártótól független szoftveres és hardveres körülmények.
- A különböző audio fájlok hangereje között különbség lehet azok eltérő paramétereitől adódóan.
- Az elvezett vagy megsérült adatokért szí a gyártó nem vállal felelősséget, még akkor sem, ha az adatok stb. e termék használatá közben vesznek el. Előzőleg javasolt biztonsági másolatot készíteni a csatlakoztatott adathordozóról található adatokról, műsorszámokról a személyi számítógépére.
- Nem ajánljuk 16GB-nál nagyobb USB memória alkalmazását, mert kezelése lelassulhat, akadózhat. Csak a lejátszható fájlokat tárolja a külső memórián, idegen adatok/fájlok jelenléte lelassíthatja a működést vagy zavart okozhat.
- A folyamatos továbbfejlesztések miatt műszaki adat és a design előzetes bejelentés nélkül is változhat. Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk, és elhészést kérünk.