

## MM2934A elektromos kutya nyakörv használati útmutató

### Használat előtt töltsse fel a vevőegységet és a távirányítót

Több mint 5 óra töltést igényelnek a készülékek az első töltéskor.

#### Távirányító töltése

1. Az USB kábelt csatlakoztassa egy adapterhez, majd a kimeneti fejet a távirányítóhoz.
2. Miközben tölt a készülék, a kijelzőn a töltés ikon villogni kezd, majd miután a töltés befejeződött a villogás megszűnik.

#### Vevőegység töltése

1. Nyissa fel a védőgumit a vevőegység töltő csatlakozójánál.
2. Az USB kábelt csatlakoztassa egy adapterhez, majd a kimeneti fejet a vevőegységhez.
3. A készülék töltés közben zölden villog, majd a töltés befejezése után a villogás megszűnik.

#### Használat:

1. Párosítsa össze a távirányítót és a vevőegységet.
2. Nyomjon meg egy gombot a távirányítón, hogy bekapcsoljon.
3. Választhat csatornát CH1/CH2/CH3 közül a CH gomb megnyomásával.
4. A vevőegység fő gombjának megnyomásával tudja a párosítást megkezdeni.
5. Tartsa lenyomva 3 másodpercig a vevőegység fő gombját, ezt követően hallani fog egy pittyegő hangot, ezután a távirányítón kell megnyomni a vibráció vagy a sokkoló gombot és újra egy pittyegő hangot fog hallani. Ekkor lesz sikeres a párosítás, + vagy – gombbal tudja váltogatni az erősséget 1-től 99-ig.
6. Ha több vevőegysége van, 2 vagy 3, csak válasszon egy csatornát és újra párosíthatja a lépések szerint.

Forgalmazza : Metroman Hungária KFT 8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8 Származási hely : Kína

[www.metroman.hu](http://www.metroman.hu)