



MM1202A és MM7382 433.92 MHz-es Univerzális tanuló távirányító használati útmutató

A tanítás megkezdése előtt minden esetben törölje a távirányító memóriáját az alábbiak szerint!

Memória törlése. Nyomja le egyszerre kb. 2 másodpercig a  és  gombokat, amíg a LED 3-mat villan.

Ezután tartsa továbbra is lenyomva a  gombot. Engedje el a  gombot, majd nyomja meg röviden 3-szor egymás után. A LED folyamatosan villogni kezd, ekkor engedje el mindkét gombot. Ezzel a memória törlésre került.

Sikeres törlés esetén, ha a távirányító bármelyik gombját lenyomja és nyomva tartja, a LED nem világít. Ebben az állapotban a távirányító kész a tanulásra.

A másolni kívánt távirányítót helyezze a tanuló távirányító közvetlen közelébe. Nyomja meg és tartsa lenyomva a tanuló távirányító első gombját, majd nyomja le és tartsa nyomva a másolandó távirányító gombját és ha kell, nyomja meg 2-3-szor egymás amíg a tanuló távirányító gombja másodszor is villogni kezd. A távirányító csak a második villogás után tanulja meg a kódot, egyes távirányítók gombját többször egymás után le kell nyomni. Ezzel az első gomb másolása sikeresen megtörtént. Azonos módon járjon el a következő gombokkal is.

Hiba esetén törölje a memóriát és végezze el újra a műveletet. A tanuló távirányító **kizárólag 433.92 MHz-es fix kódos távirányítók tanulására** alkalmas. Nem alkalmazható ugrókódos rendszerhez.

Forgalmazza: **Metroman Hungária KFT** 8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu
