

MM2668-WIFI-USB rejthető Wifi Android iPhone IP kamera V380PRO használati útmutató

Használat: A kamerát csatlakoztassa egy szabványos 5V min. 2A erősségű USB töltőhöz vagy Power Bankhoz. A kamera nem tartalmaz akkumulátort, a működését USB tápellátás biztosítja. A kamera szögét a kb 10 cm hajlékony szárral állíthatja. A szár a kíván állásba hajlítható, de kerülni kell a gyakori és az éles töréseket. Nem vízálló, beltéri használatra ajánlott!

Telepítse a Play vagy Store áruházakból a V380PRO applikációt. Indítsa el a V380Pro alkalmazást és végezze el a regisztrációt, majd lépjen be az applikációba.

A telefonjával csatlakozzon ugyanarra a wifi hálózatra, melyhez szeretne a kamerával kapcsolódni. Nyomja meg a kamera oldalán található besüllyesztett Reset gombot 3 másodpercig. A kamera kb. 40 másodpercen múlva alaphelyzetbe került és készen áll a kapcsolódásra.



Lépjen be az applikációba és csatlakozzon a kamerához az alábbiak szerint.

<p>A kamera hozzáadásához kattintson a + gombra</p> <p>Please tap "+" to add a camera</p>	<p>Válassza a Wifi Smart Smart-Link Connection-t</p> <p>WiFi smart-link connection Prompt voice waiting for wifi smartlink configuration</p>	<p>Válassza ki a wifi hálózatot</p> <p>power on Select wifi connect to Hot spot Connecting please select wifi metroman metromanVendeg</p>	<p>Majd adja meg a wifi hálózat jelszavát</p> <p>metroman ***** Cancel Confirm</p>
<p>Kattintson a Connect Ap spot-ra</p> <p>Please connect mobile's WiFi to the network starting with MV, and then return to the V380 Pro.</p> <p>Connect AP spot</p>	<p>És kapcsolódjon az MV wifi eszközhöz</p> <p>Wi-Fi Súlyó megtekintése Egyéb beállítások ELÉRHETŐ HÁLÓZATOK metroman Csatlakozva (jó minőség) MV43464211 Mentve metromanVendeg Titkosított (WPS elérhető)</p>	<p>Ezután a kamera kb. 1 percen belül csatlakozik a wifi hálózatra</p> <p>power on Select wifi connect to Hot spot Connecting Device connecting... Try to keep Device close to router and mobile phone</p>	<p>Adja meg a kamera tetszőleges nevét majd kattintson a finish gombra.</p> <p>Please select or enter your device name living r... Home Office Bedroom Doorway Recepti... Kitchen study Custom device name Finish</p>
<p>Első belépéskor a program kéri, hogy adjon meg egy kamera jelszót</p> <p>WARNING Pls set a password to your device for better privacy! Set Password</p>	<p>Miután a jelszót megadta a kamera képe megjelenik az applikációban</p> <p>www.metroman.hu Snapshot Record Replay More</p>	<p>Beállítások menü</p> <p>General metroman > Network metroman > Password > Device time > Firmware version > Function setting Alarm setting > Record setting > Advanced settings ></p>	<p>General: Kamera név és ID szám Network: Wifi kapcsolat beállítása Password: Jelszó beállítás Device Time: Időzóna beállítás Firmware: Frissítés Alarm setting: Riasztás ki/be Record setting: Felvétel beállítások Advanced Setting: IP, Hang és nyelv beállítás</p>

A V380PRO program folyamatosan frissül, ezért a fenti beállítások némileg változhatnak! A program tartalmazhat olyan funkciókat is, melyek ennél a kamera típusnál nem használható! A kamera használatához elengedhetetlen az okostelefonok használatának megfelelő ismerete és ajánlott az alap fokú Angol nyelvismeret!

A felvételek készítéséhez helyezzen a kamera kártya nyílásába egy max. 64 Gb-os micro SD kártyát.

Felvételek beállításához lépjen be a beállítások menü/ record setting almenübe.

Continuous recording: Folyamatos felvétel **Event recording:** mozgásra induló felvétel **Record audio:** hangfelvétel Be/ki

A felvételek rögzítésére az SD kártyán kívül lehetőség van Cloud felhő alapú rögzítésre, mely az applikáción belül előfizetéssel vehető igénybe.

Felvételek visszánézése online : Nyissa meg a kamerát és kattintson a Replay menüre. Itt válassza ki az SD kártya vagy Cloud visszánézést. A dátumra kattintva a kiválasztott napra tud keresni.

MM2668-WIFI-SPY mini rejtett kamera tulajdonságai:

- Wifi, vezeték nélküli kapcsolat
- iOS és Android APP
- Felbontás: 720x1280p.
- Látószög: 140°

- Felvételek rögzítése: SD kártyára ingyenes (kártya nem tartozék)
- Felvételek rögzítés felhőbe (előfizetéses az APP-on keresztül)
- Tápellátás: USD 5V min, 2A (nem tartozék)
- Teljes méretek: 17x2,8x1,4 cm
- Kamera fej átmérője: 14 mm
- Lencse átmérő. 5 mm



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozójzatba szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózathoz! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu



Figyelmeztetések: •Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 14 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a biztonságos használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem használhatják! • Kérjük, a használatbavétel előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és tegye el a későbbiekben is hozzáférhető helyre! • A lámpát csak a fehér felületénél szabad megfogni! Tilos becsavarni vagy kicsavarni a buránál fogva • Bármely rész sérülése esetén tilos tovább használni és azonnal áramtalanítani kell! • Bármilyen rendellenesség esetén (pl. szokatlan zaj, szag...) áramtalanítsa a készüléket és forduljon szakemberhez! • Kizárólag száraz, beltéri körülmények között használható! • Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! • A termék enyhe melegezése természetes jelenség. • Ha a helyettesítendő lámpa súlya kisebb, a foglalat és/vagy lámpatest mechanikai igénybevétele nőhet, ami meghibásodást okozhat. • Nyílt lángforrás, mint égő gyertya, nem helyezhető a készülékre! • Óvja portól, páratól, folyadéktól, nedvességtől, fagytól és ütődéstől, valamint a közvetlen hő- vagy napsugárzástól • A lámpában a LED fényforrások nem cserélhetők! • A használati utasításban foglaltak be nem tartása, illetve a szakszerűtlen, nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkező meghibásodásért és az emiatt esetlegesen fellépő károkért nem tartozunk felelősséggel. • A folyamatos továbbfejlesztések miatt műszaki adat és a design előzetes bejelentés nélkül is változhat. Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk, és elnézést kérünk