

univerzális távirányító

univerzálny diaľkový ovládač

telecomanda universală

használati utasítás návod na použitie manual de utilizare uputstvo za upotrebu navodilo za uporabo návod k použití

Fix kód tanítása:

Figyelem! Egyszerre csak egy gomb tanítható, további gomb tanításához ismételje meg az alábbi lépéseket gombonként!

1. lépés: rakja egymáshoz közel az URC JUMP terméket (tanítandó távirányító) és a másolni kívánt távirányítót.

2. lépés: tartsa nyomva az (1) gombot, majd nyomja meg négyszer a (2) gombot, és engedje fel az (1) gombot. Sikér esetén a távirányító ekkor kb 30 mp-en át lassan vöröslen villog, és készen áll a tanításra.

3. lépés: A vörös villogás ideje alatt nyomja le hosszán a másolni kívánt távirányító megtanulandó gombját. Sikér esetén az URC JUMP zöld villogásra vált. Ekkor a jelvélet sikeres volt.

4. lépés: A zöld villogás alatt nyomja meg és rövid ideig tartsa nyomva az URC JUMP-on azt a gombot, amelyhez hozzá szeretné tanítani a másolni kívánt távirányító gombját. A sikeres tanítást az URC JUMP folyamatos zöld fényjel jelzi. A hozzátanított gomb ezzel üzemkész.

Ügkörök tanítása:

Figyelem! Egyszerre csak egy gomb tanítható, további gomb tanításához ismételje meg az alábbi lépéseket gombonként!

A távirányító egyszerre csak egy rendszert kompatibilis!

1. lépés: rakja egymáshoz közel az URC JUMP terméket (tanítandó távirányító) és a másolni kívánt távirányítót.

2. lépés: tartsa nyomva az (1) gombot, majd nyomja meg négyszer a (2) gombot, és engedje fel az (1) gombot. Sikér esetén a távirányító ekkor kb 30 mp-en át lassan vöröslen villog, és készen áll a tanításra.

3. lépés: A vörös villogás ideje alatt nyomja le hosszán a másolni kívánt távirányító megtanulandó gombját. Sikér esetén az URC JUMP zölden villog.

4. lépés: A zöld villogás alatt nyomja meg és rövid ideig tartsa nyomva az URC JUMP-on azt a gombot, amelyhez hozzá szeretné tanítani a másolni kívánt távirányító gombját. A sikeres tanítást az URC JUMP folyamatos zöld fényjel jelzi.

5. lépés: FONTOS! Miután hozzátanította a gombot az URC JUMP-hoz, az még nem üzemkész! A termék hozzá kell tanítani tanítandó távirányító vevőegységéhez (pl.: kapunyitó elektronika, központi egység), akárcsak az eredeti távirányítókat. Ez a folyamat vevőegységenként eltérő, és az adott vevőegység használati utasításában van részletezve. Kérjük, kövesse az ott leírtakat!

A hozzátanítást folytatja után a gomb üzemkész! További gomb tanításához ismételje meg a folyamatot az 1. lépéstől

Elemcsere:

Távolítsa el a termék hátulján látható csavart. Pattintsa le a termék hátoldalát. Vegye ki a nyomtatott áramkörön lapot, majd tojja ki az elemet. Helyezze be az új CR 2032 elemet, ügyelve a polaritásra. Helyezze vissza a nyomtatott áramkör lapot, majd pattintsa vissza a termék hátulját. Végül rögzítse azt a csavarral.

AZ ELEMEK, AKKUK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Az elemeket / akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kezelni. A felhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket / akkukat lakohelyén gyűjtethetjen, vagy a kereskedelemből legyen átvizsgálható, hogy az elemek / akkuk környezetkímélő módon legyenek ártalmatlanítva.

A termék továbbfejlesztésének a jogát fenntartjuk, az ebből fakadó kellemetlenségekért elnézést kérjük. A mindenkor legfrissebb használati elérhető weboldalunkon*



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékká, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést természetesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéseket jelleghelyben és funkcióban azonos berendezésként értékel. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakszervező hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, elkerüli a saját egészségét. Kérleként keresse a helyi hulladékezelő szervezet - t! A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártásra vonatkozó feladatokat vállalkoz, az azokkal kapcsolatos felmerülő költségeket viseli.

Üténie fixného kódu

Pozor! Naraz sa dá naprogramovať len jedno tlačidlo, pre naprogramovanie ďalších tlačidiel zopakujte nasledovné kroky!

1. krok: výrobok URC JUMP (programovateľný diaľkový ovládač) a diaľkový ovládač, ktorý chcete kopírovať, umiestnite blízko k sebe.

2. krok: podržte stlačené tlačidlo (1), stlačte štyrikrát tlačidlo (2) a pusťte tlačidlo (1). Červené svetielko na diaľkovom ovládači cca 30 sekúnd pomaly bliká a je pripravený na naprogramovanie.

3. krok: počas blikania červeného svetielka, na pôvodnom diaľkovom ovládači stlačte ďalšie tlačidlo, ktoré chcete kopírovať, kým na URC JUMP nezačne blikat zelené svetielko. Znamená to úspešný príjem signálu.

4. krok: počas blikania zeleného svetielka na URC JUMP krátko stlačte tlačidlo, ktoré chcete naprogramovať podľa tlačidla pôvodného diaľkového ovládača. Po úspešnom naprogramovaní URC JUMP zelené svetielko svieti priebežne.

Týmto je naprogramované tlačidlo prevádzkyschopné.

Üténie plávajúceho kódu

Pozor! Naraz sa dá naprogramovať len jedno tlačidlo, pre naprogramovanie ďalších tlačidiel zopakujte nasledovné kroky!

Diaľkový ovládač je kompatibilný naraz len s jedným systémom!

1. krok: výrobok URC JUMP (programovateľný diaľkový ovládač) a diaľkový ovládač, ktorý chcete kopírovať, umiestnite blízko k sebe.

2. krok: podržte stlačené tlačidlo (1), stlačte štyrikrát tlačidlo (2) a pusťte tlačidlo (1). Červené svetielko na diaľkovom ovládači cca 30 sekúnd pomaly bliká a je pripravený na naprogramovanie.

3. krok: počas blikania červeného svetielka, na pôvodnom diaľkovom ovládači stlačte ďalšie tlačidlo, ktoré chcete kopírovať, kým na URC JUMP nezačne blikat zelené svetielko. Znamená to úspešný príjem signálu.

4. krok: počas blikania zeleného svetielka na URC JUMP krátko stlačte tlačidlo, ktoré chcete naprogramovať podľa tlačidla pôvodného diaľkového ovládača. Po úspešnom naprogramovaní URC JUMP zelené svetielko svieti priebežne.

5. krok: DÔLEŽITÉ! Po naprogramovaní tlačidla, toto tlačidlo ešte nie je pripravené na prevádzku! Produkt treba naučiť k prijímaciej jednotke programovateľného diaľkového ovládača (napr.: elektronika otváracia brány, centrálna jednotka), ako aj pri pôvodnom diaľkovom ovládači. Tento proces je odlišný pri každej prijímačej jednotke a nájdete ho v návode na použitie daného produktu. Prosíme, nasledujte pokyny v spomínanom návode!

Tlačidlo je prevádzkyschopné po horeuvedenom nastavení! Pre naprogramovanie ďalších tlačidiel zopakujte horeuvedený postup od 1. kroku.

Výmena batérie:

Odstaňte skrutku zo zadnej časti výrobku. Odstaňte zadný kryt. Vyberte štitok s tlačímkami elektrických obvodov a odstáňte batériu. Vložte nový CR 2032 batériu, pričom dajte na správnu polaritu. Tlačítko elektrický obvod, potom zadný kryt umiestnite späť. Nakoniec kryt upevnite pomocou skrutky.

ZNEHODNOCOVANIE BATÉRIÍ A AKKUMULÁTOROV

Batérie / akumulátory nesmieme vyhodit do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odovzdať použité batérie / akumulátory do zberu pre elektrický odpad v mieste bydliska alebo v obchodoch. Touto činnosťou chránite životné prostredie, zdravie ľudí okolo Vás a Vaše zdravie.

Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre a design výrobku kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. * Aktuálny návod na použitie si môžete stiahnuť z webovej stránky



Výrobok nevychádzajte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, nehoďte do odpadového súboru nebezpečný na životné prostredie alebo na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na miesto predaja, kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho záruka a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vaše zdravie. Prípadne náklady Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

Învăţare cod fix

Atenţie! Deodată poate fi învăţat numai un singur buton, repetaţi paşii de mai jos pentru a învăţa fiecare buton în parte!

Paşul 1: poziţionaţi aproape unul de altul produsul URC JUMP (telecomanda care urmează să fie învăţată) şi telecomanda pe care doriţi să o copiaţi.

Paşul 2: ţineţi apăsat butonul (1) după care apăsaţi de patru ori butonul (2), si eliberaţi butonul (1). Dacă s-a efectuat cu succes telecomanda începeţi cu culoare roşie timp de 30 secunde şi este pregătit pentru învăţare.

Paşul 3: Pe parcursul clipiri culorii roşii ţineţi apăsat lung butonul de pe telecomanda pe care doriţi să o copiaţi, până când URC JUMP devine verde şi clipeşte. Atunci transferul de semnal s-a efectuat cu succes.

Paşul 4: În timpul clipiri cu lumină verde apăsaţi şi ţineţi apăsat scurt timp pe URC JUMP butonul la care doriţi să învăţaţi butonul telecomeni pe care doriţi să o asociaţi. Învăţarea cu succes este indicată de URC JUMP cu lumină verde continuă. Butonul atribuit este pregătit pentru funcţionare.

Învăţare cod jump

Atenţie! Doar un singur buton poate fi învăţat deodată, repetaţi paşii de mai jos pentru a învăţa mai multe butoane. Telecomanda este compatibilă numai cu un sistem la un moment dat!

Paşul 1: poziţionaţi aproape unul de altul produsul URC JUMP (telecomanda care urmează să fie învăţată) şi telecomanda pe care doriţi să o copiaţi.

Paşul 2: ţineţi apăsat butonul (1) după care apăsaţi de patru ori butonul (2), si eliberaţi butonul (1). Dacă s-a efectuat cu succes telecomanda începeţi cu culoare roşie timp de 30 secunde şi este pregătit pentru învăţare.

Paşul 3: Pe parcursul clipiri culorii roşii ţineţi apăsat lung butonul de pe telecomanda pe care doriţi să o copiaţi. În cazul în care este efectuat cu succes URC JUMP devine verde şi clipeşte.

Paşul 4: În timpul clipiri cu lumină verde apăsaţi şi ţineţi apăsat scurt timp pe URC JUMP butonul la care doriţi să învăţaţi butonul telecomeni pe care doriţi să o asociaţi. Învăţarea cu succes este indicată de URC JUMP cu lumină verde continuă.

Paşul 5: IMPORTANT! După ce aţi învăţat butonul la URC JUMP-hoz, acesta încă nu este gata de utilizare! Produsul trebuie învăţat la unitatea de recepţie a telecomeni care urmează să fie învăţat (ex.: electronică de deschidere a porţii, unitate centrală), precum şi telecomeni originale. Acest proces este diferit pentru fiecare unitate de recepţie şi este detaliat în manualul de instrucţiuni al unităţii de recepţie.

Vă rugăm urmări cele descrie acolo!

După procesul de învăţare butonul este gata de utilizare! Pentru a învăţa mai multe butoane repetaţi procedura de la paşul 1.

Schimbarea bateriei:

Îndepărtaţi şurubul aflat pe partea din spate al produsului. Scoateţi partea din spate a produsului. Scoateţi placa cu circuit imprimat, după care împingeţi bateria. Introduceţi o baterie nouă CR 2032, aveţi în vedere polaritatea corectă. Introduceţi la loc placa cu circuit imprimat, apoi apăsaţi la loc partea din spate al produsului, în cele din urmă, strângeţi şurubul.

TRATAREA BATERIILOR, ACCUMULATORILOR

Bateriile şi acumulatorii nu pot fi trataţi împreună cu deşeurile menajere. Utilizatorul are obligaţia legală de a preda bateriile / acumulatorii uzate sau epuizate la punctele de colectare sau în comer. Acest lucru asigură faptul că bateriile / acumulatorii vor fi trataţi în mod corect.

Ne rezervăm dreptul pentru îmbunătăţirea continuă a produselor şi ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri cauzate de acest lucru. Manualul de utilizare actual poate fi descărcat de pe pagina de web



Colectaj în mod separat echipamentul devenit deşeu, nu-l aruncaţi în guniul menajer, pentru că echipamentul poate conţine şi componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deşeu poate fi predat neambusabil la locul de vânzare al acestuia sau la locul distribuitorului care nu s-a pus în circulaţie produse cu caracteristici şi funcţionalităţi similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deşeurilor electrice. Prin acceptarea procedurii de salubritate în urmaşterea şi a semnelor. În cazul în care aveţi întrebări, vă rugăm să vă laţuţi la cură organizatiile locale de tratare a deşeurilor. Ne asumăm obligaţiile prevăzute de legea privind producătorii şi suportăm cheltuielile legate de aceste obligaţii.