

Góliát elemes vakondriasztó karó Gardigo M021-3XLR20D használati útmutató

Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását.

Hangjelzésekkel elriasztja, és távol tartja a rágcsálókat. Alkalmas vakond, mezei pocok, földikutya távoltartására. A jelzések más állatot vagy embereket nem zavarnak. Talaj minőségétől függően akár 700 m²-es terület védelmére képes. Hosszú üzemidővel rendelkezik.

A vakondriasztó karó hatékony védelmet nyújt a kerti károkozók (vakond, mezei pocok, földikutya stb.) ellen. A termék 50 mp-ként kibocsátott rezgése (400-1000 Hz) a kártevőket távol tartja a kertjétől. A vakondriasztó néhány napos (esetleg pár hetes) használata után érdemes az eredményt vizsgálni, hiszen folyamatos zavaró jelzésével fejtí ki a kívánt hatást! Ha a túrárok 4 hét után is ugyan azon a területen vannak, ellenőrizze, hogy működik-e a készülék. A hatékonyabb működéshez érdemes 20 m-ként elhelyezni egy-egy készüléket.

A vakondot nem szabad körbevenni a riasztókkal, hagyni kell számára menekülési útvonalat, el kell hajtani a háztól falától a védeni kívánt terület határa felé. Ehhez a riasztókat először a ház falánál célszerű elhelyezni, majd 2-3 hetente szükség szerint át kell helyezni a faltól a távolodva. Soha ne helyezze a riasztót közvetlenül a vakondtúrásba! Néha hetekig is eltarthat, hogy az állat elmozduljon a területéről. Ezért a készüléknek folyamatosan működni kell. Az a tény, hogy a készülék használata után rövid időn belül több túrás lesz a készülék közelében teljesen normális. Az állatok észreveszik környezetük változását és szeretnék megtudni, honnan származik a zaj. Hosszú távon azonban irritálónvá válik számukra rezgés és elhagyják a területet.

ÜZEMBE HELYEZÉS, ELEMCSERE

Csomagolja ki a készüléket. Tekerje le a készülék kupakját, majd húzza ki az elemtartót. Helyezzen a készülékbe 3 darab LR20 (D) elemet. Ügyeljen a helyes polaritásra! Tekerje vissza a készülék kupakját. Ügyeljen a kupak megfelelő rögzítésére, hogy ne folyhasson víz a készülék belsejébe! A fagyott, vagy túl vizes talaj nem megfelelő az elhelyezésre. A talaj állagától nagyban függ a hatásfok, tömörebb talajban jobban terjednek a rezgések. A megfelelő helyszín kiválasztása után szúrja le a terméket a földbe. Ne üsse a terméket. Kemény talaj esetén ásson egy gödröt és abba helyezze el a terméket. A termék fekete szárából kb. 3 cm látszódjon ki.

FIGYELMEZTETÉSEK

Elemcsereét csak felnőtt végezhet! Ne használjon együtt eltérő típusú és/vagy töltöttségi állapotú elemeket! Az elemeket tilos felnyitni, tűzbe dobni, vagy rövidre zárni! A nem tölthető elemeket tilos tölteni! Robbanásveszély! Az elemeket tilos háztartási hulladékba dobni! A tél beállta előtt ajánlott leszerelni, megtisztítani, és fagymentes helyen tárolni a készüléket. Tárolás előtt távolítsa el az elemeket a készülékből!

MŰSZAKI ADATOK

- tápellátás: 3 X 1,5 V LR20 (D), nem tartozék
- frekvencia: 400 – 1000 Hz
- hangjelzés gyakorisága: kb. 50 mp
- IP védettség: IPX4: Freccsenő víz ellen védett (minden irányból)

Származási hely: Kína

Forgalmazza: Metroman Hungária Kft.
8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8.
www.metroman.hu