

Autós 12V szivargyújtós kávéfőző M323212V használati útmutató

1. Ez a termék csak autós használatra alkalmas.
2. Mielőtt csatlakoztatná a szivargyújtóaljzathoz, ellenőrizze a terméken található névleges információkat, amelyeknek meg kell egyeznie a helyi tápfeszültséggel.
3. Tisztítsa meg a készüléket úgy, hogy első használatkor teljes mennyiségű vizet főzzön le benne, majd öntse le a vizet.
4. A terméket csak vízszintes, sík felületre szabad helyezni, kérjük, ne helyezze a terméket ferde vagy instabil felületre a veszélyhelyzet elkerülése érdekében.
5. Használat közben a terméket olyan helyen kell elhelyezni, amelyhez gyermekek nem férhetnek hozzá könnyen, hogy elkerülje a forró víz kiömlése miatti sérülést.
6. Ne csatlakoztassa a terméket víz nélkül. A termék károsodásának elkerülése érdekében soha ne kapcsolja be a készüléket üres tartállyal.
7. Töltse fel a vizet az előre beállított vízszintnek megfelelően, a minimális szint "MIN" és a maximális szint a "MAX".
8. Használat után húzza ki a terméket. Lehűlés után vízzel tisztítsa meg a szűrőházat és a szűrőkosarat. Tisztítsa meg a többi alkatrészt egy száraz ruhával, majd tárolja a készüléket megfelelő helyen.
9. Ha a helyi vízforrás kemény víz, kérjük, legalább havonta egyszer vízkőmentesítse a készüléket. Adjon hozzá vízkőoldót, töltse fel a víztartályt, és hagyja állni 5 percig. Kapcsolja be a készüléket a vízkő eltávolításához. Ha szükséges, főzés közben kapcsolja BE és KI. Futtassa át kétszer a maximális mennyiségű vizet a gépen kávé hozzáadása nélkül.
10. Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a veszélyeket.
11. A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol a 8 évnél fiatalabb gyermekektől. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
 - Ezt a készüléket háztartási és hasonló alkalmazásokra tervezték, mint például: A személyzet konyhai üzletekben, irodákban és egyéb munkakörnyezetekben. Szállodákban, motelekben és egyéb lakókörnyezetben lévő ügyfelek által.
12. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőének vagy hasonló képesítésű személynek ki kell cserélnie.
13. A helytelen használat sérülést okozhat.
14. A fűtőelem felülete használat után maradékhőnek van kitéve.

Készülék használata:

1. Kávé vagy tea elkészítése: Tegye a szűrőbe a szükséges mennyiségű őrölt kávé (kb. 5 g csészénként) vagy teát. Töltse fel a víztartályt a kívánt minőségű vízzel, tegye rá a fedelet és helyezze a csészét a helyére. Kapcsolja be a kapcsolót, a jelzőfény világít, a készülék elkezd működni. Kapcsolja ki a készüléket, miután a gép már nem csöpög. Várjon 2-3 percet, majd vegye ki a csészét a gépből, vagy vegye ki először a szűrőkosarat, majd a csészét, hogy ne csöpögjön a kancsó nélküli gépre.
2. Hőmérséklet-szabályozó készülék: Amikor a készülék "BE" állásban van víz nélkül, vagy a víz lefőzése után, a hőmérséklet megemelkedik, és a hőmérséklet-szabályozó készülék automatikusan lekapcsolja a tápfeszültséget.
3. Ez a készülék egy második hőmérséklet-védelemmel is fel van szerelve. Ha a Hőmérséklet-szabályozó készülék meghibásodik, a készülék lekapcsolja az áramot. Azonnal húzza ki a készüléket.

Figyelmeztetések:

1. Soha ne merítse a terméket vízbe.
2. Ne szerelje szét a kávéfőzőt, azt csak a kijelölt szerviz vagy központ javíthatja.
3. Ne javítsa meg saját kezűleg a tápkábelt, ha a tápkábel megsérül, ne használja tovább a készüléket, azonnal lépjen kapcsolatba a kijelölt szervizzel vagy központtal.

Tisztítás és karbantartás:

- Húzza ki a készüléket.
- Tisztítsa meg meleg vízzel, mosogatószerrel és puha kefével, de soha ne merítse vízbe. Ne tisztítsa a kancsót mosogatógépben.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

