

DIGITÁLIS FORRASZTÓPÁKA ÁLLOMÁS

HU

FIGYELMEZTETÉSEK!

Helytelen használata égést vagy tüzet okozhat! Ennek elkerülése érdekében tartsa be a következő utasításokat:

- A készüléket csak földelt dugaszoló aljzattal használhatja!
- Ne érjen a forrasztópákacsúchoz!
- Ne használja a terméket gyúlékony anyagok mellett!
- Figyelmeztesse a maga körül dolgozókat, hogy a készülék használat közben magas hőfokot ér el.
- Amikor munkaszünetet tart vagy végezt a munkával, kapcsolja ki a készüléket.
- Mielőtt tartozékokat cserélné ki benne (pl. pákahegy), kapcsolja ki, áramtalanítsa és hagyja, hogy a páka szobahőmérsékletűre hűljön.
- A forrasztóállomást védje a mechanikus sérüléstől.
- Ne használja a terméket mára, mint forrasztásra!
- Ne üsse a forrasztópákát a munkapadhoz, hogy lerázza a rajta maradt forrasztóanyagot!
- Ne szerelje szét, ne módosítsa a terméket!
- Nedves környezetben ne használja a készüléket!
- A forrasztási folyamat füsttel jár, így győződjön meg arról, hogy a munka helyszíne jól szellőztethető-e!

RENDELTETTÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A digitális forrasztóállomást hobbi és barkácsolók forrasztási munkáihoz tervezték. Ezenkívül műanyagok hegesztésére és olvasztására, valamint kreatív hobbitevékenységek során veheti hasznát. A készüléket az utasításoknak megfelelően és a tervezett működési körnek megfelelően használja. A készüléket nem ipari méretű felhasználásra tervezték. A készülék bármilyen más felhasználása vagy módosítása nem rendeltetésszerű használatnak minősül és jelentős baleseti kockázatot jelent.

A kézikönyv utasításainak betartása biztosítja a készülék biztonságos használatát. A gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget a készülék helytelen használatából eredő károkért és sérülésekért. A készülék kizárólag lakossági használatra készült!

TECHNIKAI ADATOK

Hőmérséklet tartomány:	200 - 450 °C	Páka mérete:	225 x 36 x 31 mm
Teljesítmény:	48 W	Pákartató mérete:	140 x 65 x 105 mm
Tápellátás, feszültség:	230 V AC, ~ 50 - 60 Hz	Szivacs mérete (szárazon):	40 x 20 x 3 mm
Üzemi hőmérséklet:	0 - 40 °C	Tápkábel hossza:	210 cm - 3 x 0,5 mm ²
Forrasztóhegy átmérő:	1 mm	Páka kábelének hossza:	100 cm - 5 x 0,5 mm ²
Lapos pákahegy méret:	5 x 1,3 mm	Szín:	Piros - Fekete
Tartozék ón:	1 mm - 10 g 1,5 mm - 10 g	Védelem:	Class 1
Állomás mérete:	158 x 120 x 75 mm	Súly:	~1060 g



ÁTTEKINTÉS

1. Digitális forrasztóállomás
2. Forrasztó páka
3. Forrasztó páka tartó
4. Kijelző hőmérséklet kijelzéshez
5. Forrasztó fej
6. Kú/Bc kapcsoló
7. Kábel és csatlakozó
8. Szivacs
9. Forrasztó ón
10. Forrasztó fej védő

Óvatosan bontsa ki a csomagolást és vegye ki az eszközt. Bizonyosodjon meg a készülék és a kábel sértetlenségéről. Ha észrevette, hogy valamelyik része sérült ne használja a terméket!

VIGYÁZAT!

A gyermekek biztonsága érdekében ne hagyjon hozzáférhető helyen semmilyen csomagolóanyagot (műanyag zacskók, kartondobozok, hungarocell stb.) Fulladásveszély!

HASZNÁLAT ELŐTT / ELSŐ HASZNÁLAT

Pákahegy felszerelése / cseréje

VIGYÁZAT: ÉGÉSI KOCKÁZAT!

Ne üzemeltesse a forrasztóállomást, ha a hegy nincs felszerelve.

- Csak akkor távolítsa el a forrasztópáka hegyét, ha a készülék ki van kapcsolva, és a forrasztópáka csúcsa teljesen kihűlt.
- A forrasztóállomás első használata előtt (és minden új forrasztópáka (5) használatakor) mindig ónozzuk meg a csúcsot. Ehhez: Dugja be a csatlakozót a konnektorbá, és kapcsolja a bekapcsoló gombot (6) „I” helyzetbe. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet (200 - 450 °C) a megfelelő gomb megnyomásával. A kijelző (4) a forrasztópáka aktuális hőmérsékletét mutatja. Várja meg, amíg a készülék eléri a beállított hőmérsékletet, majd olvasson meg egy kevés ónt és vonja be vele a pákahegyet egyenletesen.

INDÍTÁS ÉS HŐMÉRSÉKLET-BEÁLLÍTÁS:

Dugja be a hálózati csatlakozót a konnektorbá, és kapcsolja a bekapcsoló gombot (6) „I” állásba.

Használja a „200”, „300”, „400” valamint a „+” és „-” gombokat a kívánt hőmérséklet beállításához. A forrasztáshoz alkalmazzon megfelelő forrasztó ónt. A megfelelő forrasztás csak akkor lehetséges, ha a forrasztási hőmérséklet is megfelelő. Ha a forrasztási hőmérséklet túl magas az ón elég és a munkadarab megsérülhet.

VIGYÁZAT:

Ne hordja a megolvastott ónt a forrasztócsúcson!

Leállítás

A precíziós munkákhoz való forrasztópáka felhasználása után mindig helyezze a forrasztópákát (2) a forrasztópáka tartóba (3). Kapcsolja a bekapcsoló gombot (6) „0” állásba, és várja meg, amíg a forrasztópáka teljesen kihűl. Húzza ki az eszközt, ha éppen nem használja.

Tipp tisztító szivacs

VIGYÁZAT: Soha ne érintse meg a csúcstisztító szivacsot (8) a forró pákaheggyel ha a szivacs száraz! Az ilyen művelet a szivacs károsodásához vezethet!

FORRASZTÁS

Vigyázz! Égési sérülés veszélye! A művelet során a készülék jelentősen felhevülhet, különösen a pákahegy. Járjon el a forrasztási művelet során rendkívüli óvatossággal.

- A 48 W teljesítmény ideális elektromos alkatrészek forrasztásához.
- Kialakításának köszönhetően különösen jól alkalmazható nehezen hozzáférhető helyeken, valamint precíziós forrasztási munkákhoz. Tisztítsa meg a forrasztópáka hegyét (5) a nedvesített tisztítószivaccsal (8).
- Tisztítás után ismét ónozza meg a forrasztópáka hegyét (5).
- Érintse meg a forrasztáshoz szükséges pontot a forrasztópáka hegyével (5), melegítse ezt a pontot.

- A forrasztáshoz szükséges pont és a forrasztópáka csúcsa (5) között olvasszjuk fel a forrasztót.
- Adjon hozzá még forrasztanyagot, amíg a forrasztásra szánt pontot teljesen meg nem olvasztott forrasztóanyag borítja.
- Ezután vegye el a forrasztópáka hegyét, hogy elkerülje az olvasztott forrasztó anyag túlemeledését.
- Hagyja a forrasztást megszilárdulni, kerülje a rázkódásokat és az ütéseket.
- A gyanú általában a forrasztószál belsejében található.

A munka befejezése után várja meg, amíg a készülék lehűl, és tegye vissza az eredeti dobozba. Tárolja szárazon, jól szellőző helyen, gyermekektől elzárva.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A helyes és rendszeres tisztítás javítja a biztonságot és meghosszabbítja a készülék élettartamát.

Figyelem! Az áramütés és az égési sérülések elkerülése érdekében tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a konnektorból és hagyja kihűlni.

- A készülék tisztítását enyhén nedves (vegyszer nélküli) mikroszálas törölkendővel végezze. Törölje szárazra a készülék házát és a forrasztópákát.
- Rendszeresen tisztítsa a készüléket!
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

KARBANTARTÁS

A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. Ne próbálja önállóan megjavítani a készüléket. Mindig szakértő végezzen javításokat. Sérülés esetén ne használja tovább a készüléket!

Ha a tápkábel megsérült, akkor azt a gyártóval, szervizközponttal vagy egy képzett szakemberrel a gyárral megegyezővel azonos típusúra kell cserélni!

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

- Tárolás és szállítás előtt mindig hagyja kihűlni a készüléket.
- A készüléket mindig tartsa száraz, jól szellőző helyen, gyermekektől elzárva.
- Szállítás közben óvja a készüléket a rázkódástól és az ütéstől.
- Óvatosan tekerje fel a tápkábelt, ügyeljen arra, hogy ne törjön meg sehol.

HULLADÉK ELTÁVOLÍTÁSA

A készülék megfelelő megsemmisítése:

- Hasznos élettartama után ezt a terméket nem lehet szokásos kommunális hulladékként elhelyezni - ehelyett át kell adni egy elektromos és elektronikus berendezés gyűjtő és újrahasznosító gyűjtőpontnak.
- A készülékben található műanyagok a speciális jelölésnek megfelelően újrahasznosíthatók. Az újrahasznosításnak, az anyagok újrafelhasználásának vagy a használt berendezések egyéb formáinak köszönhetően Ön jelentősen hozzájárul a természeti környezetünk védelméhez.
- Az elektromos és elektronikus eszközök begyűjtésére vonatkozó információk a helyi önkormányzatoktól kaphatóak