

MM0205HD Vezeték nélküli tolatókamera szett használati útmutató

Beszerezés:

Figyelem! A szakszerűtlen beszerelés a készülék meghibásodásával és a garancia megvonásával járhat!

Mielőtt elkezdi a beépítést, ajánlott a kamerák párosítását elvégezni! Rögzítse a monitort egy biztonságos helyre. Csatlakoztassa a szivargyújtós táp csatlakozót a monitorhoz. A szivargyújtó csatlakozó csatlakoztassa a gépjármű szivargyújtó aljzatába.

Rögzítse a kamerákat és a táp kábellel csatlakoztassa a Piros vezetékét a pozitív, a fekete vezetékét a negatív pólusra. Amennyiben a kamerát tolatókameraként szeretné használni, a piros vezetékét csatlakoztassa a tolatólámpa pozitív pólusára.

Kezelőgombok:	Menü beállítások
     	 Kamerák párosítása
1 2 3 4 5 6	 Kamera képfordítás
1- Be/ki kapcsolás	 Fényerő beállítása
2- Léptetés balra	 Kontraszt beállítás
3- Léptetés jobbra/ kamera mód váltás	 Segéd rácsvonal Ki/Be kapcsolása tolatáshoz
4- Kamera választás párosításhoz	 Kilépés
5- Belépés a menübe	
6- Párosítás gomb / Menü pont kiválasztás	

A kamerák párosítása:

A kamerákról csatlakoztassa le a tápfeszültséget. A monitor bekapcsolt állapotában nyomja meg a 6-os gombot. Válassza ki az 1-es kamerát a 4-es gombbal, majd nyomja meg újra a 6-os gombot. Csatlakoztassa az 1-es kamerára a tápfeszültséget. A monitoron megjelenik a párosítás ikon, majd kb. 10-20 másodperc után a zöld pipa jel, mely jelzi a sikeres párosítást. Ezután nyomja meg újra a 6-os gombot. Válassza ki az 2-es kamerát a 4-es gombbal és a fentiek szerint végezze el a párosítást.

A 3-s jobbra nyíl gomb megnyomásával tud váltani az 1-es vagy 2-es kamerakép és az 1 vagy 2 kamerás mód között.

Felvétel rögzítése SD kártyára: Kapcsolja ki a monitort. A monitor hátoldalán középen fent húzza le az SD kártyahely burkolatát majd helyezze be az SD kártyát. A kamerás és a monitor bekapcsolásakor a felvétel automatikusan elindul. A felvételeket az SD kártya PC-he áthelyezésével tudja vizsgálni. Ajánlott lejátszó program: VLC Media Player. Figyelem! Az SD kártya napi, rendszeres ki/be helyezése az SD kártyahely idő előtti elhasználódását okozhatja mely nem tartozik a garanciális javítások körébe!

Forgalmazza: Metroman Hungária KFT 8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu