

MG496C Elektromos kerékpár kürt bicikli duda használati útmutató

- Nagy hangerejű elektromos kerékpár kürt.
- Könnyű felszerelés közvetlenül a kormányra.
- Vízálló és ütésálló konstrukció.
- Vezeték nélküli működés.
- Maximum 22 mm átmérőjű kormányra illeszkedik.
- Anyag: műanyag (ABS) + szilikon
- Tápegység: 2x CR2032 elem (mellékelve)
- Méretek: 5 cm x 4 cm x 4 cm
- Piros szín

Működése:

→ Az első használat előtt vegye le az elemtartó gumi fedelet, amely a kürt hátsó részén található, és helyezze be a 2 CR2032 elemet a foglalatba, ügyelve a helyes polarításra + -.

→ Az elemek behelyezése után zárja le a fedelet, és tegye a helyére a gumi kupakot.

→ A hangjelzés bekapcsolásához nyomja meg az előlapi I / O gombot.

→ MEGJEGYZÉS: Ha hosszú ideig nem használja a csengőt, vegye ki az elemeket a kürtből!

Figyelmeztetés!

A készülék esőnek, fröccsenő víznek ellenál, de ne merítse vízbe!

A kürt ütésálló, kibírja a max. 2 m magasságról történő leesést!

Ezt meghaladó ütődés véglegesen károsíthatja, mely a garancia elvesztésével járhat!

Származási hely:

Kína

Forgalmazza:

Metroman Hungária Kft.
8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8.
www.metroman.hu