

Elektromos ugatásgátló nyakörv kutyáknak MG13B használati útmutatója

Hogyan működik:

A nyakörv először figyelmeztető, majd fokozatosan növekvő hangot és végül sokkot ad, ha a kutyák továbbra is ugatnak. Ha kutyája 30 másodpercig vagy tovább csendben van, a nyakörv visszaáll a legenyhébb jelző szintre. Ily módon kedvencének csak néhányszor kell éreznie a magasabb sokkszintet, mielőtt megtanulja, hogy az enyhe hang és sokkinger figyelmeztető jelzés a közelgő erősebb impulzusra. Házi kedvence megtanulja, hogy ha abbahagyja az ugatást elkerülheti a figyelmeztetést anélkül, hogy intenzívebb ingerületet kellene elszenvednie. Az a tapasztalat, hogy ez a fokozatos hang- és sokkhatásnövelő technika nemcsak humánusabb, hanem HATÉKONYABB az ugatásról történő leszoktatásban, mint a hagyományos sokkoló ugatásgátló nyakörvek.

Jellemzők:

1. A készülék fájdalommentes hangot használ, amelyet csak akkor követ impulzus, ha az ugatás továbbra is fennáll.
2. Automatikusan növeli a hangot és a sokkingereket, amint az ugatás folytatódik.
3. Mikroprocesszor vezérelt.
4. 6 V-os elemmel 4LR44 működik.
5. A hangfelismerő funkció minimalizálja a hamis fegyelmezést.
6. Rendkívül kicsi és könnyű.
7. Egyetlen hosszú élettartamú, 6 V-os alkáli elemmel működik. Sokkoláskor a legnagyobb feszültség 13V.
8. 3-70 kg-os kutyáknál hatásos.
9. APSD – Automatikus energiatakarékos mód. Több mint 2000 impulzus és több mint 45 napos készenlét.

Kezelési útmutató:

A készülék használata szinte teljesen automatikus. Nincs elektronikus vezérlés a beállításhoz. Csak helyezzen be egy 6 V-os alkaline elemet, állítsa be a nyakörv hosszát a kutya nyakának méretéhez, és az egység automatikusan megkezdí a munkáját.

Elkezdeni:

Mielőtt feltenné a nyakörvet kedvencére, van néhány dolog az egységgel kapcsolatban, amelyeket meg kell ismernie. A készülék mikrofon segítségével érzékeli a kutya ugatását. A mikrofon az egység közepén, a heveder alatt található, könnyedén érzékeli a kutya ugatását közvetlenül a hevederen keresztül. Az áramutést a két szonda okozza. Látható egy kis lyuk is az egység oldalán, ez a hangszóró helye, amely megszólaltatja a figyelmeztető hangokat.

Elemcsere:

A készülék elemmel működik, ezért szabványos 6 Voltos 4LR44 alkáli elemet kell vásárolni, szabványos 6 voltos 2/3 AA-s. Az elemtartó rekeszhez való hozzáféréshez határozottan nyomja le a műanyag tok gravírozott részét, és csúsztassa ki az elemtartó ajtaját. Helyezze be az új elemet a "kapocs" és a "rugó" érintkezők közé. Ne feledje, hogy a "rugós" érintkező a negatív véghez, a "kapocsos" érintkező pedig a pozitív véghez tartozik. Helyezze vissza az elemtartó fedelét. A helyére csúsztatva be kell pattannia. Cserélje ki az elemet, amikor a hang jelentősen csendesebbé válik vagy teljesen elhallgat.

Az ugatásgátló nyakörv felhelyezése a kutyára:

Helyezze az egységet kutyája nyakára, és állítsa be a nyakörv hosszát a hevederhez tartozó csúszócsat segítségével. Az egységnek szorosan illeszkednie kell a kutya nyaka alá. Győződjön meg arról, hogy az elektródák közvetlenül érintkeznek a kutya bőrével, mert az elektródák és a bőr közötti szőr jelentősen csökkenti a sokkhatást. Ha szükséges, tanácsos borotválni a kutya szőrét a nyak alatt, hogy biztosítsa a közvetlen érintkezést.

Figyelmeztetés:

1. Ez a készülék műanyag és elektronikus alkatrészekből áll, amelyek nem emészthetők.
2. Bár a mikroprocesszorát úgy tervezték, hogy megkülönböztesse kutyája egyéni ugatását a kóbor környezeti zajoktól, az egységet időnként más rezgések vagy hangok aktiválhatják. Ez normális, de nem fordul elő olyan gyakran, hogy megzavarja kedvencét. Ha az egységet tévesen működteti a túlzott karcolás, a fej rázása vagy a földön gurulás, akkor kedvence bolhától vagy egyéb élősködőtől szenvedhet. Ha ezek a tevékenységek nyilvánvalóak, ellenőriztesse kedvencét állatorvossal, hogy nincs-e benne parazita.
3. A nyakörvet teljesen vízbemeríteni nem lehet! Hagyja, hogy kutyája esőben is viselje a készüléket, de mindenképpen vegye le, mielőtt lefürdeti vagy úszni hagyja. Ha a készülék nagyon nedves lesz, vagy víz alá kerül, vegye ki az akkumulátort, és hagyja, hogy az egység teljesen megszáradjon legalább néhány napig. Ezután telepítsen egy újat, mielőtt azt használná.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

