

Ultrahangos tisztító gép 750 ml GUC753 használati útmutatója

Biztonsági óvintézkedések

A készülékeket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasítások betartása mellett használhatják, és megértik a lehetséges veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

Figyelem

- a) A készülék normál működése közben az ultrahangos és a tartályszindróma egyenletes hangot ad, a víz felszínén nem rezeg, de a kis buborékok permeteznek. Szakaszos löketek esetén kérjük, adjon hozzá vagy engedjen ki egy kevés mosóoldatot a tartályba. A löketek megállítása jobb a tisztítandó tárgy tisztítása szempontjából.
 - b) Miután megbizonyosodott arról, hogy a tisztítandó tárgy tiszta, kérjük, járassa a készüléket szakaszosan, amennyire csak lehetséges (legfeljebb 30 percig), mert a hosszú ideig tartó működés a ház hőmérsékletének emelkedését okozhatja.
1. NE működtesse a készüléket folyamatosan egy óránál tovább, mert ez károsíthatja a belső alkatrészeket.
 2. NE működtesse a készüléket folyadék nélkül a tartályban. Mindig győződjön meg arról, hogy a folyadék szintje nem haladja meg a MAX jelzést
 3. NE dobjon semmilyen tárgyat a tartályba, mert ez károsíthatja az érzékelőt. Mindig óvatosan helyezze a tárgyakat a tartályba, és amikor csak lehetséges, használja a kosarat.
 4. Minél több tárgyat helyez a tisztítófürdőbe, annál kevésbé hatékonyan tisztít. Nem ajánlott átfedésben elhelyezni a tárgyakat. Mindig hagyjon elegendő szabad helyet a tárgyak között.
 5. Használat közben tartsa lefedve a fedelet. Ez megakadályozza a kifröccsenést és csökkenti a folyadék párolgását.
 6. Soha ne mérje a gépet vagy a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
 7. NE érintse meg a tápcsatlakozót nedves kézzel, különösen a dugó behelyezésekor vagy kihúzásakor.
 8. NE érintse meg a készüléket, ha a gép működés közben vízbe esett. Először húzza ki a tápcsatlakozót a konnektorból.
 9. NE szerelje szét a gépet, kivéve, ha azt szakember teszi.
 10. HÚZZA ki a konnektorból a tápellátást a tartály feltöltése vagy ürítése közben.
 11. NE permetezzen vizet vagy folyadékot a készülékre és a kezelőpanelre.
 12. NE üzemeltesse a porszívót megfelelő földelés nélkül
 13. NE helyezze a készüléket puha felületre, ahol a szellőzőnyílások elzáródhatnak.
 14. Használat után mindig kapcsolja ki a fűtőberendezést, mert a bekapcsolva hagyása a folyadék elpárolgását és a belső alkatrészek károsodását okozhatja.
 15. A tisztítási ciklus befejezése után kapcsolja ki a fűtőberendezés gombját, és válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
 16. Legyen óvatos a tisztítótartályba való tészta hozzáadásakor vagy kivételekor, mivel a folyadék valószínűleg forró, és a kiszorult folyadék károsíthatja a belső alkatrészeket. A kiszorult folyadékot azonnal fel kell szárítani
 17. Hiba/vészhelyzet esetén válassza le a készüléket a hálózati áramról a hálózati csatlakozó kihúzásával.

Megjegyzés: 30 perc folyamatos munka után a készüléket legalább 10 percre ki kell kapcsolni, mielőtt újra használná.

Műszaki adatok:

- Tápellátás: 220–240 V AC, 50 Hz
- Energiafogyasztás: 35 W
- Üzemi frekvencia: 43 kHz
- DEGAS funkció
- Időzítő: 5 program
- (90 s, 180 s, 280 s, 380 s, 480 s)
- Kijelzés: LED kijelző
- Tok anyaga: ABS műanyag
- Tartály anyaga: SUS304 rozsdamentes acél
- Tartály térfogata: 750 ml
- Tartály mérete: 150 × 130 × 50 mm
- Porszívó mérete: 184 × 183 × 127 mm
- Tömeg: 0,98 kg
- Védettség: IP20

Alkalmazás

- Szemüvegek és karórák. Szemüvegek, napszemüvegek, óraláncok stb. Ajánlott tisztítási idő: 1–3 perc
- Ékszerek, nyakláncok, gyűrűk, fülbevalók, karkötők stb. Ajánlott tisztítási idő: 1–3 perc
- Napi használatú eszközök, elektromos borotvafejek, borotvák, fogsorok, fésűk, fogkefék stb. Ajánlott tisztítási idő: 1–3 perc
- Kis fém alkatrészek, óraalkatrészek, régi érmék, kitűzők, gépfűvókák stb. Ajánlott tisztítási idő: 3–5 perc
- Fém edény, villák, kések, kanalak stb. Ajánlott tisztítási idő: 3–5 perc
- Irodaszerek tollhegyek, nyomtatófejek, tintapatronok, tömítések stb. Ajánlott tisztítási idő: 3–5 perc

Tisztítási folyamat ultrahangos technológiával:

- A tisztítás hatékonysága jelentősen megnő, ha a gépet megfelelő oldószerrel használják.
- Az ultrahangos hullámok váltakozó magas és alacsony nyomást hoznak létre az oldatban.

- Az alacsony nyomású fázisban mikroszkopikus buborékok milliói képződnek és növekednek. Ezt a folyamatot kavitációnak nevezik.
- A nagy nyomású fázisban a buborékok felrobbannak, hatalmas energiát szabadítva fel. Minden irányban hatnak, megtámadják a felületeket, és behatolnak minden repedésbe és nyílásba.

Négy tisztítási módszer

1. Általános tisztítás: Csak csapvizet használjon. A tisztítandó tárgyakat vagy alkatrészeket teljesen el kell meríteni a vízben. Ne töltsön vizet a „MAX” jelzés fölé.
2. Tisztítás tisztítóoldattal hozzáadásával: Ha a tárgyakat hosszú ideig nem tisztították, vagy ha a szennyeződés makacs, adjon a vízhez megfelelő mennyiségű tisztítóoldatot a tárgyak típusának megfelelően. Ez felgyorsítja a szennyeződés lebomlását és javítja a tisztítás hatékonyságát.
 - a) Megjegyzés: Tisztítóoldat használata után a tisztítás hatékonysága fokozható a tisztítás megismétlésével vagy a tisztítási idő meghosszabbításával.
3. Szegmentált tisztítás: A hosszabb tárgyak szakaszosan tisztíthatók.
4. Újratisztítás: Ha a tisztítóoldattal történő tisztítás nem hoz ideális eredményt, ajánlott a vizet cserélni és megismételni a tisztítási folyamatot.

Megjegyzés: A mosószer mennyisége és a tisztítási idő az egyes alkatrészekről és azok szennyeződési szintjétől függ.

Az ultrahangos tisztítás használata:

1. Feltöltés és előkészítés: Nyissa ki a fedelet, és tölts fel vízzel a rozsdamentes acél tartályt. Figyelem: A víz nélküli működés károsíthatja a tisztítógépet. Mérítse a tárgyakat a vízbe. Győződjön meg arról, hogy a tisztítandó alkatrészek teljesen el vannak merülve, de ne lépje túl a „MAX” jelzést.
2. A tisztítógép indítása: Csatlakoztassa a készüléket a konnektorba. A kijelző kigyullad, és a „180” értéket mutatja, az alapértelmezett működési időt másodpercben. Nyomja meg az „ON” gombot, és a tisztítógép elindul. 180 másodperc elteltével automatikusan leáll, és a kijelző visszatér a „000” másodpercre.
3. Az időzítő beállítása: Nyomja meg a „SET” gombot. 5 állítható idő közül választhat: 180, 280, 380, 480 és 90 másodperc. Válassza ki a kívánt tisztítási időt.
4. Tisztítás indítása: A tisztítási idő kiválasztása után nyomja meg a „ON” gombot. A tartályban lévő jelzőfény és a kék lámpa világítani kezd, a kijelző elkezd visszaszámolni, és a porszívó működni kezd. A tisztítás szüneteltetéséhez nyomja meg az „OFF” gombot. A folytatáshoz nyomja meg ismét a „ON” gombot. A 000-ig visszaszámolás után a jelzőfény és a kék lámpa kialszik, és a tisztító automatikusan leáll.
5. Gáztalanítás funkció: Nyomja meg a „DEGAS” gombot. A tartályban lévő gáztalanítási jelzőfény és a kék lámpa világítani kezd. A tisztító felváltva 2 másodpercig működik, majd 1 másodperces szünetet tart, amíg az időzítő le nem telik. Tisztítás közben nyomja meg az „OFF” gombot az ultrahangos tisztítás és az időzítő leállításához. Az ultrahangos tisztítás bekapcsolásához nyomja meg ismét a „DEGAS” gombot, és folytassa a visszaszámlálás végéig. A kijelzőn 000 jelenik meg, a gáztalanítási jelzőfény és a kék lámpa kialszik. A gáztalanítás segít elválasztani a tisztítás során keletkező oxigént, növelve a tisztítás hatékonyságát.
6. Váltás az üzemmódok között: Indítsa el az ultrahangos tisztítást a „DEGAS” (gáztalanítás) gomb megnyomásával. Kapcsoljon gáztalanítás üzemmódba, kapcsolja ki az ultrahangos jelzőfényt, és világítson a gáztalanítás jelzőfény. A tisztító a beállított ultrahangos ideig fog működni. Gáztalanítás üzemmódban nyomja meg az „ON” gombot az ultrahangos üzemmódba kapcsoláshoz, a gáztalanítás jelzőfény kikapcsolásához és az ultrahangos jelzőfény világításához. A tisztító a beállított gáztalanítás ideig fog működni. Mindkét üzemmód szabadon váltható. Működés közben zümmögő hang hallható, amely jelzi az ultrahangos tisztító működését.

Megjegyzés! Működés közben: Tisztítás közben zümmögő hang hallható, amely jelzi, hogy az ultrahangos tisztító működik.

Figyelmeztetések:

1. Tisztítás közben ne helyezzen mobiltelefont vagy órászámlapot a tartályba.
2. Ne használja ezt a gépet kagylóhéjból vagy teknőspáncélból készült keretek vagy művészi tárgyak tisztítására.
3. A tisztítási folyamat során a lazán behelyezett alkatrészek kimozdulhatnak. Ne tisztítson olyan tárgyat, amely nincs biztonságosan behelyezve.
4. Kerülje a készülék használatát szövetek, bőr, fa és más, könnyen fakuló anyagok tisztítására.

Tisztítás

Órák: Nem ajánlott az órákat teljesen vízbe meríteni, még akkor sem, ha vízállóak. A legjobb, ha kézzel vagy óraállvány segítségével tisztítja őket. A jobb eredmény érdekében adjon hozzá néhány csepp tisztítóoldatot.

Szemüvegek: A szemüveget lencsével felfelé kell elhelyezni. Az ajánlott tisztítási idő 1-3 perc. Egyenletesen vigye fel a tisztítóoldatot a szemüvegre. Bevonatos lencsájú vagy keretes szemüvegek esetén konzultáljon optikusával, hogy megbizonyosodjon arról, hogy ultrahanggal tisztíthatók-e a károsodás elkerülése érdekében.

Ékszerek: Ha az ékszerek oxidálódtak, az ultrahangos tisztítás előtt használhat ezüsttisztító oldatot. Tisztítás közben adjon hozzá néhány csepp tisztítóoldatot. Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a gyűrűkben és nyakláncokban lévő drágakövek biztonságosan rögzítve vannak, hogy megakadályozzák az ultrahang miatti kiesést.

Opcionális tartozékok:

Kosár: Kisebb tárgyak tisztításakor helyezze azokat a kosárba, majd helyezze a tartályba. Ez csökkentheti a tárgyak és a tartály belső fala közötti súrlódást.

Figyelem: A kosár kifejezetten kis tárgyakhoz készült. Elnyeli az ultrahangos hullámok 30%-át, ami befolyásolja a tisztítás hatékonyságát. Ezért, ha a kosarat használja tisztításra, fontolja meg tisztítóoldat használatát.

Készülék karbantartása

1. Használat után húzza ki a készüléket a konnektorból, és ürítse ki a vizet. Ne tartson sokáig vizet a tartályban.
2. Törölje át a tartályt és a készüléket száraz törülközővel. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében kerülje a teljes készülék vízzel történő mosását.
3. A készüléket hűvös, száraz helyen, gyermekektől elzárva tartandó.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

