XTREME346 Hordozható Bluetooth hangszóró és USB/SD MP3 zenelejátszó

FM mód

Nyomja meg az „M" üzemmód gombot 5 másodpercig az FM módba való váltáshoz. Kérjük, csatlakoztassa a mikro-USB kábelt antennának, mielőtt megnyomná a keresőállomást ⏵II, ez automatikusan menti a csatornákat, bekapcsoláskor nem kell újból keresnie. Röviden nyomja meg a + és - gombot a következő és az utolsó állomáshoz. Hosszan nyomja meg a + és - gombot a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Villogó utasítás

Kék LED villog: A hangszóró Bluetooth módban van.
Kék LED gyorsan villog: A Bluetooth párosul
A kék LED folyamatosan világít: a Bluetooth csatlakoztatva / a zene szüneteltetve / bekapcsolva
Kék LED lassan villog: Zenelejátszás a Micro SD kártyáról
Piros LED világít: töltés
Piros LED nem világít: teljesen fel van töltve

Bluetooth kapcsolat

Nyomja meg a Be / Ki gombot, ekkor a készülék Bluetooth módba kapcsol. Csatlakoztassa mobiltelefonját a telefon használati útmutatójában leírtaknak megfelelően az eszközhöz. Az eszköz neve BLOW XTREME.

Gombok

⏵II Hosszan nyomva az FM rádió állomáskeresése, röviden nyomva zene lejátszása / szüneteltetése

⏻ Hosszan nyomja meg a be- / kikapcsoláshoz; rövid megnyomásával válthat a módok között Bluetooth / Rádió / Micro SD / USB / Line in;

\+ Hosszan megnyomva a hangerő növelésére; rövid megnyomás - következő dal

– Hosszan megnyomva csökkenti a hangerőt; rövid megnyomás - előző dal

Műszaki adatok:

- **Hangszóró:** 2x5W
- **Beépített Bluetooth:** V5.0
- **Bluetooth hatótávolság:** 10 m
- **Frekvenciatartomány:** 100 Hz - 20 kHz
- FM rádió 87,5 MHz - 108 MHz
- **USB port:** 32 GB-ig
- Micro SD memóriakártya port
- **Töltési áram** : DC 5V 500 mAh
- **Beépített akumulátor:** 1200 mAh
- **Töltési idő:** 3-4 óra
- **Lejátszási idő:** 7 óra
- **Méretek:** 220 x 70 x 80 mm
- **Súly:** 570g

Metroman Hungária Kft.
8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8.

www.metroman.hu

www.metroman.hu