



PNI 288

Univerzális központi zár távirányító modul használati útmutató



PNI 288 központi zár

Műszaki adatok

- Tápfeszültség: 12V DC
- Kommunikációs frekvencia: 433 MHz
- Átviteli teljesítmény: 10mW
- Üzemi hőmérséklet: -26°C ~ +80°C

Használati utasítások

Ajtózár

Nyomja meg a  gombot a távirányítón. Az irányjelző lámpák egyszer felvillannak. Az ajtók záródnak.

Ajtózár

Nyomja meg a  gombot a távirányítón. Az irányjelző lámpák kétszer felvillannak. Az ajtók kinyílnak.

Localizare autovehicul

Amikor az ajtók zárva vannak, nyomja meg a távirányítón a  gombot. Az irányjelző lámpák 5-ször felvillannak. Az ajtók ismét bezáródnak.

A csomagtartó kinyitása a távirányítóról

Nyomja meg a  gombot a távirányítón.

Időzítési lehetőségek

1. az 1. pozíció 0,5 másodpercet jelent az elektromos központi zár számára. (alapértelmezett beállítás)
2. a 2. pozíció 3,5 másodpercet jelent a pneumatikus központi

zárnaál.

Tanulj meg távirányítót

Nyomja meg a betanító gombot a vezérlőmodulon. Az irányjelző lámpák kigyulladnak. Nyomja meg bármelyik gombot a távirányítón, hogy jelet küldjön a vezérlőmodulnak. Az irányjelző lámpák kialszanak. A távirányítót megjegyzték. Ismételje meg ezt az eljárást minden megtanulni kívánt távirányítónál.

Törölje a távirányítókat a memóriából

Körülbelül 3 másodpercig tartsa lenyomva a vezérlőmodul tanulási gombját. Az irányjelző lámpák 5-ször felvillannak. Most a modulban tárolt összes távirányító törölve lett.