

BAOFENG BF-T6 Walkie Talkie PMR rádió adó-vevő használati útmutatója

1. Bevezetés

Köszönjük, hogy ezt az univerzális kétirányú rádiót választotta. Ez a termék ötvözi a kiváló minőségű kidolgozást, a megbízhatóságot és a széleskörű kommunikációs képességeket. Kérjük, első használat előtt olvassa el ezt a kézikönyvet.

2. A csomag tartalma

- 2x Baofeng BF-T6 Panda PMR rádió
- 2 db BL-3 akkumulátor
- 2x USB töltőkábel
- 2x USB hálózati adapter
- 2x fülhallgató
- 2x tartó szalag
- 2x Övcsipesz

3. Az eszköz leírása

1. Antenna
2. LCD kijelző
3. Push-to-talk (PTT) gomb
4. Menü/bekapcsoló kapcsoló
5. Mikrofon
6. FEL/LE gombok
7. Keresés gomb (SCAN) / billentyűzár (LOCK)
8. Töltő aljzat / fülhallgató csatlakozó
9. LED lámpa kapcsoló



4. Első lépések

1. Szerelje fel az antennát az óramutató járásával megegyező irányba forgatva.
2. Helyezze be az akkumulátort a házba, és rögzítse
3. Kapcsolja be a rádiót a POWER gombot tartva lenyomva amíg hangjelzést nem hall. Kikapcsolás: a POWER gombot tartva lenyomva amíg a kikapcsoló hangjelzést nem hallja.
4. Válassza ki a megfelelő kommunikációs csatornát.
5. Adáshoz tartva lenyomva a PTT gombot, és beszéljen a mikrofonba.
6. Üzenetek fogadásához engedje el a PTT-t

5. Jellemzők és működés

5.1 Csatornaváltás

A csatornaválasztó gombbal (FEL/LE) válthat az elérhető csatornák között.

5.2 Szkenelés funkció

Nyomja meg a keresés (SCAN) gombot, hogy a készülék automatikusan keressen aktív csatornákat.

5.3 Billentyűzétzár

Tartsa lenyomva a zár (LOCK) gombot 3 másodpercig, hogy megvédje a beállításokat a véletlen módosítástól.

5.4 Energiatakarékos mód

A rádió automatikusan energiatakarékos módba lép, ha egy bizonyos ideig nem használják.

A készülék be-/kikapcsolása

A rádió bekapcsolásához tartva lenyomva a [MENU/POWER] gombot 3 másodpercig, amíg sípoló hangot nem hall.

A rádió kikapcsolásához tartva lenyomva a [MENU/POWER] gombot, amíg sípoló hangot nem hall.

Jel küldése és fogadása:

A készülék "vételi" módban van, készen áll az aktuális frekvencián történő adások vételére. A [PTT] (Push-to-Talk) gomb megnyomásakor a készülék adási módban van. Hangjelet továbbít a következő készüléknek. Hangüzenet küldéséhez nyomja meg a [PTT] (Push-to-Talk) gombot, és beszéljen a mikrofonba. Tartva lenyomva a gombot, amíg az üzenet be nem fejeződik. Tartva a rádiót legalább 5 centiméterre az arcától.

Megjegyzés:

- A kommunikálni kívánt eszköznek ugyanarra a csatornára és CTCSS kódra kell lennie beállítva.

- Amikor az adás véget ér, és a [PTT] (Push-to-Talk) gomb már nincs lenyomva, a másik eszköz sípoló hanggal jelzi, hogy a rádió készen áll az adásra.

Hangerőszabályzó

Nyomja meg a [FEL] gombot a készülék hangerejének növeléséhez, vagy a [LE] gombot a csökkentéséhez.

Megjegyzés: A hangerő szintje megjelenik a képernyőn.

Billentyűzétzár

Nyomja meg és tartva lenyomva a [SCAN/LOCK] gombot 3 másodpercig a billentyűzétzár aktiválásához. Megjelenik a funkció ikonja.

Nyomja meg és tartva lenyomva ismét a [SCAN/LOCK] gombot 3 másodpercig a billentyűzétzár feloldásához.

Megjegyzés: A billentyűzétzár funkciót a [MENU/POWER]/[DOWN/UP]/[LAMP/MONI] gombok vezérlik.

Csatornafigyelés

A csatornafigyelés aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a [LAMP/MONI] gombot. A megszakításhoz engedje el a [LAMP/MONI] gombot.

Keresés

A [SCAN/LOCK] gomb megnyomásával megkezdődik az összes csatorna lépésenkénti keresése. Az első aktív csatorna megtalálása leállítja a keresést. Amikor a megtalált csatornán az adás véget ér, a keresés automatikusan újraindul.

MINI Zseblámpa

A rádió beépített zseblámpával rendelkezik, amely fényjeleket bocsáthat ki vagy állandó megvilágítást biztosíthat. A zseblámpa aktiválásához nyomja meg a [LAMP/MONI] gombot. A kikapcsoláshoz nyomja meg ismét a [LAMP/MONI] gombot.

Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzője

Az akkumulátor töltöttségi szintjét a kijelzőn az akkumulátor ikonon belül megjelenő téglalapok jelzik.

A rádió 10 másodpercenként, vagy a [PTT] (Push-to-Talk) gomb minden elengedésekor sípol, jelezve, hogy az akkumulátort fel kell tölteni vagy ki kell cserélni.

Csatornaváltás

Nyomja meg a [MENU/POWER] gombot az aktuális csatornaszám megjelenítéséhez. Nyomja meg a [FEL] vagy [LE] gombot a csatorna váltásához, sorrendben felfelé vagy lefelé. Nyomja meg ismét a [MENU/POWER] gombot a megerősítéshez és a következő menübe való továbblépéshez, vagy nyomja meg a [PTT] (Push-to-Talk) gombot a megerősítéshez és a főképernyőre való visszatéréshez.

CTCSS


Nyomja meg kétszer a [MENU/POWER] gombot az aktuális CTCSS kód megjelenítéséhez. Nyomja meg a [FEL] vagy [LE] gombot a kód módosításához, sorban felfelé vagy lefelé (1-38).

Megjegyzés: A CTCSS letiltásához válassza az „OF” kódot a CTCSS menüben.

01	67.0	14	107.2	27	167.9
02	71.9	15	110.9	28	173.8
03	74.4	16	114.8	29	179.9
04	77.0	17	118.8	30	186.2
05	79.7	18	123.0	31	192.8
06	82.5	19	127.3	32	203.5
07	85.4	20	131.8	33	210.7
08	88.5	21	136.5	34	218.1
09	91.5	22	141.3	35	225.7
10	94.8	23	146.2	36	233.6
11	97.4	24	151.4	37	241.8
12	100.0	25	156.7	38	250.3
13	103.5	26	162.2		

Billentyűhang

A gombok megnyomásakor hangjelzést adhat, ha négyszer megnyomja a [MENU/POWER] gombot, mire a következő képernyő jelenik meg:




A funkció bekapcsolásához (ON) nyomja meg a [FEL] gombot, a kikapcsolásához (OFF) pedig a [LE] gombot.

A megerősítéshez és a következő menübe lépéshez nyomja meg ismét a [MENU/POWER] gombot, vagy a [PTT] (Push-to-Talk) gombbal megerősítheti és visszatérhet a főképernyőre.

Sípoló hang az átvitel végén

A [PTT] (Push-to-Talk) gomb megnyomása után a készülék sípoló hangot ad ki, amely megerősíti, hogy befejezte a beszédet. A funkció kezeléséhez: Nyomja meg ötször a [MENU/POWER] gombot, megjelenik



képernyő.

A funkció bekapcsolásához nyomja meg a [FEL] gombot, a kikapcsolásához pedig a [LE] gombot.

A megerősítéshez és a következő menübe lépéshez nyomja meg ismét a [MENU/POWER] gombot, vagy a megerősítéshez és a főképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a [PTT] gombot.

6. Az akkumulátor töltése

- Csatlakoztassa a töltőt egy konnektorba.
- Csatlakoztassa a kábelt a rádióhoz vagy közvetlenül az akkumulátorhoz.
- Töltés közben a LED pirosan világít, teljes feltöltés után pedig zöldre vált.
- A teljes feltöltés körülbelül 3-5 órát vesz igénybe.

7. Biztonság és karbantartás

- Ne használja a készüléket robbanóanyagok közelében vagy robbanásveszélyes területeken.
- Ne tegye ki a rádiót szélsőséges hőmérsékletnek vagy páratartalomnak.
- A stabil csatlakozás biztosítása érdekében rendszeresen tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit.
- A készüléket száraz, napfénytől védett helyen tárolja.
- Ne szerelje szét a készüléket – a szervizelést csak hivatalos szervizközpont végezheti.

8. Hibaelhárítás

- Nincs hang: Hangerő némítva Hangerő növelése
- Nem reagál a gombokra: Billentyűzár aktív; Zárolás letiltva
- Nem töltődik: Sérült kábel vagy töltő; használjon másik kábelt
- Nincs jel vétel: Túl messze van az adótól; Menjen közelebb a beszélgetőpartnerhez.

Műszaki adatok:

- Frekvenciatartomány: 446,0 – 446,2 MHz
- Tárolócsatorna: 8
- Üzemi feszültség: 3,7 V
- Frekvencia stabilitás: $\pm 5\text{ppm}$
- Üzemi hőmérséklet: $-20^{\circ} \sim +50^{\circ}$
- Működési mód: Azonos frekvenciájú szimplex vagy különböző frekvenciájú szimplex
- Antenna impedancia: 50Ω
- Akkumulátor kapacitása: 1500 mAh
- Méretek: 110x50x32mm
- Kimeneti teljesítmény: 0,5 W
- Maximális frekvenciaeltérés (széles sáv/keskeny sáv): 2,0 kHz, $\pm 1\text{ kHz}$
- Közvetítő érzékenység: 6 mV
- Átviteli áram: $\leq 0,5\text{A}$
- Analóg érzékenység: $\geq 15\text{ dB}$ ($-121\text{ dBm}/1,5\text{KHz}$)
- Hangteljesítmény: 0,5 W
- Hang torzítás: $\leq 5\%$
- Billentyűzár funkció LOCK
- Akkumulátorkímélő funkció
- Csatornakereső
- Képernyő háttérvilágítása
- Beépített zseblámpa
- Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzője
- Nem vízálló!
- Hatótávolság: 1 - 3 km
- Szín: sárga, fekete



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

