

Hordozható ultrahangos kutyariasztó dupla hangszóróval használati útmutatója

- Beépített LED fény
- Két riasztási mód
- Ultrahang két hangszóróval
- Ultrahang frekvencia 20-30 KHz
- Akkumulátor: 800 mAh
- Töltés: USB töltővel (USB kábel tartozék, töltő nem, javasolt 5V2A töltőadapter)
- Tartozék csuklópánttal



Funkciók leírása:

Az ultrahang 2 üzemmódban állítható:

1. üzemmód: 25 kHz
2. üzemmód: 20-30 kHz váltakozó

Ultrahangos kapcsoló:

Tolja ON állásba a készülék oldalán található kapcsoló be/kikapcsoló gombot, a kijelzőn látható lesz az elem töltöttségi állapota és a nyitott lakat ikon jelzi, hogy a készülék aktív. Megnyomva és nyomvatartva a sötét színű funkciógombot a riasztó ultrahangot bocsát ki, amit kijelzőn látható SONIC felirat és a készülék rezgése jelez. A sárga színű riasztó funkciógomb nyomvatartásával váltakozó frekvenciájú ultrahangot bocsát ki a készülék vakuvillogás kíséretében. Ekkor a riasztó rezeg és a kijelzőn a MAX felirat látható.

A készüléken a riasztó gombok mellett található a zseblámpa kapcsológombja, melyet megnyomva a lámpa először folyamatosan, újabb megnyomásával villogó üzemmódban világít.

OFF állásba tolva a be/kikapcsológombot, a készülék kikapcsol, melyet lezárt lakat ikon megjelenése rezgés kíséretében jelez.

Ha a kutyája ugat vagy más helytelen viselkedést mutat, használhatja a kiképzésre a folyamatos ultrahang módot a kutya aktuális viselkedésének zavarására. Az ismételt beavatkozás és a gazdi türelmes képzése után a kutya egy bizonyos feltételes reflexet alakít ki, ezáltal csökkentve a helytelen viselkedések számát. Egyes kutyák immunissá válhatnak az ultrahanggal szemben, ekkor válthat riasztó üzemmódra az edzés folytatásához.

A készülék hatótávolsága 1-6 méter, ami kültéri használatra alkalmas.

Akkumulátor

1. Ha a készülék alacsony 20 % alatti töltöttséget mutat, bármely funkciógomb használatakor kérjük, mielőbb töltsse fel.
2. Amikor a töltés indul, az akkumulátor jel a kijelzőn pirosan villog.

3. Miután a termék teljesen feltöltődött, az akkumulátor ikon jelzőfénye zöldre vált és égve marad, abbahagyja a villogást.
4. A töltéshez ne használjon 5V2A-nál nagyobb adaptert, ellenkező esetben maradandó károsodást okozhat a termékben.
5. Javasoljuk, hogy csatlakoztassa a töltőkábelt számítógép USB aljzatához, telefontöltőadapterhez vagy powerbankhoz, amelyek megfelelnek a termék töltési bemeneti követelményeinek.
6. A teljes feltöltés után a lehető leghamarabb húzza ki a tápegységet, a túltöltés károsíthatja az akkumulátort.
7. Ha az akkumulátor sérült, ne javítsa vagy szerelje szét.
8. Ez a termék 800 mAh-s akkumulátorral működik.
9. Ne merítse a terméket vízbe és ne használja szélsőséges hőmérsékletű környezetben (0°C alatt vagy 45°C felett). A szélsőséges környezet lerövidítheti a termék élettartamát.

Figyelmeztetések:

1. A termék rendeltetésszerű használata azt jelenti, hogy elfogadja és betartja a használati útmutatóban foglaltakat.
2. Ez a termék nem nyújt teljes védelmet agresszív kutyák ellen, és nincs hatással idős vagy hallássérült kutyákra sem.
3. A különböző kutyák eltérően reagálhatnak a hanghullámokra. A legjobb eredmény érdekében ezt a terméket más kutyakiképző eszközökkel együtt is használhatja.
4. Ez a termék professzionális kutyakiképző berendezés, és más célra nem használható. Kérjük, ne használja ezt a terméket a helyi törvények megsértésével.
5. A kutyariasztó nem nyújt 100 %-os védelmet, a használata mellett ért támadásokért felelősséget cégünk nem vállal. Egyes, de elsősorban szelíd kutyák immunisak lehetnek, vagy idővel hozzászokhatnak az ultrahanghoz. Nagyothalló kutyák esetében a készülék nem használható.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

