

(HU) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
ELEKTROMOS KÁVÉFŐZŐ
Cikkszám: MHM7063

Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy termékünket vásárolta!

A termék használata előtt kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat a termék megfelelő használatához.

Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra, és kövesse a benne foglalt ajánlásokat, mivel a be nem tartása veszélyt jelenthet az életre vagy az egészségre.

LEÍRÁS

Elektromos kávéfőző, mely alumíniumból készült, ami lehetővé teszi a tartós és biztonságos használatát. Tökéletes eszpresszó vagy erős kávé otthoni főzéséhez.

A termék nem kereskedelmi vagy ipari felhasználásra készült. A termék bármely más felhasználása vagy módosítása nem megfelelőnek minősül, és balesetveszélyes. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból, az utasítások be nem tartásából, a szakszerűtlen javításokból vagy a nem megfelelő alkatrészek használatából eredő károkért. A termék kizárólag magánhasználatra szolgál.

FIGYELMEZTETÉS! Tartsa távol a terméket gyermekektől. Fennáll az égési sérülés veszélye.

Biztonsági és CE-tanúsítási okokból a terméket semmilyen módon nem lehet átépíteni vagy módosítani. Ha a terméket a korábban leírtaktól eltérő célokra használja, a termék megsérülhet. A nem megfelelő használat olyan veszélyeket is okozhat, mint például rövidzárlat, tüzet, áramütést stb.

- A készüléket ellenőrizni kell a szállítás hiánytalansága és a látható sérülések szempontjából.
- Hibás szállítás vagy hibás csomagolásból vagy szállításból eredő sérülés esetén forduljon a forgalmazóhoz.
- A készülék rendeltetésétől eltérő használata és/vagy a készülék ettől eltérő használata különféle kockázatokkal járhat.
- A készüléket csak a rendeltetésének megfelelően használja.
- Az ebben a kezelési útmutatóban leírt eljárásokat kell követni. A nem rendeltetésszerű használatból, szakszerűtlen javításokból, jogosulatlan módosításokból vagy nem engedélyezett pótalkatrészek használatából eredő károkból eredő mindennemű követelés kizárva. A kockázatot kizárólag a felhasználó viseli.

HASZNÁLAT

- Az első használat előtt távolítsa el a csomagolóanyagokat, és tisztítsa meg a terméket és a tartozékokat.
- Az első használat előtt mossa le vízzel a kávéfőzőt.
- Szerelje szét a kávéfőzőt, és győződjön meg arról, hogy minden alkatrésze tiszta és száraz.
- Öntsön vizet az alsó tartályba, ügyelve arra, hogy ne haladja meg a biztonsági szelep szintjét.
- Öntsön őrölt kávé (közepesen őrölt, homokos állagú) a szűrőbe anélkül, hogy túl erősen döngölné. A kávé erősségének csökkentéséhez használja a készletben található reduktort.
- Szerelje fel az egység tetejét, szorosan húzza meg, de ne túl szorosan.
- Helyezze az összeszerelt kávéfőzőt az elektromos alapra.
- Kapcsolja be a készüléket az alapon található gombbal.
- Néhány perc múlva a kávé elkezd folyni a felső kancsóba.
- Amikor a kávé leáll, kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a konnektorból.
- Óvatosan vegye le a kancsót az aljáról, és tálalja a kész kávé.

FIGYELEM! Tilos a kávéfőzőt a fogantyúnál fogva szét vagy összezsavarni. Fennáll a törés veszélye!

FIGYELEM! A kávéfőző nem rendelkezik automatikus kikapcsolás funkcióval.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Minden használat után: Tisztítsa meg a terméket meleg vízzel és enyhe tisztítószerrel.
- A terméket újrahaználat előtt teljesen meg kell szárítani.
- **FIGYELEM!** Soha ne használjon maró vagy súroló hatású anyagokat. Ez károsíthatja a termék felületét.
- A termék nem mosogatógépben mosható.
- A terméket hűvös, száraz helyen, jó szellőzéssel kell tárolni.
- Rendszeresen ellenőrizze a tömítés és a biztonsági szelep állapotát.
- Tárolja nyitva a kávéfőzőt, hogy megakadályozza a penész kialakulását.
- Használat után húzza ki a készüléket.
- Ne mossa az elektromos alapot folyó víz alatt vagy mosogatógépben.

MŰSZAKI ADATOK

- A termék anyaga: alumínium
- Űrtartalom: kb 300 ml
- Az alapon van egy Be/Ki gomb
- Teljesítmény: 480W
- Tápellátás: AC 220-240V 50/60Hz
- ÉLELMISZERRE BIZTONSÁGOS. Ez a termék nem befolyásolja negatívan az étel ízét vagy illatát.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A termék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.
- Ezt a terméket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a termék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették az ezzel járó veszélyeket.
- Ne használjon olyan terméket, amely megsérült, éles szélekkel vagy más veszélyes területekkel rendelkezik, amelyek sérülést okozhatnak.
- Gyermekek vagy olyan személyek, akik fizikai, szellemi vagy motoros képességeik miatt nem tudják biztonságosan használni a terméket, csak felügyelet mellett használhatják a terméket.
- Tárolja a terméket biztonságos helyen. Kerülje a port, szennyeződést és vegyszerekkel való érintkezést.
- Ne használja a terméket, ha az sérült.
- Gyermekek nem játszhatnak a termékkel.
- Maga a termék és tartozékai nem játékok, a veszély elkerülése érdekében gyermekektől elzárva tartandó.
- A tisztítást és a karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyagok ne maradjanak felügyelet nélkül. A gyerekek elkezdhetnek játszani velük, ami veszélyes.
- A termék csomagolásában használt fóliát tartsa távol a gyermekektől (fulladásveszély áll fenn).
- A tisztításhoz használjon nedves ruhát vagy enyhe tisztítószer.
- Ne használjon sérült készüléket.
- Ha a biztonságos működés már nem lehetséges, hagyja abba a használatát, és ismételt felhasználás előtt rögzítse a terméket. A biztonságos üzemeltetés nem lehetséges, ha a termék: - megsérült, - nem működik megfelelően, - hosszú ideig, kedvezőtlen körülmények között tárolták, vagy - szállítás közben túlzott terhelésnek volt kitéve.
- Tilos a terméket használni, ha annak bármely része sérült. A kábel sérülése esetén tilos saját kezűleg javítani.
- Ne használja, ha a tápkábel vagy az adapter sérült, vagy nincs megfelelően bedugva a konnektorba.
- Ne szerelje szét a készüléket saját maga.
- Ne üsse meg vagy ejtse le ezt a terméket. Hagyja abba a használatát, ha megsérült, leesett vagy egyéb mechanikai sérülést szenvedett.
- A készüléket hűvös és száraz helyen kell tárolni.
- A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék szükséges üzemi feszültségével.
- Víz feltöltésekor ne lépje túl a biztonsági szelep szintjét.
- Győződjön meg arról, hogy a tömítés jó állapotban van, hogy elkerülje a gőzszivárgást.
- Ne használja a kávéfőzőt nagyon magas hőfokon, hogy elkerülje a készülék túlmelegedését.
- A kávéfőzőt minden használat után alaposan tisztítsa meg, kerülje a mosogatógépben történő mosogatást (ha a készülék alumíniumból készült).
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a kávéfőzőt működés közben.
- Győződjön meg arról, hogy a fogantyú nem a tűzforrás felé néz, hogy elkerülje a sérülését.
- A gyerekek tartózkodjanak távol a kávéfőzőtől, amíg az a tűzhelyen van.
- A gőzkimenetet a felhasználótól távol kell irányítani.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a kávéfőző jól fel van csavarozva.
- Miután levette a kávéfőzőt a tűzhelyről, ne nyissa ki, amíg ki nem hűl.
- Ne érintse meg a kávéfőző forró felületét, csak a fogantyút és a gombot használja.
- Ne használja a kávéfőzőt, ha az alsó tartály üres.
- Soha ne érintse meg a fűtött kancsót vagy alapot pusztán kézzel – használja a fogantyúkat.
- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a talp sérült.
- A készülék gáztűzhelyen nem használható.
- Ne tisztítsa mosogatógépben.
- NE NYOMJA MEG VAGY MÓDOSÍTSA A BIZTONSÁGI SZELEPET.
- A terméket mindig rendeltetésszerűen kell használni.

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

- A készüléket csak megfelelően felszerelt és földelt hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Az elektromos hálózat feszültségének meg kell egyeznie a készülék/tápegység adattábláján szereplő adatokkal.
- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel nem nedves vagy nedves, miközben a készülék működik. A kábelt úgy kell elvezetni, hogy ne szoruljon el vagy sérüljön meg.
- Tartsa távol a tápkábelt forró felületektől.
- Ne végezzen saját maga semmilyen javítást a készüléken.
- Minden javítást csak a szervizközpont vagy szakképzett szakember végezhet.
- A készülék tisztítása előtt húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Ne használja a készüléket párás vagy nedves környezetben, például fürdőszobában.
- A sérült csatlakozódugót vagy tápkábelt azonnal javíttassa meg szakképzett szakemberrel vagy szervizközponttal, hogy elkerülje a veszélyeket.



TIPPEK ÉS INFORMÁCIÓK A HASZNÁLT CSOMAGOLÁSOK KEZELÉSÉHEZ

A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi újrahasznosító központban lehet leadni.

A használt csomagolóanyagokat a helyi hatóságok által kijelölt hulladékgyűjtő helyre kell szállítani. A használt termék ártalmatlanítására vonatkozó információkat a település vagy a városi hivatal ad.



HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Környezetvédelmi okokból az elhasznált elektromos és elektronikus termékeket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem megfelelő módon kell megsemmisíteni. Az átvételi pontokról és azok nyitvatartási idejéről az illetékes iroda ad tájékoztatást.



Ez a termék megfelel a vonatkozó európai és nemzeti irányelvek rá vonatkozó követelményeinek. A termék megfelel a készülékek és termékek biztonságára vonatkozó európai és nemzeti követelményeknek.



Ez a termék megfelel a vonatkozó európai és nemzeti RoHS irányelvek rá vonatkozó követelményeinek.



Figyelmeztetés az áramütésre! Életveszély!



A szimbólum arról tájékoztat, hogy a készülék elkészítéséhez felhasznált anyagok nem változtatják meg az élelmiszerek ízét vagy illatát.



Ez a szimbólum a forró felületek megérintésére figyelmeztet.