

## Digitális ébresztőóra hőmérséklet és páratartalom mérővel használati útmutatója

A modern LCD kijelzős digitális óra többfunkciós eszköz, amely ötvözi a stílusos dizájnt a praktikummal. Megjeleníti az időt, a hőmérsékletet, a páratartalom szintjét és ébresztőóráként működik szundi funkcióval, így tökéletes kiegészítője bármely hálószobának, irodának vagy nappalinak. Tükörbevonatú felületének köszönhetően az óra praktikus díszítőelemként is szolgál.

Az USB-ről vagy akkumulátorról működő óra kényelmes és mobil – bárhová elhelyezhető.

### Hátoldali gombok funkciói:

**(-) gomb:** Rövid megnyomás nem beállítási állapotban: az energiatakarékos (oNSd) és a nem energiatakarékos (--Sd) közötti váltáshoz Hosszan megnyomva nem beállított állapotban: a °C/°F közötti váltáshoz Rövid megnyomás a beállítási állapotban: mínusz (vagy csökkentse a fényerőt a fényerő beállításakor)

**(+) gomb:** Rövid megnyomás nem beállítási állapotban: a következő három megjelenítési mód közötti váltáshoz: (dP-1, dP-2, dP-3) Rövid megnyomás után hosszan lenyomva nem beállított állapotban: a három fokozatú fényerő növeléséhez: (L1, L2, L3) Ébresztőóra váltáskor röviden nyomja meg az ébresztőóra be- vagy kikapcsolásához

**SET gomb:** Rövid megnyomás: a következő öt üzemmód közötti váltáshoz (idő, dátum, ébresztőóra 1, ébresztőóra 2, ébresztőóra 3) Hosszan megnyomva: bármely üzemmódból a beállítási állapotba léphet.

**Három AAA elem:** A normál időzítés megmarad, ha a képernyő zárva van, vagy nincs DC5V tápegység.

**Itt található még a DC5V** tápkábel aljzata, melyhez csatlakoztatva a tápkábelt az órán állandó világítás (nem energiatakarékos üzemmód) választható.

- (1) HD LED kijelző: dátum (EE/HH/NN ugyanazon a képernyőn), páratartalom, hőmérséklet, idő (12/24 órás rendszerváltás) Az aktuális környezeti hőmérsékletet és páratartalmat a rendszer automatikusan észleli bekapcsoláskor, a hőmérséklet kijelzési tartománya 0°C-50°C (32°F-122°F), a páratartalom kijelzési tartománya 9%-90%. Ha a hőmérséklet 0 °C-nál alacsonyabb, 0 °C jelenik meg: Ha a hőmérséklet magasabb, mint 50 °C. 50 °C jelenik meg.
- (2) Három fokozatú fényerő-beállítási funkció
- (3) Ha a tápfeszültség csak 4,5 V. az energiatakarékos funkció automatikusan aktiválódik, és a LED-képernyő energiatakarékos állapotban bezárul. Nem energiatakarékos állapotban a LED képernyő nem záródik be.
- (4) Ébresztőóra funkció.
- (5) Éjszaka üzemmód (18:00-07:00): a LED fény automatikusan elhalványul éjszaka.
- (6) Kettős tápegység (tápellátás USB-ről vagy 3 AAA elemek)

### Csomag tartalma:

- Ébresztőóra
- USB tápkábel

## Használat

### 1. Alapművelet

- A. Bármely beállítási menüpontnál, ha 15 másodpercen belül nem történik gombnyomás, a készülék visszatér idő üzemmódba.
- B. Beállításkor a beállítandó elem villogni kezd.
- C. Röviden nyomja meg a + vagy - billentyűt a plusz vagy mínusz tétel beállításához. Hosszan lenyomva (2 másodperc) + vagy - gombokat gyorsított sebességgel növelheti vagy csökkentheti a beállítani kívánt adatokat.

### 2. Beállítások

- A. Az alapértelmezett idő a kijelző bekapcsoláskor 2021. január 1., az évszámok 2000-2099 között választhatóak. Időkijelzés: 12/24 órás időkijelzés választható).
- B. Az ébresztőóra csörgésekor a BIBIBI hang hallható, melynek időtartama 1 perc. Ha nincs billentyűművelet, a riasztás megszakad. Az ébresztés bármely gomb megnyomásakor szünetel, és a **szundi funkció** elindul. A riasztás 5 perc csörög az óra. Az ébresztési szünet ideje alatt a szundi a SET gomb megnyomásával törölhető. Csak akkor kapcsol be az ébresztőóra, ha az AL jelzés látható a kijelzőn. Amikor az AL. jel nem jelenik meg, a riasztási funkció kikapcsol.
- C. A fényerő manuális beállítása után az éjszakai üzemmód automatikus fényerő funkciója meghiúsul.

**Röviden nyomja meg a SET gombot:** a következő öt üzemmód közötti váltáshoz (idő, dátum, ébresztőóra 1, ébresztőóra 2, ébresztőóra 3) Hosszan megnyomva: bármely üzemmódból a beállítási állapotba léphet.

**Időbeállítás:** (12/24 órás verzió) Időkijelzés állapotában hosszan nyomja meg a SET gombot, majd a + vagy - gombok rövid megnyomásával válassza ki, hogy a 12 vagy a 24 órás verziót szeretné látni az órán. SET gomb rövid megnyomásával menti a beállítást és tovább léphet az óra és a perc beállításához, melyeket szint a +/- gombok segítségével tud kiválasztani és a SET gombbal menteni. Visszatér az idő kijelzésére, ha tíz másodpercen belül egyetlen gombot sem nyom meg, vagy a SET gombot röviden megnyomja. (A PM felirat a kijelzőn a 12 órás verzió választása esetén délutánt jelez.)

**Dátumbeállítás:** Időkijelzés állapotában nyomja meg röviden a SET gombot. A képernyőn a hónap és a nap jelenik meg, 1 hó 1-je, most nyomja meg hosszan a SET gombot, ekkor az évszámot fogja látni villogva, melyet a +/- gombok segítségével tud beállítani, majd a SET gombbal menteni és továbblépni a hónap és a nap beállításához, melyet a fentiekhez hasonlóan tud kiválasztani és menteni.

**Ébresztő beállítás:** Időkijelzés állapotában nyomja meg kétszer röviden a SET gombot. Ekkor látható lesz az A1 első riasztás, most nyomja meg hosszan a SET gombot és a +/- gombokkal válassza ki a riasztás idejét.

Visszatér az időkijelzésre, ha 15 másodpercen belül egyetlen gombot sem nyom meg, vagy ha röviden megnyomja a SET gombot. (Az ébresztőóra beállítása után megjelenik az ébresztőóra jele, és az ébresztőóra bekapcsol.) A 2. ébresztőóra beállítása megegyezik az 1. ébresztőórával. A 3. ébresztőóra beállítása megegyezik az 1. ébresztőóra beállításával.

**Kijelző üzemmódjainak beállítása:** Időkijelzés állapotában röviden nyomja meg a (+) gombot. (Egyszeri rövid megnyomás dP-1, kétszeri rövid megnyomás dP2, háromszori rövid megnyomás dP-3 üzemmód kiválasztása.)

**dP1:** Az időkijelzés időtartama 10 másodperc. A dátum megjelenítési időtartama 15 másodperc. Ciklikus kapcsoló kijelző.

**dP2:** Ebbe az üzemmódba való belépés után a SET gombot röviden megnyomva bármelyik módra válthat, (megtekintheti a beállításokat) amelyiknél megáll, állandó marad a kijelzőn.

**dP3:** Ebbe a módba való belépés után nyomja meg röviden a SET gombot, hogy bármelyik módba váltson (kényelmes megnézheti a dátum vagy az ébresztőóra beállításait), és 15 másodpercen belül visszatérjen az időkijelzéshez.

#### Műszaki adatok:

- A kijelző tükröként is funkcionál
- Nagy, jól olvasható számok (5,5 cm)
- LCD kijelző fehér és piros számokkal
- Ébresztő funkció
- Páratartalom- és hőmérő
- Tápellátás: 3xAAA elem (nem tartozék) és USB kábel (tartozék)
- Falra akasztható és asztalra, polcra is állítható
- Méretek: 23 x 7 x 3,5 cm



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

[www.metroman.hu](http://www.metroman.hu)

