

Napelemes vakondriasztó használati útmutató

Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását.

Hangjelzésekkel elriasztja, és távol tartja a rágcsálókat. Alkalmas vakond, mezei pocok, földikutya távoltartására. A jelzések más állatot vagy embereket nem zavarnak. Talaj minőségétől függően akár 300 m²-es terület védelmére képes.

A vakondriasztó karó hatékony védelmet nyújt a kerti károkozók (vakond, mezei pocok, egér stb.) ellen. A termék 20 mp-ként kibocsátott rezgése (400-1000 Hz) a kártevőket távol tartja a kertjétől. A vakondriasztó néhány napos (esetleg pár hetes) használata után érdemes az eredményt vizsgálni, hiszen folyamatos zavaró jelzésével fejt ki a kívánt hatást! Ha a túrák 4 hét után is ugyan azon a területen vannak, ellenőrizze, hogy működik-e a készülék.

A vakondot nem szabad körbevenni a riasztókkal, hagyni kell számára menekülési útvonalat, el kell hajtani a háztól falától a védeni kívánt terület határa felé. Ehhez a riasztókat először a ház falánál célszerű elhelyezni, majd 2-3 hetente szükség szerint át kell helyezni a faltól a távolodva. Soha ne helyezze a riasztót közvetlenül a vakondtúrába! Néha hetekig is eltarthat, hogy az állat elmozduljon a területéről. Ezért a készüléknek folyamatosan működnie kell. Az a tény, hogy a készülék használata után rövid időn belül több túra lesz a készülék közelében teljesen normális. Az állatok észreveszik környezetük változását és szeretnék megtudni, honnan származik a zaj. Hosszú távon azonban irritálónak válik számukra rezgés és elhagyják a területet.

ÜZEMBE HELYEZÉS, ELEMCSERE

Csomagolja ki a készüléket. A fagyott, vagy túl vizes talaj nem megfelelő az elhelyezésre. A talaj állagától nagyban függ a hatásfok, tömörebb talajban jobban terjednek a rezgések. A készüléket olyan helyre telepítse, ahol minél több napfény éri a napelemet az akkumulátor töltéséhez. A megfelelő helyszín kiválasztása után szűrje le a terméket a földre. Ne üsse a terméket. Kemény talaj esetén ásson egy gödröt és abba helyezze el a terméket. A termék fekete szárából kb. 3 cm látszódjon ki. A tető alján lévő ON/OFF gombbal kapcsolja be a készüléket.

FIGYELMEZTETÉSEK

A tél beállta előtt ajánlott leszerelni, megtisztítani, és fagymentes helyen tárolni a készüléket.

MŰSZAKI ADATOK

- Tápellátás: napelem
- Frekvencia: 400 – 1000 Hz
- Hangjelzés gyakorisága: kb. 20 mp
- Teljes hossza 25 cm, tető: 4 x 4 x 3 cm, szár: 22 cm
- Napelem mérete: 4 x 4 cm
- Freccsenő víz ellen védett (minden irányból)
- Származási hely: Kína



A hulladékká vált berendezést különítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

