

## Autós Bluetooth kihangosító MC17-BT használati útmutatója



### 1) Be-/kikapcsolás

Nyomja meg hosszan a **]** bekapcsológombot 2 másodpercig, a jelzőfény és a kijelző egyszerre világít, és hangüzenet (bekapcsolás) jelzi a bekapcsolt állapotot. Bekapcsolt állapotban nyomja meg hosszan a **]** bekapcsológombot 3 másodpercig, ekkor a képernyőn lévő piros jelzőfény kialszik, és a hangüzenet (kikapcsolás) jelzi a kikapcsolás megtörténtét.

### 2) Bluetooth-kapcsolat:

A kihangosító bekapcsolása után nyissa meg a mobiltelefon Bluetooth-alkalmazását, és frissítse a keresést. A mobiltelefon megjeleníti a "C17" párosítási nevet, majd kattintson a "C17" gombra az eszközsávon, és a C17 párosítása sikeres. A Bluetooth-kapcsolat létrejött.

### 3) Váltás kínai és angol menü között:

Miután bekapcsolta a készüléket Bluetooth-kapcsolat nélkül, kattintson duplán a bekapcsológombra az angol és a kínai menünyelvek közötti váltáshoz.

### 4) Zene szüneteltetéséhez/lejátszásához: kattintson a **]** gombra.

### 5) Válasz: Miután csatlakozott a mobiltelefon Bluetooth-jához, bejövő hívás esetén kattintson a **]** gombra

### 6) Elutasítás: Kattintson duplán a **]** gombra, ha hívás érkezik a mobiltelefon Bluetooth-kapcsolatának csatlakoztatása után.

### 7) Bontsa a vonalat: Miután csatlakoztatta mobiltelefonját Bluetooth-kapcsolaton keresztül, kattintson duplán a **]** gombra, miközben a headsetet használja beszélgetéshez.

### 8) Visszahívás: Miután csatlakoztatta mobiltelefonját Bluetooth-kapcsolaton keresztül, kattintson duplán a **]** gombra az utolsó szám visszahívásához.

### 9) FM hangolás/használat

Három egymást követő kattintás a **]** gombra, a digitális frekvencia villog, majd a + vagy - gombra kattintva állítsa be a frekvenciát. (Más jelek okozta interferencia elkerülése érdekében a rádiót és a rádiót ugyanarra a frekvenciára kell hangolnia anélkül, hogy egyszerre sugározná műsorokat.)

### 10) Két mobiltelefon egyidejű csatlakoztatása:

1. A headset Bluetooth-kapcsolata sikeresen csatlakozott az elsőhöz a készülékben, a mobiltelefon Bluetooth-csoportja ki van kapcsolva.
2. Csatlakoztassa a második mobiltelefon. Sikeres csatlakozás után kapcsolja be a készüléket

Csatlakoztassa az első mobiltelefon Bluetooth-kapcsolatát, majd kattintson a „C17” gombra az eszközsávon két mobiltelefon egyidejű csatlakoztatásához.

### 11) Töltés/számítógéphez csatlakoztatás:

- (1) Töltés kikapcsolása: Csatlakoztassa a készülék USB-C portját a töltőfejhez, és töltse fel (a teljesen feltöltött piros fény kialvása körülbelül 2 órát vesz igénybe). Töltés bekapcsolása: a készülék használata közben is tölthető.

- (2) Csatlakoztassa a számítógéphez a lemez olvasásához/számítógépes hangátvitelhez: Csatlakoztassa a készülék USB-C portját a számítógép USB-portjához. Helyezzen be a MikroSD-kártyát a készülékbe.

Ez a készülék PC-hez is csatlakoztatható, amikor közvetlenül a számítógépen olvashatja a lemezt, hogy beolvassa a mikroSD kártyára mentett hangot, és letölthesse és átmásolhassa a fájlokat, miközben a számítógép hangja is hallgatható ezen a készüléken, mint egy számítógépes hangforrás. Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a számítógépes konfiguráció nem támogatja a hangbemenetet.

#### 12) Beépített hangszórók a némítása:

Autóban használva, ha nem szeretné hallgatni a helyi hangszóró hangját, amikor az autórádiót szeretné hallgatni (a **]** gomb folyamatos négy kattintásával elnémítható, majd négy kattintással elindítható a beépített hangszóró hangja, ha a hangszóró némítása nem befolyásolja az autórádió hallgatását).

Gyakran ismételt kérdések: például, ha az átviteli távolság hatása nem ideális, a töltőportba csatlakoztatott töltőkábellel növelhető az átviteli távolság.

#### Műszaki adatok:

- Bluetooth verzió: 5.4
- Bluetooth távolság: 10 méter
- Hangszóró: 4 ohm, 3 watt
- Frekvenciaparadigma: FO-14,5 kHz  $\pm$  15%, átlagos hangnyomás  $\pm$  10 dB
- Töltési feszültség: 5 V
- Töltési áram: 200 mA - 300 mA
- Üzemi feszültség: 3,7 V
- Üzemi áram: 10 mA, 20 mA
- FM átviteli frekvenciatartomány: 87,5–108,0 MHz
- FM átviteli távolság: 10 méter



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

[www.metroman.hu](http://www.metroman.hu)

