

MDA327 Ultrahangos fogkő eltávolító használati útmutatója

Ultrahangos fogkőeltávolító az alapos tisztításhoz és fogkő eltávolításhoz. Ez a termék különösen ajánlott túlzott fogkőlerakódás esetén, fogsorral vagy fogszabályozó készülékkel rendelkezők számára. Jelentősen leegyszerűsíti a szájhygiénát, hatékonyan kiegészítve a hagyományos fogmosást. Három üzemmóddal (puha, kényelmes és erős) és két rozsdamentes acél fejjel rendelkezik a fogak különböző területeire. Könnyű és kompakt kialakításának, valamint beépített akkumulátorának köszönhetően a készülék könnyen magával vihető útközben. A készlet számos további tartozékot tartalmaz (fogászati szonda, tükör és kaparó).

Műszaki adatok:

- Anyag: PP műanyag + rozsdamentes acél (hegyek)
- Tápellátás: beépített akkumulátor + micro-USB töltőkábel
- Automatikus kikapcsolás funkció (10 perc után)
- Túlmelegedés elleni védelem
- Automatikus LED világítás (működés közben)
- 3 üzemmód (intenzitás): lágy / kényelmes / erős
- 2 cserélhető fej: lapos / hegyes
- További kiegészítők
- Méretek (készülék): 19 cm x 2,5 cm
- Szín (fogkőeltávolító): fehér
- Csomagolás: karton

Tartozékok:

- Lapos fej - nagyobb fogkőrétegek eltávolításához
- Hegyes fej - az íny közelében (és magán az ínyen) lévő szennyeződések eltávolításához
- Tükör a fogak és a szájüreg állapotának egyszerű ellenőrzéséhez
- Vékony hegyű fogkaparó a szélekről származó fogkő eltávolításához
- Fogászati szonda az üregek észleléséhez és az íny felméréséhez

Üzemmódok:

- Lágy
- Kényelmes
- Erős

Használati utasítás

- Első használat előtt alaposan tisztítsa meg az összes fogkefejezet és tartozékot.
- Helyezze az egyik kefejezet a készülék tetejére, és nyomja a kijelölt tartóba. Válassza ki az igényeinek megfelelő kefejezet (lásd a „Tartozékok - Kefefej” részt).
- Tartsa lenyomva az I/O bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához.
- Nyomja meg röviden az I/O gombot az üzemmód megváltoztatásához (lásd az „Üzemmódok” részt).
- A kiválasztott üzemmódot egy LED világítja meg.
- Helyezze a kefejezet a szájába, és nyomja a kiválasztott kefejez hegyét a fog felszínéhez. A készülék csak kemény felülethez nyomva bocsátja ki a rezgéseket, puhafelülethez érve (pl. fogíny) leáll.
- A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva az I/O gombot néhány másodpercig.

MEGJEGYZÉS: Minden használat után tisztítsa meg a készüléket és a tartozékait.

- A készülék töltéséhez csatlakoztassa a mellékelt micro-USB kábelt a készülék alján található porthoz. A kábel másik végét csatlakoztassa egy USB A típusú porthoz (töltő vagy hordozható töltő).
- Az akkumulátor töltöttségi szintje a kijelző alján látható.

FIGYELMEZTETÉS: A készülék 10 perc folyamatos használat után automatikusan kikapcsol. Alapvető óvintézkedések: Ne merítse vízbe a készüléket, különösen töltés közben! Ne dobja le a készüléket! Ez maradandó károsodást okozhat, és érvénytelenítheti a jótállást és a garanciát! Ne hagyja felügyelet nélkül gyermekét a készülék használata közben! Töltés után húzza ki az USB-kábelt, hogy elkerülje a beépített akkumulátor károsodását!

Ne felejtse el rendszeresen tisztítani a készüléket és az összes tartozékát, különösen a fogakkal és a szájüreggel érintkező fejeket és tárgyakat!



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

