

Kézi hangosbeszélő Megafon használati útmutatója

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK:

Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. A gyártó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatáért.

- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérsékletektől, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől. Ne tegye ki a készüléket víznek vagy nedvességnek, és ne helyezze erős mágneses mező közelébe. Ne működtesse a készüléket nedves kézzel.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket.
- Tilos a készülék használata, ha az sérült.
- Tilos a bekapcsolt készüléket kis távolságra mások felé irányítani.
- Óvja a készüléket a leeséstől vagy erős ütődéstől.
- A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használat/karbantartás vagy mechanikai sérülések miatti károkért.
- A készülék nem játék; tartsa távol a gyermekektől.
- Tilos a berendezést saját kezűleg javítani/szétszerelni.
- A készülék burkolatát rendszeresen meg kell tisztítani egy puha, enyhén nedves ruhával. Ne használjon vegyszereket vagy erős, maró tisztítószereket a készülék tisztításához.

MŰKÖDTETÉS:

1. Oldja ki a reteszt, a megafon hátoldalán, távolítsa el a fedelet, és helyezzen be 8 db R20-es elemet, ügyelve a helyes polarításra.
2. Állítsa a készülék hátulján található kapcsolót „TALK” (BESZÉLÉS) módba
3. Ezután az üzenet továbbításához állítsa be a megfelelő hangerőt a kivethető kézi mikrofonon található gombbal, majd nyomja meg a PTT (BESZÉLGETÉS) gombot a készülék markolatán vagy a kézi mikrofonon.
4. A kézi mikrofon PTT gombjának adási pozícióban történő rögzítéséhez nyomja meg és csúsztassa felfelé. A kioldáshoz csúsztassa lefelé.
5. A figyelmeztető sziréna funkció használatához állítsa a készülék hátulján található kapcsolót "SIREN" állásba.

Megjegyzések:

- A készülék kültéri használatra készült.
- Ha a megafont hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

