

## MH507 Vízugaras mozgásérzékelős kisállatriasztó használati útmutatója

A kártevőriasztó egy biztonságos és hatékony állatriasztó, amely megakadályozza, hogy a legtöbb állat kárt tegyen a kertjében úgy, hogy automatikusan rövid vízugarat spriccel rájuk, amikor belépnek az előre beállított területre. A kártevőriasztó elriasztja a legtöbb kerti kártevőt (beleértve a macskákat, rókákat, mókusokat és gémekeket) hálózati tápegység nélkül. Az érzékelőegység érzékeli a mozgást, és bekapcsolás után 5 másodperces vízugarat küld a behatoló állatra, mielőtt újraindul, készen a következő behatolásra. A kártevőriasztó akár 60 négyzetmétert is véd, és akár 10 méteres hatótávolsággal is rendelkezik (a terepviszonyoktól és a körülményektől függően). Egy szabványos tömlőhöz csatlakozik, amely bekapcsolva hagyható, mivel csak szükség esetén aktiválódik. Az érzékelő működtetéséhez 4 db AA elemre (nem tartozék) lesz szükség, amelyek normál használat mellett több hónapig is kitartanak.

- Csak kültéri használatra alkalmas.
- Ne keverje a régi és az új elemeket, mindig ügyeljen a helyes polarításra.
- Kapcsolja ki a riasztót, ha háziállatok vagy emberek tartózkodnak a mozgásérzékelő érzékelési területén.
- Ne merítse a riasztót vízbe vagy más folyadékba.
- Ha nagyon heves esőzés várható, kapcsolja ki a riasztót, és tárolja el, amíg meg nem szárad, hogy ne kerülhessen vízbe.
- Kizárólag puha ruhával és enyhén szappanos vízzel tisztítsa.
- Ne használjon vegyszereket vagy súrolószereket. Ezek károsíthatják a riasztó bevonatát és működését.

### **Műszaki adatok:**

- Tápellátás: 4 db AA elem (nem tartozék). Nem alkalmas újratölthető akkumulátorokkal való használatra.
- Érzékelő érzékelési szöge: 120°.
- Megfigyelt terület: Kb. 60 m<sup>2</sup>
- Megfigyelt távolság: akár 10 m

### **Beállítás:**

Vegye ki a kártevőriasztót a csomagolásból, és figyelmesen olvassa el az utasításokat.

Csavarja ki az elemtartó rekesz 4 kis csavarját, vegye le az elemtartó fedelét, és helyezzen be 4 db AA típusú elemet (nem tartozék). Helyezze vissza az elemtartó fedelét.



Csavarja fel a locsolóegységet az érzékelőház tetejére, kézzel történő meghúzás elegendő a szivárgások elkerüléséhez.



A kártevőriasztó elektronikus vízszelepe működés közben kattanó hangot ad ki. A riasztó teszteléséhez fordítsa el teljesen az érzékelőház hátulján található érzékenységszabályozót az óramutató járásával megegyező irányba. Mozgassa a kezét az érzékelőegység felett, és kattanásokat kell hallania. A szelep kinyílik és 5 másodpercig kattan, majd a riasztó 5 másodpercig szünetet tart, mielőtt újraindítja az érzékelést. Az érzékelő képernyőjén egy piros lámpa is kigyullad, jelezve, hogy aktiválódott. Ez a szünet véletlenszerűséget és kiszámíthatatlanságot teremt, megakadályozva, hogy az állatok hozzászokjanak a készülékhez.

Döntse el, milyen magasságban szeretné elhelyezni a kártevőriasztót. Csavarja a műanyag csövet a karóra a magasság növeléséhez, vagy egyszerűen csavarja fel a tűskét közvetlenül a kártevőriasztóra. A szivárgás elkerülése érdekében elegendő kézzel meghúzni.



Nyomja a karót a talajba, ügyelve arra, hogy az elektronikus érzékelő a védeni kívánt irányba mutasson. Ne helyezzen súlyt az érzékelőegység házára.

Állítsa be az érzékelési távolságot az érzékelőház hátulján található érzékenységszabályozó forgatásával a kívánt értékre. Az érzékelő funkció kikapcsolásához fordítsa el teljesen az óramutató járásával ellentétes irányba. Az óramutató járásával megegyező irányba történő teljesen elforgatás esetén eléri a maximális érzékenységet, és körülbelül 10 métert ér el.

Csatlakoztassa a kerti tömlőt a karóhoz, de ne nyissa ki a vizet, mivel a kattanások hallhatók lesznek az érzékelő beállításakor. Zajos területen azonban, ahol a kattanások nem hallhatók, amikor elhalad az érzékelő mellett, keresse a piros fényt az érzékelő képernyőjén, vagy használjon vizet a teszteléshez.

Sétáljon az érzékelő elé az érzékelési távolság meghatározásához, és növelje vagy csökkentse az érzékenységet az érzékenységszabályozó forgatógombbal, amíg elégedett nem lesz a kártevőriasztó érzékelési területével.

Kikapcsolt víz mellett először állítsa be az ívet. Az öntözőberendezés ívtartományát a szórófejegységen található fülek hosszabbítói szabályozzák. Minél távolabb vannak a fülek egymástól, annál szélesebb az ív. Helyezze el a fülhosszabbítókat úgy, hogy a fémdrótkapocs a fülhosszabbítók között mozogjon, és a lefedendő terület felé nézzen.



Nyissa meg a vízcsapot, és sétáljon az érzékelő elé. Ha helyesen van beállítva, a locsoló rendszer a kívánt távolságban és ívtartományban aktiválódik. Ha beállításra van szükség, ismételje meg a lépéseket, amíg elégedett nem lesz a kártevőriasztó érzékelési területével.

Figyelem: Tartsa tisztán az érzékelő lencsét, rendszeresen nedves ruhával törölve.

Mindig vigye be a kártevőriasztót a házba, és vegye ki az elemeket, ha fagyveszély áll fenn.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

[www.metroman.hu](http://www.metroman.hu)

