

MMG197H— Multi frekvenciás, univerzális tanuló távirányító fix és ugrókódos kapu garázskapu távirányítók másolására Használati útmutató

Főbb jellemzők és előnyök

- **4 külön tanítható gomb:** egyszerűsíti a használatot — egyetlen MMG197H helyettesíthet 1–4 darab eredeti távirányítót attól függően, hogy azok hány gombosak. Ez kevesebb elveszett vagy szétszórta távirányítót jelent.
- **Széles frekvenciatartomány:** 280–350 / 380–450 / 867–868 MHz — nagyobb eséllyel talál kompatibilitást különböző rendszerekkel.
- **Fix kódos és ugrókódos támogatás:** fix kódos másolás után az MMG197H azonnal használható; ugrókódos rendszernél a másolás után a vevőegységgel történő párosítás lehet szükséges.
- **Könnyű beállítás:** részletes, egyszerű lépések a másoláshoz és programozáshoz — ideális otthoni és szerelői használatra egyaránt.

Távirányító másolása:



Fixkódos kapu távirányító másolás (lépésről lépésre)

1. Tartsd lenyomva az 1-es gombot, és nyomja meg négyszer a 2-es gombot, majd engedje el mindkét gombot. Az univerzális távirányító LED-je 2 másodpercenként gyorsan felvillan.
2. Helyezd az eredeti távirányítót a távirányító elé, körülbelül 2-3 cm távolságra.
3. Nyomd meg és tartsd lenyomva az eredeti távirányító gombját, amelyet másolni szeretne, amíg a távirányító LED-je folyamatosan világítani nem kezd, majd 2 másodpercenként duplán felvillan.
4. Ismételd meg minden másolandó gomb esetén, mivel a gombok egyenként taníthatók.
5. Fix. kódos távirányítók másolása esetén további teendő nincsen, a távirányító a másolás után azonnal működik.

Ugrókódos távirányító másolása és kapu távirányító programozás

1. Tartsd lenyomva az 1-es gombot, és nyomja meg négyszer a 2-es gombot, majd engedje el mindkét gombot. Az univerzális távirányító LED-je 2 másodpercenként gyorsan felvillan.
2. Helyezd az eredeti távirányítót a távirányító elé, körülbelül 2-3 cm távolságra.
3. Nyomd meg és tartsd lenyomva az eredeti távirányító gombját, amelyet másolni szeretne, amíg a távirányító LED-je folyamatosan világítani nem kezd, majd 2 másodpercenként duplán felvillan.
4. **Ugrókódos távirányító** sikeres másolása után a kapunyitó elektronkához is hozzá kell párosítani. Ehhez szüksége lehet a vevő elektronika gyári leírásához. Általánosságban a legtöbb kapunyitó vagy központizár elektronika az alábbi séma alapján tanulja a távirányítókat: A panelen található egy kisméretű nyomógomb, melyet meg kell nyomni 1-3 másodpercig. Ezután a távirányító gombját, ha lenyomjuk, egy LED felvillan, jelezve a távirányító sikeres párosítását. Amennyiben az Ön vevő egységén nem végezhető el a fenti művelet, keresse annak gyári használati útmutatóját.

Ugrókódos kaputávírányító másolása a kapu programozása nélkül

1. Tartsd lenyomva az 1-es gombot, és nyomja meg négyszer a 2-es gombot, majd engedje el mindkét gombot. Az univerzális távirányító LED-je 2 másodpercenként gyorsan felvillan.
2. Helyezd az eredeti távirányítót a távirányító elé, körülbelül 2-3 cm távolságra.
3. Nyomd meg és tartsd lenyomva az eredeti távirányító gombját, amelyet másolni szeretne, amíg a távirányító LED-je folyamatosan világítani nem kezd, majd 2 másodpercenként duplán felvillan.
4. Küld el most az eredeti távirányító alapkódját (a hátsó gomb vagy az 1-es és 2-es gomb egyidejű megnyomásával az új modellekben).
5. Most a LED gyorsan villogni kezd. Nyomja meg annak a távirányítónak a gombját, amelyhez a másolt kódot menteni szeretné, amíg a LED ki nem alszik.

Figyelem! Ez a folyamat nem minden ugrókódos rendszernél használható. Amennyiben az alábbi folyamat szerint nem működik, végezze el a kapunyitó programozását is!

Ugrókódos kaputávírányító másolása a kapu programozása nélkül FAAC és GENIUS rendszerek esetén

Csak eredeti master távirányító másolása esetén működik! Bármelyik gomb megnyomásakor a LED-nek duplán fel kell villannia, ahelyett, hogy azonnal folyamatos fénnel világítana.

1. Tartsa lenyomva az 1-es gombot, és nyomja meg négyszer a 2-es gombot.
2. Helyezze az eredeti távirányítót a távirányító elé, körülbelül 2-3 cm távolságra.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva az eredeti, másolni kívánt távirányító gombját, amíg a LED univerzális távirányító folyamatos fénnel nem világít, majd 2 másodpercenként duplán felvillan.
4. Készítse elő a FAAC/GENIUS távirányítót a kezdőkód kibocsátására (a 2-es és 3-as gomb egyidejű megnyomásával).
5. Amíg a FAAC/GENIUS LED villog, helyezze azt az univerzális távirányító elé kb. 2-3 cm távolságra, és nyomja meg a másolni kívánt gombot, amíg a távirányító LED-je villogási frekvenciát nem vált (gyorsabban, mint korábban), ezzel megerősítve a kód helyes másolását.



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóját szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózatról! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

