

Mini gázforrasztó páka, Kézi flambírozó MMG306 használati útmutató

- Kiváló minőségű univerzális gázégő bután/izobután gázhoz.
- Praktikus készülék sokrétűen használható, ideális konyhába (karamellizáláshoz), elektronikához és barkácsoláshoz.
- Kényelmes gumírozott fogantyú – nem csúszik ki a kézről.
- Gázadagolás beállító gomb, gázutántöltő szelep és üzemmód kapcsoló.
- Beépített piezo gyújtás.
- Reteszelő gomb.
- Levehető stabil talp helyhez kötött használatra.
- Az égő hagyományos öngyújtó gázzal tölthető. (Gáz nélkül szállítjuk.)
- Üzemidő tele tankkal: akár 45 perc
- Tartálykapacitás: 7,3 g
- Hőmérséklet: 1200°C-ig
- Méretek: 101x30x115mm
- Csomagolás: Színes doboz

Alkalmazás és kezelés:

- Forrasztás
- Hevítés
- Hegesztés
- Zsugorítás
- Meleg ragasztás
- Flambírozás



Működés:

- Az égővel való munka megkezdéséhez a készüléket a talpán található szelepen keresztül fel kell. Ezután csak nyomja meg a fogantyú tetején található ezüst gombot (előfordulhat, hogy a gomb megnyomása után nem mindig jelenik meg a láng, ebben az esetben próbálkozzon újra).
- A bevezetett levegő mennyiségének megváltoztatásához mozgassa oldalra a szabályozó szelepet a képen látható 1-es számmal jelölt nyíl irányába, fordítsa el 90 fokkal, majd engedje el, hogy visszatérjen az előző helyzetébe, ahogy azt a 2 számú nyíl mutatja.
- Folyamatos üzemmódra váltáshoz mozgassa a fő szabályozó szelepet a fogantyún a képen a 4-es számmal leírt "LOCK" állásba.
- A munka befejezéséhez egyszerűen mozgassa a fő vezérlőszelepet a fogantyún a képen látható 3. számmal leírt "UNLOCK" (KIOLDÁS) pozícióba (EZ A KIINDÍTÁSI HELYZET)
- A lángméret szabályozó gombja a fogantyú alján található. A gáz intenzitásának növeléséhez forgassa el a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy csökkentse az óramutató járásával megegyező irányba.
- Ne feledje, hogy az égőt csak lehűlés után szabad becsomagolni.

Figyelmeztetések:

- Ne tegye ki a készüléket rendkívül alacsony vagy magas hőmérsékletnek.
- Használat után hagyja lehűlni a fáklya hegyét, mielőtt tárolná.
- Soha ne nyissa fel a készülék házát. Ezzel érvényét veszti a garancia, és a készülék megsérülhet.
- Az égőt nem szabad gyúlékony anyagok közelében tárolni.
- A hegesztés előtt az összeillesztendő fémek felületét teljesen meg kell tisztítani és zsírtalanítani, az esetleges rozsdát, festékmáradványokat, zsírt el kell távolítani.
- Ne helyezze gyúlékony, robbanékony anyagok közelébe.
- Ne használja rosszul szellőző helyen.
- Mindig irányítsa távol a tüzet az arctól, a testtől és a ruházattól.
- Ne érintse meg a pisztoly hegyét és fúvókáját, amíg az forró.
- Ne használja a készüléket folyamatosan 1 óránál tovább.
- Ne lélegezzon be semmilyen gázkeveréket, amely a fáklya használatával járó tevékenységek során keletkezik. A gázelegy ekkor 17%-nál kevesebb oxigént tartalmazhat, ami oxigénhiányt, ájulást okozhat.
- Gyermekek elől elzárva tartandó. A helytelen használat tüzet okozhat.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

