

M6169 Mini vezeték nélküli billentyűzet használati útmutatója

M6169 Mini vezeték nélküli billentyűzet használati útmutató. Húzza le a készülék alján található OPEN feliratú akkumulátortartó fedelét a nyíl irányába. Vegye ki az USB vevőt  és csatlakoztassa a PC vagy Androidos eszköz USB portjára. Helyezze vissza az akkumulátor tartó fedelét. Az USB kábel segítségével töltsen fel az akkumulátort, a töltés ideje alatt a középső, piros LED világít. Kapcsolja be a kapcsolót az ON állásba. A Windows és Android alapú eszközök automatikusan felismerik a billentyűzetet. Amennyiben a PC nem ismeri fel a billentyűzetet ellenőrizze a vírusirtó szoftverét vagy a biztonsági beállításokat, mert azok megakadályozhatják a csatlakozást. A gombok háttérvilágítását az FN és F2 gombok egyszerre történő megnyomásával tudja változtatni. Használat után kapcsolja a kapcsolót az OFF állásba. Nem vízálló! Ügyeljen arra, hogy víz ne érje a készüléket!

Figyelmeztetések:

- A termék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől.
- Tárolja a készüléket száraz helyen.
- Óvja a túlzott napfénytől
- Ne használjon sérült készüléket.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

