

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MDL001FHD – Vadkamera termékhez

! Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket.

Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni!

Használat után húzza ki a készüléket a hálózathoz!

Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat!

A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült.

Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez. A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat!

A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

Üzembe helyezés

A vadmegfigyelő kamera 8 db ceruzaelemmel működnek. Lítium (a leghosszabb élettartam) vagy alkáli elemek használatát ajánljuk.

Az elemek behelyezésekor vagy kivételekor állítsa a be/kikapcsoló gombot „OFF” (KI) állásba. Az elemek az elemtartó rekeszben ábrázolt módon legyenek behelyezve. Hibás feszültség vagy polaritás (+/-) kárt okozhat a kamerában.

Ne használjon egyidejűleg régi és új elemeket. Ne használjon különböző elemtípusokat, hanem vagy csak lítiumot vagy csak alkáli. Az újra feltölthető elemeket nem ajánljuk.

Memória

Ellenőrizze az SD kártya behelyezése vagy kivétele előtt, hogy a főkapcsoló „OFF” (KI) állásban áll. Szabályos pozícióban bekattanásig toljon be egy SD kártyát a résbe. A helyes pozíció az, amikor szöveges rész felfelé néz, az érintkezők lefelé és a kistancolt sarok jobb oldalon van). Kivételhez a memóriakártyát le kell nyomni és óvatosan ki kell húzni.

Kezelőszervek



A kamera használata

A készülék bal alján található egy három állású csúszka, ami „OFF”, „TEST”, illetve „ON” állásba kapcsolható. „OFF” állásban a készülék kikapcsolt állapotba kerül. TEST állásban tesztelheti a beállításokat, illetve módosíthatja azokat. „ON” állásban a készülék egy a kijelzőn megjelenő visszaszámlálást követően aktívvá válik és felvételeket készít.

A kijelző bal alsó sarkában található „M” gomb segítségével léphet be a beállítások menübe, ahol a módosíthatja a készülék működési módját, a felvétel minőségét és azt, hogy a felvételekhez tartozó időbélyeg beégetésre kerüljön-e videó fájlokba. A menüpontok között a nyilakkal navigálhat a beállítás kiválasztásához, illetve mentéséhez a nyílak közepén található „E” gomb megnyomására van szükség.

Felvételek megtekintése

Alapállapotban az „E” gomb megnyomásával kerül a rögzített felvételek megtekintésére szolgáló menüben.

MEGJEGYZÉSEK

- A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható.
- A jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: Metroman Hungária KFT 8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8
Származási hely: Kína
www.metroman.hu