

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MM8102-Solar napelemes ultrahangos kisállatriasztó termékhez



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket.

Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni!

Használat után húzza ki a készüléket a hálózatról!

Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat!

A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat!

A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A termék jellemzői és használata

Napelem panel: 5V 80mA monokristály

Akkumulátor: 3,7V/400mAh lítium-polimer

Töltési módszer: Napelemes töltés vagy a mellékelt USB csatlakozón keresztül

Töltési idő: Napelemtől körülbelül 8 óra (napsütés függő), USB csatlakozón keresztül 1 óra (DC5V/1A)

Hang: Alacsony frekvenciájú 129dB erősségű sziréna, magas frekvenciájú 12Mhz-44Mhz ultrahang

Érzékelési távolság: 5-8 méteres érzékelési távolság (a környezeti hőmérséklet befolyásolhatja)

Érzékelési szög: 125 fok

Méret: 9.5x8 cm

Súly: 140g

Időjárás állóság: IP55

Készülék ház: ABS műanyag

Tartozékok: USB töltő kábel, csavar és tipli a fali rögzítéshez

Funkciók

Mód 1:

24 órás változó, magas frekvenciájú hanghullám és piros villanó fény.

Aktiválás: Nyomja meg egyszer a bekapcsoló gombot és várjon 30 másodpercet (aktiválási idő)

Mód 2:

Változó, magas frekvenciájú hanghullám és piros villanó fény sötétben.

Aktiválás: Nyomja meg kétszer a bekapcsoló gombot és várjon 30 másodpercet (aktiválási idő).

Ha éppen az első módban van a készülék, akkor csak egyszer kell megnyomni.

Mód 3:

24 órás sziréna és piros villanó fény.

Aktiválás: Nyomja meg háromszor a bekapcsoló gombot és várjon 30 másodpercet (aktiválási idő).

Ha éppen a 2. módban van a készülék, akkor csak egyszer kell megnyomni.

Mód 4:

24 órás sziréna és piros villanó fény sötétben.

Aktiválás: Nyomja meg a bekapcsoló gombot négyszer és várjon 30 másodpercet (aktiválási idő).

Ha éppen a 2. módban van a készülék, akkor csak egyszer kell megnyomni.

Az első és a második mód állatok távoltartására való, a kiadott magas frekvenciás hang emberek számára nem vagy csak alig érzékelhető.

Készülék hatástalanítása/kikapcsolása

A bekapcsoló/funkció váltó gomb megnyomása mód váltás esetén sípoló hangot eredményez, amikor ezt gombot megnyomva nem hallunk ilyen hangot, akkor kerül a készülék kikapcsolt állapotba.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu



A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült. Kicsomagolás után győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során. Tartsa távol a gyermekeket a csomagolástól, ha az zacskót vagy más veszélyt jelentő összetevőt tartalmaz! Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a biztonságos használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználati karbantartását.