

RGB LED Magic diszkó gömb M7056 használati útmutató

A termék használatba vétele előtt kérjük, olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg.

A készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért. Kicsomagolás után győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során.

- A 3x1 Watt Power LED varázsgömb, diszkó fény kis méretű, mégis rendkívül látványos és hangulatos.
- Többféle, távirányítóról kapcsolható vagy a beépített mikrofonjával a zene ütemére változó diszkó fényt jelenít meg.
- Tehető asztalra, szerelhető falra vagy plafonra is.
- Kitűnő választás 20-50 m²-ig.

Távirányító funkciói:



- 3 különböző hangérzékelő mód
- 7 különböző színváltási mód
- Flash villogó mód
- Tartozék távirányító
- Tápellátás 230 V / 50Hz

Figyelmeztetések:

- Ezt a terméket nem háztartási megvilágításra tervezték, fényeffekt előállítására alkalmazható.
- A lámpatestben a LED fényforrás nem cserélhető! **Ne nézzen bele a LED fényébe!**
- Óvja portól, párától, folyadéktól, nedvességtől, fagytól és ütődéstől, valamint a közvetlen hő- vagy napsugárzástól!
- Kizárólag száraz beltéri körülmények között használható!
- Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat!

Metroman Hungária Kft.
8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8.
www.metroman.hu