

# M5899BT RGB LED diskógómb és USB/BT zenelejátszó használati útmutató

A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült.

Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességre, illetve tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkező személyek általi használatára (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli, vagy fájekoztatja őket a készülék használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért. Gyermekek esetében ajánlatos a felügyelet, hogy biztosítsák, hogy a gyermekek ne játszanak a termékekkel. Kicsomagolás után győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során. Tartsa távol a gyermekeket a csomagolástól, ha az zacskót vagy más veszélyt jelentő összetevőt tartalmaz!

A diskólámpa kiválóan alkalmazható háziulikban, partikon a hangulat fokozására. Bekapcsolását követően folyamatosan színes fényfoltokat vetít a falakra és a mennyezetre. A láthatóságot nagymértékben befolyásolják a helyiség fényviszonyai. A készüléket otthoni, hobbi használatra tervezték, nem professzionális eszköz.

folyamatosan változó színek és ábrák kivitése • ideális nagyobb helyiségekbe is (kő.100m) • beépített mikrofonjával követi a zene ritmusát • zenelejátszó két beépített hangszóróval, távirányítóval • MP3 fájlok lejátszása USB tárolóról • energiatakarékos és biztonságos LED technológia • univerzális, három féle elhelyezési lehetőség • szerelhető mennyezetre, oldalfalra is • BLUETOOTH zenelejátszó

## ÜZEMBE HELYEZÉS, BEKAPCSOLÁS

Helyezze el biztonságos, stabil helyre a készüléket, majd ellenőrizze, hogy a készülék és részei sértetlenek-e. Csatlakoztassa a hálózatra.

- Használat után távolítsa el a hálózati csatlakozódugót a hálózatról! Így vezesse el a csatlakozókábelét, hogy az véletlenül ne húzódhasson ki, illetve ne botolhasson meg benne senki! Ne vezesse a csatlakozókábelét szőnyeg, lábtörő, stb. alatti!
- A rögzítő fülek segítségével lehetőség van mennyezetre vagy oldalfalra történő felszerelésre. Ügyeljen a biztonságos rögzítésre és arra, hogy a szellőztetőnyílások ne legyenek letakarva, a készülék szellőzése legyen mindig biztosított!
- Ne működtesse felügyelet nélkül! Ne működtesse időzítve vagy fényérő-szabályozóval!

## FÉNYEFFEKTUK

A nagylejtésményű LED fényforrások folyamatosan változó színeket és alakzatokat vetítenek ki. A beépített mikrofonnak köszönhetően - megfelelő hangerő mellett - a zene ritmusára ezek az alakzatok megváltoznak. Színtén megváltoznak, ha újával ráköppint a búrara.

A kivételítés sőtétiben, a készüléktől 5-7 méter távolságon belül látható a legjobban.

## Bluetooth zenelejátszó :

A Mode gombbal váltson a Bluetooth üzemmódba. Lépjen be a telefonján a Bluetooth eszközök keresése módba, majd csatlakozzon a lejátszóhoz ( átt. HUMMER néven jelenik meg, de szállítmányonként eltérő lehet )

## ZENELEJÁTSZÁS (USB háttértárolóról)

Csatlakoztassa a külső adattárolót. A készülék ezt érzékeli és automatikusan megkezdődik a lejátszás a gyárilag beállított hangerővel, az első zeneszámmal.

►|| A gomb nyomogatásával választhat a lejátszás és a színet funkciók között.

◀▶ gombokkal léptethet a zeneszámok közt. Csak addig hangosítsa fel, amíg nem hall forrást! A hangminőség befolyásolható az MP3 műsorszámot töltőmő program. A készüléssel történő kikapcsolást követően ismét a gyári hangerő beállítás lép érvénybe.

A memória javasolt fájlrendszere: FAT32. Ne alkalmazzon NTFS formattálási memóriáegységet!

- Ha a készülék nem ad ki hangot, vagy az USB memóriát nem ismeri fel, akkor távolítsa el, majd csatlakoztassa ismét a memóriát. Szükség esetén kapcsolja ki és vissza a készüléket.

• Tilos lejátszás közben eltávolítani a csatlakoztatott külső egységet!

- A memória behelyezésekor és a fókuszolással történő kikapcsolás után az első dalról indul a lejátszás. Kivétel, ha csak a távirányítóval kapcsolja ki. Ekkor az aktuális műsorszám és a hangerő tárolódik a memóriában.

- Az USB csatlakozó csak egyféle módon helyezhető be. Ha megakad, fordítsa meg és próbálja újra; ne erőltesse!
- Rendelisen működést okozhatnak a háttértároló egyedi jellemzői, ez nem utal a készülék meghibásodására!

## A TÁVIRÁNYÍTÓ FUNKCIÓI

A távirányító üzembe helyezéséhez húzza ki az elemtartóból kilógó szigetelő lapot, amennyiben a termék ellátást igényel. Ha a későbbiekben bizonyítatlan működést vagy lecsökkent hatótávolságot tapasztal, cserélje ki az elemet egy újra: 2xAAA elem.

- A távirányító használatában közben irányítsa a zenelejátszó irányába és legyen 3-5 m-en belül a készüléktől!
- Az elem kicseréléséhez fordítsa gombokkal lefelé a távirányítót, majd húzza ki az elemtartó tálcát az elemmel együtt. Ügyeljen arra, hogy a behelyezett elem pozitív oldalát felé nézzen. Kövesse a távirányító hátoldalán látható utasításokat!
- A kimerült elemet azonnal távolítsa el! Ha abból esetleg kifolyt a sav, akkor vegyen fel védőkesztyűt és szórja ruhával tisztítsa meg az elemtartót! Az elemeket tilos lénylgni, tűzbe dobni vagy rövidre zárn! A nem töltendő elemeket tilos tiltetni Robbanáveszély! Az elem nem kerülhet gyermek kezébe, lenyelése esetén halál is okozhat!

►|| Lejátszás / színet

MODE Váltás s különböző üzemmódok közt

◀▶ Műsorszámok léptetése vissza

▶▶ Műsorszámok léptetése előre

⏮ a hangerő csökkentése

⏭ a hangerő növelése

www.metroman.hu

## TISZTÍTÁS

Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozódugót. Használjon puha, száraz törölkendőt. Ne használjon agresszív tisztítószereket és folyadékok!

## KARBANTARTÁS

Időnként ellenőrizze a csatlakozódugó, a vezetékek és a kapcsoló sértetlenségét. Bármilyen rendellenesség esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez! A használati utasításban foglaltak be nem tartása, illetve a szakszerűtlen, nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkező meghibásodásért és az emiatt esetlegesen fellepő károkért nem tartozunk felelősséggel.

## HIBAELHÁRÍTÁS

Hiba észlelése esetén kapcsolja ki a készüléket, majd rövid idő elteltével kapcsolja vissza. Ha a probléma továbbra is fennáll, tekintse át a következő jegyzéket.

## Projektör

Nem világít a készülék.

- A fókuszoló nincs bekapcsolva.
- Ellenőrizze a billenőkapcsoló pozícióját.
- A hálózati csatlakozókábel nincs csatlakoztatva.
- Ellenőrizze a csatlakozókábelét.

Világít, de közben zaj hallható a burkolat alól.

- A forgó fényeffektet egy motor segítségével hozzák létre. A forgó akaratrészek zajt adhatnak ki.
- A készülék konstrukciójából eredő zaj természetes jelenség, nem jelent meghibásodást.

## Zenelejátszó

Nem működik a lejátszás vagy zajos.

- Irási hiba léptet fel. A formátum nem kompatibilis.
- Győződjön meg róla, hogy a lejátszani kívánt fájl formátuma támogatott-e.
- Kontakt probléma az USB/SD aljzatrál.
- Ellenőrizze, nem került-e idegen tárgy a csatlakozóba. Szükség esetén óvatosan tisztítsa meg száraz ecettel.
- Érintkezési problémát okozhat a nem megfelelő (pl. ferde vagy duva) csatlakoztatás is. Csatlakoztassa újra a külső egységet.

- Hibás vagy az előírásoktól eltérő külső adathordozó.

• A gyártási eltérések miatt az azonos típusú USB/SD/SDHC/MMC memóriáegységek között is lehet olyan eltérés, amely a használatot befolyásolja. Cserélje ki az adattárolót.

- Adatmásolási hiba lépet fel.
- Ellenőrizze az alkalmazott töltőmő szoftvert és a számítógépet.

## FIGYELMEZTETÉSEK

- Kérjük, a használatbavétel előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és tegye el a későbbiekben is hozzáférhető helyre!
- Ezt a terméket nem háztartási megvilágításra tervezték; fényeffekt előállítására alkalmazható.
- A lámpatestben a LED fényforrás nem cserélhető! Ne nézzen bele a LED fényébe!
- Ovjá portól, párától, folyadéktól, nedvességtől! Ne üdösdöst, valamint a közvetlen hő- vagy napugárzásztól!
- Kizárólag száraz, beltéri körülmények között használható!
- Ne akadályozza a készülék hűtését, tilos letakarni!
- Ügyeljen rá, hogy a szellőztetőnyílásokon át ne kerüljön be idegen tárgy!
- A készüléket ne érje forrócső víz, és ne tegyen folyadékkal töltött tárgyakat, pl. poharat a készülékre!
- Nyílt lángforrás, mint égő gyertya, nem helyezhető a készülékre!
- Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, nem tűzet, balesetet vagy áramütést okozhat!
- Bármilyen rendellenesség esetén áramtalanítsa a készüléket és forduljon szakemberhez!
- Ha hosszabb ideig nem használja, távolítsa el az elemet a távirányítóból!
- A lejátszható fájlok kivül ne tároljon más típusú fájlokat az USB/SD eszközön, mert az lelassíthatja, akadályozhatja a lejátszást.
- Ne csatlakoztasson töltési célal telefon, navigációt... az USB aljzathoz!
- A tömörített fájloktól, az alkalmazott tömítőprogramtól és az USB/SD memória minőségéből adódóan előfordulhat olyan téves működés, amely nem a készülék hiányossága.
- Nem garantál a szerzői jogvédett DRM fájlok lejátszása!
- A támogatott fájlok lejátszása sem garantált minden esetben, mert azt befolyásolhatják a gyártóktól független szoftveres és hardveres körülmények.
- A különböző audio fájlok hangereje között különbség lehet azok eltérő paramétereitől adódóan.
- Az elvesztett vagy megsejtült adatokról stb. a gyártó nem vállal felelősséget, meg akkor sem, ha az adatok stb. e termék használatában közben vesznek el. Előzőleg javasolt biztonsági másolatot készíteni a csatlakoztatott adathordozón található adatokról, műsorszámokról a személyi számítógépre.
- Nem ajánljuk 16GB-nál nagyobb USB memória alkalmazását, mert kezelése lelassulhat, akadózhat. Csak a lejátszható fájlokat tárolja a külső memórián, idegen adatok/fájlok jelenléte lelassíthatja a működést vagy zavart okozhat.
- A folyamatos továbbfejlesztések miatt műszaki adat és a design előzetes bejelentés nélkül is változhat. Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk, és elhészést kérünk.