

M5407 szintetizátor használati útmutató

Üzembe helyezés:

Csatlakoztassa a mellékelt hálózati tápegységet a hátoldalon található 9VDC csatlakozóba. Amennyiben elemmel szeretné használni, a készülék alján található elemtartóba helyezze be a 6 db AA elemet. Csatlakoztassa a mikrofont a hátoldalon található MIC feliratú aljzatba. Amennyiben fejhallgatót szeretne használni (nem tartozék) csatlakoztassa a SPEAKER feliratú 3,5 Jack aljzatba.

Csatlakoztassa a tápegységet a 230V hálózathoz és kapcsolja be a hangszer a piros színű POWER gombbal. Amennyiben nem nyom le egyetlen billentyűt sem, 3 perc múlva a készülék készenléti módba lép.

Hangerő állítás :

Volume +/- : Fő hangerő állítása CHORD VOL. : kísérő dallam hangerő RHYTHM VOL : dob hangerő

Kíséret sebesség állítása : TEMPO +/-

Felvétel készítése és visszajátszása : Nyomja meg a REC gombot. Ilyenkor a készülék rögzíti a játszott dallamot és a  gomb lenyomásával vissza játszható.

Kíséret indítása : A kíséretet indíthatja és leállíthatja a START/STOP gombbal. Az automata kíséret indításához használja a SYNC gombot. Ilyenkor a bal oldali billentyűk lenyomásakor a kíséret automatikusan elindul.

A SINGLE gomb lenyomásával indíthatja a kísérő dallamot. Ekkor a megfelelő akkordokat lenyomva SUSTAIN játszódik a kísérő dallam.

Bal oldali kör alakú kapcsolók:

LESSON A vagy B és egy billentyű lenyomása a jobb oldalon: Tanuló mód. Használatkor a hangszer által játszott dallam kijelzésre kerül a kijelzőn és az ott kijelzett billentyűk lenyomásával játszhatunk.

Nyomja meg a SONG gombot és a jobb oldali szám billentyűzet +/- gombjával léptethet a különböző tanuló dallamok közt.

A DRUM gomb megnyomásával a billentyűzet dob üzemmódba kapcsolható.

A Kijelző alatti kapcsolók:

Single : kísérő dallam SUSTAIN : hang nyújtás VIBRATO : vibráló hang ECHO : visszhang

A kijelző alatti 2. kapcsolósor különböző dobhangok játszására szolgál.

Jobb oldali kör alakú kapcsolók:

Tone : hangszín kiválasztása. Nyomja meg a TONE gombot és a +/- vagy a számgombokkal válassza ki a megfelelő hangszínt.

RHYTHM : ritmus kiválasztása. Nyomja meg a RHYTHM gombot és a +/- vagy a számgombokkal válassza ki a megfelelő ritmust.

DEMO A és B : Különböző előre telepített Demo dallamok lejátszására szolgál.

Biztonsági figyelmeztetések:

Lenyelhető alkatrészeket tartalmaz! **3 éves kor alatt nem használható!** 8 éves kor alatt csak szülő jelenlétében használható! Csak a jelzett feszültségű áramforrást használja, mert ellenkező esetben tűz illetve áramütés veszélye állhat fenn. • Sérült vezeték, illetve adaptert semmilyen körülmények között ne használjon, ilyen esetben szerezzen be egy új, biztonságos adaptert. • Ne érintse az adaptert nedves kézzel, ha az a hálózati csatlakozóhoz van csatlakoztatva. • Ne helyezze az adaptert gyúlékony anyagokhoz közel használat közben. • Húzza ki az adaptert a hálózati csatlakozóból, ha nem használja a hangszer. • Az adapter hosszabb használatnál melegedhet. • Kizárólag megfelelő, a hangszerhez ajánlott adaptert használjon. Egyéb adapterek hibás működést, illetve balesetet okozhatnak. Nem a forgalmazó által ajánlott adapter használatából eredő kárért kizárólag a felhasználó tehető felelőssé. • Ne tegye a hangszer, illetve annak állványát (opció) nem stabil felületre. • Ne helyezze a hangszeret poros, koszos, füstös helyre, valamint ne tegye ki azt közvetlen napfénynek, hőhatásnak. • Ne tegyen folyadéktartalmú-, nehéz-, apró-, illetve gyúlékony tárgyakat a hangszerre! • A készüléket ne szedje szét és ne változtasson rajta. Ez egyrészt balesetveszélyes, másrészt a garancia elvesztésével jár. • Ne próbálkozzon a hangszer vagy annak alkatrészének javításával, megbontásával vagy módosításával. Bármilyen probléma, hibás működés gyanúja esetén forduljon az eladóhoz vagy szervizhez. Hibás működés esetén függeszse fel a használatot. • Ne használja a hangszer, ha füstöt, szagot vagy más rendellenességet észlel. Ha nem jön hang a hangszórókból, vagy a készülék nem kapcsol be, szintén függeszse fel a használatot. Soha ne próbálja megjavítani a készüléket! • Óvja a kijelzőt bármilyen behatástól. • A hangszer túl hangosan történő üzemeltetése előbb-utóbb halláskárosodáshoz vezethet. • A hangszer tisztításához nem oldószeros tisztítószer vizes oldalával enyhén megnedvesített puha textíliát használjon. • Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem vállal felelősséget a készülék használatából eredő bármilyen adatvesztésért. Minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot.

Forgalmazza : Metroman Hungária KFT 8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8

Származási hely : Kína

www.metroman.hu