

Elektromos szúnyog és rovarcsapda használati útmutatója

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

1. A használat előtt alaposan tanulmányozza át ezen kezelési útmutatót, még akkor is, ha korábban már használt ehhez hasonló készüléket. Az útmutatót tartsa elérhető helyen a későbbi felhasználáshoz.
2. A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze a feszültséget, hogy az megegyezik-e a készülékkel és a hálózati csatlakozóval.
3. A készüléket kizárólag csak belső térben használja.
4. Ne helyezze át a készüléket a működése közben.
5. A készülék hálózatról való lecsatlakoztatásához, a csatlakozót fogja meg és húzza, soha ne a kábelt/vezetékét.
6. Az alábbi készülék legalább 8 évnél idősebb gyermekek által kezelhető és fizikailag, szellemileg, érzékileg sérült személyek által, továbbá olyan személyek által, kik nem rendelkeznek tapasztalattal, vagy a készülék ismeretével, amennyiben felügyelet biztosított, vagy oktatás történt a készülék biztonságos használatát illetően és az ezzel kapcsolatos veszélyhelyzetek megértésére nem kerültek. Meg kell tanítani a gyermekeknek, hogy a készülék nem játékszer. Gyermekek nem végezhetik a készülék tisztítását, vagy karbantartását felügyelet nélkül.
7. A rögzített áramellátó tápkábel cseréje csak és kizárólag felhatalmazott szakszervízben történhet meg.
8. A készüléket és a tápkábelt tartsa távol hőforrástól, víztől, párártól, éles tárgytól és egyéb olyan hatásoktól, melyek a készülék, vagy annak tápkábelének meghibásodását, sérülését okozhatják.
9. Ne merítse a készüléket folyadékba és ne érintse nedves kézzel.
10. Ne használja a készüléket egyéb célra, mint ezen használati útmutatóban szerepel.
11. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából kifolyólag keletkezett meghibásodásokért.
12. Tilos a készüléket használni, ha a tápkábel sérült, vagy az eszköz nem működik megfelelően.
13. Tilos a készülék saját kezű javítása. Kizárólag felhatalmazott és szakképzett személyek javíthatják a készüléket.
14. Tilos a háló érintése, mikor feszültség alatt van.
15. Ne tisztítsa a készüléket víz segítségével.
16. A készülék nem használható könnyen gyulladó, vagy robbanékony anyagok közelébe.

KEZELÉS:

1. A rovarcsapdát állítsa vagy akassza a kiválasztott helyre.
2. Csatlakoztassa a készüléket a hálózati csatlakozóba.
3. A készülék a csatlakoztatás után azonnal használatra kész.

Fénycső cseréje

1. Válassza le a készüléket az áramellátásról.
2. Várjon körülbelül 10 percet, amíg a fénycső hőmérséklete lecsökken.
3. Csavarja ki a készülék alján lévő két csavart, és vegye le a fedelet.
4. Csavarja ki a fénycsövet tartó két csavarját. Vegye ki a tartót.
5. Csavarja ki a fénycsövet.

TISZTÍTÁS:

- Időszakosan tisztítsa meg a készüléket, és rendszeresen távolítsa el az elpusztult rovarokat.
- Tisztítás előtt válassza le a készüléket az áramforrásról.
- A készülék tisztításához használja a mellékelt ecsetet.

Műszaki adatok:

- Talpára állítható vagy felakasztható
- Működési tartomány: 20 m²
- Lámpa típusa: UV-A T5 13 mm átmérőjű, E12 foglalat
- Lámpa élettartama: akár 5000 óra
- UV hullámhossz: 365 nm
- Anyaga: ABS
- Feszültség: 1000 V
- Fénycső teljesítmény: 2 W
- Tápellátás: 220-240 V ~50/60 Hz
- Súly: 286 g
- Méretek: 8 x 8 x 20 cm
- Tápkábel hossza: 90 cm
- Tartozék: tisztítókefe



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

