

MM2090 autó és motorkerékpár riasztó használati útmutató

Beszerezés: Rögzítse a szirénát az autó motorterébe vagy motorkerékpár esetén egy fröccsenő víztől védett helyre. Csatlakoztassa az elektromos kábeleket az alábbiak szerint:

Narancs: + 12Volt **Fekete:** Negatív (test) **Szürke:** Gyújtás +12V

Lila: Negatív trigger bemenet (ajtónyitó kapcsoló, fékpedál, rejtett ülés kapcsoló stb.)

Használat:

Normál riasztási mód bekapcsolása: Nyomja meg egyszer a  gombot. A sziréna egyet csippan, a LED világít majd 10 másodperc múlva villogni kezd. Ebben riasztási módban az ütésérzékelő be van kapcsolva. Amikor az ütésérzékelő egy ütést érzékel, 5x csippan a sziréna, majd a következő ütés érzékelésekor szirénázni kezd 30 másodpercig.

Speciális riasztási mód bekapcsolása: Nyomja meg kétszer a  gombot . A sziréna kettőt csippan, a LED villogni kezd. Ebben riasztási módban az ütésérzékelő ki van kapcsolva, riasztás csak ajtónyitásra és a gyújtás ráadásakor történik

Érzékelők késletetése a riasztó bekapcsolás után:

- Ütésérzékelő: 10 másodperc
- Gyújtás érzékelés: 10 másodperc
- Nyitás érzékelés: 10 másodperc
- Feszültség esés érzékelés: 50 másodperc

Riasztási mód kikapcsolása: Nyomja meg a  gombot, a sziréna kettőt csippan és a LED kialszik.

Pánik mód bekapcsolása: A riasztó bekapcsolt állapotában nyomja meg a  gombot és a sziréna működésbe lép 30 másodpercig.

Ütésérzékelő érzékenység beállítása: A riasztó kikapcsolt állapotában nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 2 másodpercig. A LED folyamatosan világít és a sziréna 5-öt csippan. Ezután a az ütésérzékelő 5 fokozatban állítható. A  gomb megnyomásával alacsonyabb a  gomb megnyomásával érzékenyebbre tudjuk állítani. A legérzékenyebb az 5-ös szint, az 1-es szintnél pedig az ütésérzékelő ki van kapcsolva. Ha nem nyomja meg a távirányító egyik gombját sem, akkor 10 másodperc után kilép a beállítás módból.

Újabb távirányítók hozzátanítása: A csomagban található távirányítók gyárilag a riasztóhoz vannak programozva! A riasztó kikapcsolt állapotában nyissa ki az ajtót (a negatív trigger zárt állapotban kell legyen) és kapcsolja Be/Ki háromszor a gyújtást, majd hagyja a gyújtást ráadva. Ekkor 4 csippanás hallatszik. Ezután nyomja meg egyesével a távirányítók  gombját.

Forgalmazza: **Metroman Hungária KFT** 8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu