

MM8759-K6 Ultrahangos ugatásgátló, ugatás leszoktató készülék használati és telepítési útmutatója:

Fontos! Első használat előtt tölts fel teljesen a készüléket! Ha az akku merülőben van és a kijelzőn a **0** jelenik meg, akkor az akku lemerülőben van és az állító gombok nem használhatóak! A töltéshez bármilyen szabványos 5V min. 1A USB töltőt használhat.

Az ugatásgátló készülék működése: A készülék rendelkezik egy beépített mikrofonnal, mely érzékelve a kutya ugatását beindítja az ultrahang frekvenciás hangszórót, mely a legtöbb kutya számára egy kellemetlen és zavaró hang. Mivel csak a kutya ugatásakor lép működésbe, a kutya megtanulja társítani ezt a kellemetlen hangot az ugatáshoz és kerülni fogja, de legalábbis csökkenti az ugatások számát a készülék hatósugarában.

Figyelem! Mivel a különböző kutyák más-más képen reagálnak az ultrahangra, így a készülék hatásfoka kutyánként eltérő lehet. Nem használható öreg, nagyothalló kutyákhoz. Nem használható zajos környezetben. A készülék ideálisan nyílt terepen, a hangszórójával az ugató kutya irányába fordítva használható. A különböző tereptárgyak, kerítés, fák stb. jelentősen csökkenthetik a hatékonyságot és a hatótávolságot. A készülék hatása általában 3-5 nap után jelentkezik.

Az ugatásgátló készülék felszerelése: A készüléket függőlegesen falra, fára stb. kell elhelyezni, a hangszórót a kutya területének irányába forgatva. A hangszórók sugárzási szöge kb. 120 fok. Fontos, hogy a hangszóró és a kutya közt ne legyen tereptárgyak, mint pl. kerítés, épületek, bokrok, stb. mert azok az ultrahang terjedését erősen korlátozzák és a hatásfokot jelentősen lecsökkentik. Ezeket az utasításokat különösen figyelembe kell venni, amikor pl. a szomszéd kutyáját szeretnénk leszoktatni az ugatásról.

A készülék mérsékelt vízálló kivitel, szerelhető kültérre csak függőleges helyzetben! Döntött állapotban nagyobb eső esetén beázhat és a garancia megvonásra kerülhet! Tilos vízbe meríteni!

Beüzemelés: A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig az **On/Off** gombot. Bekapcsolás után egy pillanatra megjelenik az akkumulátor töltöttsége **0-4** értékig. Amennyiben a **0** jelenik meg a kijelzőn, mindenképp töltsd az akkumulátort, mert a készülék beállításai addig nem lesznek használhatóak.

Az **S gomb** lenyomásával állítható a készülék mikrofonjának érzékenysége 1-4 tartományban, ahol a nagyobb szám nagyobb hatótávolságot és érzékenységet jelent.

Az **F gomb** lenyomásával a különböző frekvencia módok állíthatóak 1-4 tartományban. **1-es** 15 KHz, **2-es** 20 KHz, **3-as** 30 KHz a **4-es** pedig az 1-3-as beállítások szerint változó frekvencián működik

A különböző kutyák más-más frekvenciára lehetnek érzékenyebbek, ezért érdemes kísérletezni, melyik beállítás zavaróbb számukra. Ha erre nincs lehetőség, válassza a 4-es váltakozó frekvencia módot.



MM8768-K6 Ultrahangos ugatásgátló, ugatás leszoktató készülék tulajdonságai

- 4 különböző frekvencia móddal és 4 érzékenység fokozattal
- Kutyaugatásra automatikusan beindul
- Hatótáv kb. 10-15 nyílt terepen
- Emberi fül számára nem, vagy csak alig hallható
- Falra szerelhető, cseppálló kivitel
- Tápellátás: Beépített 3,7V 1500 mAh 18650 típusú akkumulátor
- Töltés: USB töltőkábelrel (a kábel tartozék, a töltő nem)

Forgalmazza: Metroman Hungária KFT 8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8 Származási hely: Kína

www.metroman.hu