

**használati utasítás
návod na použitie
manual de utilizare
uputstvo za upotrebu
navodilo za uporabo
návod k použití**



URC 10



SOMOGYI ELEKTRONIC®

BRAND NAME CODE TABLE

INDEX DIGIT	TV	SAT	DVD	VCR	COMBI	AUX	HIFI	DVB-T
1	SONY DENON	SONY KENWOOD	SONY ONKYO DENON KENWOOD	SONY KENWOOD	SONY	SONY ONKYO DENON KENWOOD	SONY ONKYO DENON KENWOOD	SONY ONKYO DENON KENWOOD
2	PANASONIC NATIONAL HITACHI	PANASONIC HITACHI	PANASONIC HITACHI	PANASONIC HITACHI	PANASONIC HITACHI	PANASONIC HITACHI	PANASONIC HITACHI	PANASONIC HITACHI
3	NEC TOSHIBA PIONEER	NEC TOSHIBA PIONEER	NEC TOSHIBA PIONEER	NEC TOSHIBA PIONEER	TOSHIBA	NEC TOSHIBA PIONEER	NEC TOSHIBA PIONEER	NEC TOSHIBA PIONEER
4	SHARP SANYO MITSUBISHI	SANYO MITSUBISHI	SHARP SANYO MITSUBISHI	SHARP SANYO MITSUBISHI	SHARP MITSUBISHI	SHARP SANYO	SHARP SANYO	SHARP SANYO MITSUBISHI
5	JVC AKAI FUJITSU	JVC AKAI	JVC AKAI	JVC AKAI FUJITSU	AKAI	JVC AKAI	JVC AKAI	JVC AKAI
6	SAMSUNG LG DAEWOO	SAMSUNG LG DAEWOO	SAMSUNG LG DAEWOO	SAMSUNG LG DAEWOO	SAMSUNG LG DAEWOO	SAMSUNG LG DAEWOO	SAMSUNG LG DAEWOO	SAMSUNG LG DAEWOO
7	PHILIPS THOMSON EMERSON LOEWE	PHILIPS THOMSON	PHILIPS THOMSON EMERSON LOEWE	PHILIPS THOMSON EMERSON LOEWE	PHILIPS THOMSON EMERSON	PHILIPS	PHILIPS	PHILIPS THOMSON EMERSON LOEWE
8	GE TEAC	JERROLD TEAC	APEX TEAC	GE TEAC		TEAC	TEAC	APEX TEAC
9	NAD MAGNAVOX MARANTZ GENERAL	MARANTZ	NAD MARANTZ	MARANTZ GENERAL		NAD MARANTZ	NAD MARANTZ	NAD MARANTZ
0	TECHNICS FISHER ECHOSTAR	ECHOSTAR	YAMAHA TECHNICS SYLVANIA FISHER	YAMAHA TECHNICS SYLVANIA FISHER		TECHNICS	TECHNICS	YAMAHA TECHNICS SYLVANIA FISHER

Az univerzális távirányító ideális megoldás az eredeti távirányítók helyettesítésére. Nem várható el, hogy az alapl műveleteken kívül minden művelet irányítható legyen. Próbáljon ki több kódot az adott készülékhez.

Főbb funkciók: kód kézi beírása, kódkeresés márkanév szerint, manuális kódkeresés, automata kódkeresés

KÓD KÉZI BEÍRÁSA

Kapcsolja be a készülékét annak eredeti távirányítójával, vagy manuálisan.

Tartsa lenyomva 4 másodpercig a készülék típusának megfelelő gombot, pl. TV, amíg a  gomb folyamatosan világítani nem kezd. Ekkor a mellékelt CODE LIST füzetből válassza ki a készülékének megfelelő kódot, és a számbillentyűkkel gépelje be. Ha érvényes kódot választott, akkor a  gomb kialszik. Ha nem érvényes a kód, akkor a  gomb tovább világít. Ekkor próbálkozzon egy másik kóddal.

Egy érvényes kód beírása után próbálja ki a távirányítót. Ha nem elégedett az eredménnyel, akkor válasszon másik kódot.

KÓDKERESÉS MÁRKANÉV SZERINT

Kapcsolja be a készülékét annak eredeti távirányítójával, vagy manuálisan.

Az 1. táblázatból válassza ki a készülék típusának (pl. TV) megfelelő oszlopból a készülék márkanévét (pl. SAMSUNG). Ebben a sorban a sor elején olvassa le az INDEX DIGIT számot. (pl. TV készülék esetén, SAMSUNG márka esetén az INDEX DIGIT = 6)

Tartsa lenyomva 4 másodpercig a készülék típusának megfelelő gombot, pl. TV, együtt az INDEX DIGIT számmal (pl. SAMSUNG esetén a 6-os gomb), amíg a  gomb folyamatosan villogni nem kezd. A távirányító 2 másodpercenként küldi a különböző kikapcsoló jeleket. Amikor a készüléke kikapcsol, engedje el mindkét gombot.

Az így kiválasztott kóddal próbálja ki a távirányítót. Ha nem elégedett az eredménnyel, akkor válasszon másik kódot.

KÉZI KÓDKERESÉS

Kapcsolja be a készülékét annak eredeti távirányítójával, vagy manuálisan.

Tartsa lenyomva 4 másodpercig a készülék típusának megfelelő gombot, pl. TV, amíg a  gomb folyamatosan világítani nem kezd. Ekkor a CH+ (felé) vagy a CH- (lefelé) gombot nyomogatva válthat a kódok között. Amikor a készüléke kikapcsol, talál egy esetlegesen jó kódot, ezért nyomja meg az OK gombot.

Az így kiválasztott kóddal próbálja ki a távirányítót. Ha nem elégedett az eredménnyel, akkor válasszon másik kódot.

Keresés közben, ha 30 másodpercig nem nyom meg semmilyen gombot, akkor a távirányító kettőt villog és kilép a keresési üzemmódból anélkül, hogy elmentene bármilyen kódot.

AUTOMATA KÓDKERESÉS

Kapcsolja be a készülékét annak eredeti távirányítójával, vagy manuálisan.

Tartsa lenyomva 4 másodpercig a készülék típusának megfelelő gombot, pl. TV, amíg a  gomb folyamatosan világítani nem kezd. Ekkor nyomja meg a  gombot. A távirányító 2 másodpercenként küldi a különböző kikapcsoló jeleket. Amikor a készüléke kikapcsol, megtalált egy esetlegesen jó kódot. Ekkor nyomja meg az OK gombot. Automata keresés közben a keresés irányát a CH+ és CH- gombokkal tudja megváltoztatni.

Az így kiválasztott kóddal próbálja ki a távirányítót. Ha nem elégedett az eredménnyel, akkor válasszon másik kódot.

KÓD KIOLVASÁSA

Ha a fenti keresési módok bármelyikével talált egy jól használható kódot, érdemes azt feljegyezni.

Tartsa lenyomva 2 másodpercig az OK gombot együtt annak a készüléknek a gombjával (pl. TV), amelynek ki szeretné olvasni az aktuális kódját. A  villogni kezd.

Minden villogási sorozat egy számjegynek felel meg, majd 1 másodperc szünet következik. A 0 számjegynek 10 villogás felel meg.

HANGERŐVEZÉRLÉS ÁTIRÁNYÍTÁSA TV-RE

Ha nem TV üzemmódban használja a távirányítót, hanem pl. VCR-ben, és a hangerőt ekkor is a TV készüléken szeretné állítani, a következőt kell tennie.

Tartsa lenyomva annak a készüléknek a gombját 4 másodpercig (pl. VCR), aminek a hangerővezérlését át kívánja irányítani a TV-re. A gomb világítani kezd.

Ekkor írja be a következő kódot: 9908. Ezzel bekapcsolhatja, de ugyanígy ki is kapcsolhatja a hangerővezérlés átírányítását.

Ez a kód természetesen nem változtatja meg a készülékhez kiválasztott kódot (pl. VCR)

MŰSZAKI ADATOK

működési elv	infravörös távirányító, előre programozott kódokkal
hatótáv	5-7 m
tápellátás	2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék