

# MG223-MULTI Univerzális tanuló távirányító használati útmutató

## Riasztó, központizár vagy kapu távirányító másolása:



Nyomja meg az M223 távirányító 1-es gombot és tartsa lenyomva, miközben a 2-es gombot nyomja meg egymás után négyszer, majd engedje el az 1-es gombot. Ekkor távirányító LED-je lassú villogásra vált. A másolni kívánt távirányítót helyezze az M223 közvetlen közelébe és nyomja le a másolni kívánt gombot, amíg az M223 LED-je gyors villogásra nem vált. Ha nem látja a gyors villogást, próbálja többször egymás után lenyomni a másolandó gombot.

A gyors LED villogás ideje alatt nyomja meg röviden az M223-on azt a gombot, melyre szeretné a másolást. A LED kb. 2 másodperc hosszan folyamatosan világít, majd elalszik, jelezve a sikeres tanulást.

A távirányító minden gombját egyesével kell a fentiek szerint másolni. Az M223 független 4 gombbal rendelkezik, így akár több távirányító gombjait is képes megtanulni. (pl. 2 nyomógombos távirányítóból 2 db-ot, vagy 1 nyomógombosból 4 db-ot)

**Fix kódos távirányító** másolása után nincs további teendő, az M223 azonnal használható.

**Ugrókódos távirányító** sikeres másolása után a kapunyitó elektronkához is hozzá kell párosítani. Ehhez szüksége lehet a vevő elektronika gyári leírásához. Általánosságban a legtöbb kapunyitó vagy központizár elektronika az alábbi séma alapján tanulja a távirányítókat:

A panelen található egy kisméretű nyomógomb, melyet meg kell nyomni 1-3 másodpercig. Ezután a távirányító gombját, ha lenyomjuk, egy LED felvillan, jelezve a távirányító sikeres párosítását. Amennyiben az Ön vevő egységén nem végezhető el a fenti művelet, keresse annak gyári használati útmutatóját.

**Elem cseréje:** Az elem cseréje előtt tartsa min. 1 órán át a távirányítót min. 20 fokos hőmérsékletű helyen. A hideg időben a távirányító műanyagja rideggé válhat és a patentek könnyedén eltörhetnek. Pattintsa szét óvatosan a távirányítót az jobb alsó sarkánál található rögzítő fülnél. Cserélje ki az elemet, majd óvatosan pattintsa össze a távirányító házat. Elem típusa: CR2023

**Fontos tudnivalók:** Ugrókódos távirányító esetén kerülje a gombok folyamatos lenyomását, mert a vevőegység kódrendszerét megzavarhatja. A távirányító nem vízálló, folyadékkal érintkezve meghibásodhat és a garancia megvonásra kerül.



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

[www.metroman.hu](http://www.metroman.hu)

