

## MS15EV9-BT Vezeték nélküli Bluetooth fülhallgató, headset használati útmutatója

- Az autós Bluetooth 4.1+EDR kihangosító készlet lehetővé teszi, hogy kényelmesen és biztonságosan telefonáljon vezetés közben.
- Kompatibilis az összes Bluetooth-képes mobiltelefonnal.
- A fogantyú rugalmas kialakításának köszönhetően a kézibeszélő kényelmesen alkalmazkodik a fül formájához.
- Hívásokat fogadhat/tarthat/befejezhet a beépített kezelógommbal.
- Tápellátás: beépített Li-Po akkumulátor
- A beépített újratölthető akkumulátor akár 6 óra beszélgetési időt vagy 300 óra készenléti időt tesz lehetővé.
- A kézibeszélő hatótávolsága akár 10 méter, ami nagyon egyszerűvé teszi a használatát.
- Rendkívül könnyű és nagyon könnyen kezelhető.
- Kiváló hangminőség, valamint a modern kialakítás.
- Beépített LED jelzőlámpa
- Tartozék USB-kábel az akkumulátor újratöltéséhez.
- Töltési idő: 1-2 óra
- Hangfrekvencia válasz: 20Hz - 20000Hz
- Impedancia: 4 ohm
- Méretek: 68 mm x 22 mm x 40 mm



1. LEJÁTSZÁS / SZÜNET gomb, hívás fogadása/elutasítása, interfész nyelvének megváltoztatása, utoljára tárcsázott telefonszám
2. Hangerő gomb / csúszka (+ hangosabb, - halkabb)
3. Be/ki kapcsoló I/O
4. LED jelzőfény
5. Töltő aljzat (microUSB)

### **A készülék működése**

1. A készülék bekapcsolásához csúsztassa felfelé a főkapcsolót (3).
2. Az eszköz automatikusan elkezd a párosítást (V9 néven található). Győződjön meg arról, hogy a telefon Bluetooth funkciója be van kapcsolva.
3. A helyes párosítást hangüzenet jelzi, és a LED (4) kigyullad.
4. A zene szüneteltetéséhez vagy a lejátszás folytatásához nyomja meg röviden a kézibeszélő hátulján található lejátszás/szünet gombot (1).
5. A bejövő hívás fogadásához nyomja meg az 1-es gombot a kézibeszélőn, a befejezéshez nyomja meg ismét az 1-es gombot. A hívás elutasításához nyomja meg és tartsa lenyomva az 1-es gombot.
6. A készülék automatikusan tárcsázza az utolsó bejövő hívást, ha nem fogadtuk el.
7. A zeneszámok közötti váltáshoz röviden mozgassa a csúszkát (2) a + PLUSZ / - MÍNUS helyzetbe.
8. A hangerő növeléséhez tartsa a csúszkát (2) + PLUSZ állásban.
9. A hangerő csökkentéséhez tartsa a csúszkát (2) MÍNUSZ állásban.
10. A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot (3).
11. Ha az "Akkumulátor alacsony" üzenetet hallja a kézibeszélőn, az azt jelenti, hogy az akkumulátor lemerült – töltse fel a kézibeszélő akkumulátorát. Csatlakoztassa a mellékelt kábelt a microUSB aljzathoz (5), a másik végét pedig a töltőhöz vagy egy A típusú USB-porthoz.

### **Figyelmeztetések és óvintézkedések**

- Soha ne nyissa fel a készülék burkolatát. Ha a burkolat megsérül, a készüléket nem szabad tovább használni.
- A tisztításhoz csak nedves ruhát használjon.
- Ne használja a készüléket túl alacsony/magas hőmérsékleten és túlzottan poros vagy párás környezetben.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

[www.metroman.hu](http://www.metroman.hu)



[www.metroman.hu](http://www.metroman.hu)