

Vezeték nélküli csengő hőmérséklet kijelzéssel MG993

Használati útmutató

Modern, vezeték nélküli csengő. A vevőegység hőmérő funkcióval rendelkezik, mely a digitális LCD kijelzőn látható. Az adó hatótávolsága nyílt terepen kb. 100 méter. Az adó rádiókommunikációt használ a csengőhöz való csatlakozáshoz, nem igényel további vezetékeket. A csengő gombja vízálló (IP44), így az épületen kívül is felszerelhető.

A termék jellemzői:

- Az adó (csengőgomb) elemes tápellátást igényel (12V 23A).
- 38 dallam és akár 4 hangerőszint (beleértve a némítást is)
- Vízálló: IP44
- Működési frekvencia: 433,92 MHz (nem zavarja a többi eszközt)
- Rögzítő hardver mellékelve! (3M kétoldalas szalag és csavarok)

Specifikáció - vevő:

- Anyaga: műanyag
- Tápellátás: 230V (hálózatról)
- Beépített LCD kijelző óra és hőmérő funkcióval
- Vevő méretei: 7,2 cm x 2,4 cm x 7,8 cm
- Fehér szín

Specifikáció - adó:

- Anyaga: műanyag
- Tápellátás: 12V 23A típusú elem (beépített - tartozék)
- Hatótávolság: akár 20 méter (nyílt térben)
- Harang méretei: 7,6 cm x 1,7 cm x 4,6 cm
- Fehér szín

A készülék működése:

1. Csomagolja ki a készüléket (ajtócsengőt és jeladót) a csomagolásból.
2. Csatlakoztassa a vevőt egy 230 V-os hálózati aljzathoz.
3. Állítsa be a kívánt csengetési hangerőt a középső gomb megnyomásával (a ház oldalán).
4. Állítsa be a kívánt csengőhang dallamát az alsó gomb (oldalt) egymás utáni megnyomásával.
5. A kijelzési mód (Fahrenheit / °C) megváltoztatásához nyomja meg a felső gombot (a ház oldalán).
6. Helyezze a csengőt (adót) a kívánt helyre a mellékelt rögzítőelemek segítségével (két csavar és 3M kétoldalas szalag). Ne felejtse el előtte lehúzni a védőfóliát a kétoldalas ragasztószalagról.
7. Nyomja meg a csengő gombot a megfelelő működés ellenőrzéséhez. Kész!

Megjegyzés: Minden készlet (ajtócsengő és vevő) egy egyedi frekvenciatarománnyal rendelkezik (a ház hátoldalán lévő matricán található). Tartsa ezt szem előtt, például amikor több csengőt telepít különböző helyekre. Csak az adott frekvencián csengő által gerjesztett vevő fog csengeni.

Figyelmeztetések és óvintézkedések:

- Tárolja a beltéri egységet nedvességtől távol, száraz és pormentes helyen. Tisztítását száraz, puha ruhával végezze.
- A csengőt ne tegye ki a rendkívül alacsony és magas hőmérsékletnek, valamint erős napfénynek.
- Ne nyissa fel a készülék házát – ez a jótállás és a jótállási jogok elvesztésével járhat!

FIGYELEM: Ezt a berendezést legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, valamint a berendezéssel kapcsolatos tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak úgy használhatják, ha felügyeletet vagy utasításokat kapnak a berendezés biztonságos használatára vonatkozóan. Gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel. A berendezés tisztítását és karbantartását nem végezhetik felügyelet nélkül gyermekek.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

