

MZD20G Elemes forrasztó páka használati útmutató

A termék képes a forrasztóon felforrósítására annak érdekében, hogy alkatrészeket forraszon egymáshoz. A tápellátás 3xAA elemmel történik.

A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem. Feltétlenül el kell kerülni, hogy a készülék nedvességgel érintkezzen, pl. a fürdőszobában vagy hasonló helyeken.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket a megadottól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

Üzembe helyezés

A készülék nem működik USB-ről! Az USB kábel csak az akkumulátor töltésére használható! Ne csatlakoztassa az USB-t ha nincs a készülékben akkumulátor! Csak tölthető akkumulátort töltsön!

Elemeket tölteni TILOS!

Helyezze be a páka alján található tartóba az elemeket.

Tápforrásként használjon jó minőségű AA akkumulátort vagy Alkáli elemeket.

- Húzza le a védősapkát a forrasztóhegyről. Ne forgassa el ekkor a védősapkát.
- A poros gomb lenyomásával tolja előre a kapcsolót az ON állásba. A páka kb. 15-20 másodper alatt felmelegszik és használatra kész. A porrasztás végeztével kapcsolja az OFF állásba.

Ha hosszabb ideig nem használja, távolítsa el az elemeket a tartóból!

Forrasztóhegy cseréje

- Válassza le a készüléket a feszültségforrásról. Hagyja teljesen kihűlni a forrasztóhegyet.
- Oldja ki az anyát a forrasztóhegy alsó végén. Vegye le az anyát.
- Húzza ki óvatosan a forrasztóhegyet.
- Helyezzen be egy új, azonos típusú forrasztóhegyet.
- Biztosítsa a forrasztóhegyet a korábban kioldott anyával.

Forgalmazza:
Metroman Hungária KFT
8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8.
Származási hely: Kína
www.metroman.hu

Biztonsági tudnivalók

- Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (gyerekeket is ideértve), vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismeret híján levők használják, még akkor is, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy kioktatta őket a készülék használatára.
- Gyerekeknél felügyelet szükséges annak biztosítására, hogy nem játékszernek használják a készüléket.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, Ezt kisgyerekek játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsugárzástól, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos működtetés már nem lehetséges, állítsa le a termék üzemeltetését, és védje meg véletlen használatától. A biztonságos használat már nem biztosítható, ha a készüléknek - látható sérülései vannak,
 - már nem működik rendeltetésszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között tárolták, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.
- A forrasztóhegy nagyon felforrósodik működés közben. Ne érintse meg a forró pákahegyet. Súlyos égési sérülés veszélye áll fenn.
- Amikor nem dolgozik vele, a forrasztópákát a forrasztóhegyével helyezze a vele szállított pákatartóra.

A pákatartót helyezze egy hőálló felületre. Különben a felület megsérülhet, amennyiben a forrasztópáka lecsúszik a pákatartóról.
- Használat után hagyja a terméket szobahőmérsékletűre hűlni, mielőtt elrakja azt.
- Ne lélegezze be a gőzt. A gőz károsíthatja az egészséget. Csak olyan helyiségekben dolgozzon, ahol van füstelszívó.

Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt válassza le a készüléket a feszültségforrásról. Hagyja teljesen kihűlni a forrasztóhegyet.
 - A készülék belsejében nincsenek Ön által karbantartandó alkatrészek, ezért ne nyissa fel.
 - Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószeret, alkoholt, vagy más vegyszereket, mivel ezek a házat károsíthatják, sőt, a működést is kedvezőtlenül befolyásolhatják.
 - Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a terméket.
 - A pákahegy tisztításához ne használjon reszelőt vagy dörzspapírt. Ez tönkretetheti a pákahegyet.
 - A pákahegyet egy megnedvesített szivaccsal tisztítsa, a folyasztószer és a forrasztóon maradványok eltávolításához.
- Végezetül gondosan tisztítsa meg a pákahegyet.