

## MG100D Vezeték nélküli mikrofon használati útmutató

Kompakt karaoke mikrofon, mely kétféle módon. Vezeték nélkül vevőegységgel vagy klasszikus vezetékes mikrofonként is használható, kihagyhatja a jelvevőt, és közvetlenül az audioeszközhöz csatlakoztathatja. Tökéletes karaoke előadásokhoz, felvétel készítéséhez, esküvőkhöz vagy konferenciatermekben, beszédek megtartásához is. Szabványos 6,3 mm-es Jack csatlakozóval rendelkezik. Szabványos méretének köszönhetően a kereskedelemben kapható mikrofonállványokba illeszkedik. Fémházzal készült.

### Mikrofon működés:

- Csavarja le a mikrofon alsó részét (az óramutató járásával megegyező irányba), és helyezzen be 1 AA elemet a foglalatba, ügyelve a helyes polaritásra (+ -)
- Az elemek behelyezése után csavarja el a mikrofon alját (az óramutató járásával ellentétes irányba).
- Csatlakoztassa a mikrofon jeladóját az aljzatba.
- Mozgassa a mikrofon elején található csúszkát „ON” állásba
- Ezután csúsztassa el az elemtartó fedelét a jelvevőn, és helyezzen bele 1 db AA elemet, ügyelve a helyes polaritásra (+ -).
- Most már csatlakoztathatja a jelvevőt a hangszóró vagy más audioeszköz (pl. torony vagy erősítő) Jack portjához, majd kapcsolja a jelvevőt is „ON” állásba. Ne felejtse el átkapcsolni az erősítőn az üzemmódot AUX-ra (külső tartozékok).
- A mikrofon most használatra kész.
- Ha éneklés közben ideiglenes leállításra van szüksége, és nem akarja, hogy a mikrofon más hangot vegyen fel, a kapcsolót a középső MIC állásba állíthatja. Most a lámpa továbbra is ég, de a mikrofonja nem ad ki semmilyen hangot.

### Műszaki leírás:

- Anyaga: műanyag
- Tápellátás (mikrofon): 1 x AA 1,5 V-os elem (nem tartozék)
- Tápellátás (vevőállomás): 1 x AA 1,5 V-os elem (nem tartozék)
- Vevőcsatlakozó: 6,3 Jack
- Átviteli frekvencia: VHF / FM 109-120Mhz
- Beépített gomb: ON / MIC / OFF
- Hangfrekvencia válasz: 100Hz-10000Hz
- Kimeneti impedancia: 600 Ohm
- S / N:> = 80 dB
- Hatótáv: 8 m (maximum 10 m-ig)
- Kábel hossza: 3 m
- Mikrofon méretei: 22 cm x 7 cm x 10 cm
- Fekete szín

### Figyelmeztetések:

- A készüléket ne szerelje szét, ha elromlik a javítást bízza szakszervízre.
- Óvja a készüléket a nedvességtől, tartsa távol hőforrásoktól.
- A készüléket nedves, puha ruhával tisztítsa.
- Ha hosszabb ideig nem használja a mikrofont és a jelvevőt, vegye ki az elemeket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

[www.metroman.hu](http://www.metroman.hu)

