

KIEGÉSZÍTÉS

Vezeték nélküli okos radiátor termosztát fej CT25TR **használati útmutatójához**

A gyermekzár funkció be- és kikapcsolása:

- A fel  és le  gombokat nyomja meg együtt hosszan, legalább 10 másodpercig, amíg a lakat ikon megjelenik a képernyőn. Ezt követően a gombok megnyomására nem reagál a készülék.
- A feloldáshoz szintén a fel és le gombokat kell egyszerre, legalább 10 másodpercig lenyomva tartani, amíg a lakatikon el nem tűnik a kijelzőről.