

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Bluetooth Neon RGB LED szalag 5m

Termékkód: M12439USB

1. A termék rendeltetése

Az 5 méteres Bluetooth Neon RGB LED szalag dekorációs és hangulatvilágítás kialakítására szolgál. Rugalmas kialakításának köszönhetően egyenes és ívelt vonalak, valamint különböző dekoratív formák készíthetők vele.

A matt fényelosztó burkolat egyenletes, összefüggő, neon jellegű fényvonalat hoz létre. A világítás a mellékelt távirányítóval, illetve Bluetooth-kapcsolaton keresztül a LED LAMP mobilalkalmazással vezérelhető.

2. Biztonsági tudnivalók

- A terméket kizárólag rendeltetésszerűen használd.
- Telepítés és tisztítás előtt vágj le a LED szalagot a tápellátásról.
- Ne használd a terméket, ha a LED szalag, a vezeték, az USB-csatlakozó vagy a vezérlőegység sérült.
- A LED szalagot ne törd meg élesen, ne csavard meg, és ne terheld mechanikusan.
- Ne helyezd közvetlen hőforrás vagy nyílt láng közelébe.
- Csak a LED szalag rendelkezik víz elleni védelemmel. Az USB-csatlakozás és a vezérlő elektromos részei nem vízállók; ezeket mindig óvd a víztől és nedvességtől.
- A terméket és tartozékait gyermekek csak megfelelő felügyelet mellett használják.
- A terméket ne szereld szét és ne módosítsd.

3. A csomag tartalma

- 1 db 5 m-es RGB Neon LED szalag vezérlőegységgel
- 1 db távirányító
- 6 db rögzítőkonzol
- 6 db csavar
- Eredeti csomagolás

Fontos: az USB hálózati adapter nem tartozéka a csomagnak.

4. A LED szalag felszerelése

1. Válassz megfelelő, stabil rögzítési felületet.
2. A felszerelés előtt helyezd el próbaként a LED szalagot, és ellenőrizd a kívánt vonalvezetést.
3. Jelöld ki a rögzítőkonzolok helyét.
4. A mellékelt csavarok segítségével rögzítsd a konzolokat a megfelelő felülethez.
5. Óvatosan helyezd a LED szalagot a rögzítőelemekbe.
6. Ügyelj arra, hogy a LED szalagot ne hajlítsd túl kis sugárban és ne törd meg.
7. Ellenőrizd, hogy a LED szalag stabilan rögzült-e.

Figyelem! Fúrás vagy csavarozás előtt ellenőrizd, hogy a kiválasztott helyen nem fut-e elektromos vezeték, vízvezeték vagy más rejtett szerelvény.

5. Üzembe helyezés

1. Ellenőrizd a LED szalag, a kábel és a vezérlő sértetlenségét.
2. Csatlakoztasd az USB-dugót megfelelő USB-tápellátáshoz.
3. Kapcsold be a LED szalagot a távirányító ON gombjával.
4. Válassz színt vagy világítási módot.
5. Igény szerint állítsd be a fényerőt, az effektet, a zenei módot vagy az időzítőt.

6. Vezérlés távirányítóval

A mellékelt távirányítóval a világítás fő funkciói közvetlenül vezérelhetők. A gombok kiosztását az alábbi kép és táblázat mutatja.



A távirányító gombkiosztása

Gomb / jelölés	Funkció
Fényerő + / - (nap szimbólum)	Fényerő növelése / csökkentése
ON / OFF	Világítás be- / kikapcsolása
R / G / B	Piros / zöld / kék alapszín
M (színes kör)	Többszínű RGB mód
M, körkörös nyilakkal	Automatikus / dinamikus effektváltás
Áthúzott kör szimbólum	Az automatikus / dinamikus effektváltás megszakítása
M+ / M-	Dinamikus effektek léptetése előre / vissza
M1-M4	Előre programozott dinamikus fényeffektek
2H / 4H / 8H	Automatikus kikapcsolás 2 / 4 / 8 óra után
TIMER OFF	Aktív időzítés törlése
1-4 (színes EQ vizualizáció)	Négy külön zenei / hangvezérelt mód

Az M1-M4 gombok különböző előre programozott dinamikus fényeffekteket indítanak. Az M+ / M- gombokkal a dinamikus effektek között léptethetsz.

7. Időzítő használata

A távirányító 2H, 4H és 8H gombjaival automatikus kikapcsolási idő állítható be. Az időzítés törléséhez használd a TIMER OFF gombot.

8. Zenei mód

A LED szalag négy zenei üzemmódot kínál. A távirányítón az 1-4 számmal és színes EQ vizualizációval jelölt gombokkal választhatod ki a zenei módokat. Aktív zenei módban a világítás a környezeti hangokhoz, illetve a zene ritmusához igazodva változik.

9. Vezérlés LED LAMP mobilalkalmazással

A LED szalag Bluetooth-kapcsolaton keresztül a LED LAMP mobilalkalmazással is vezérelhető.

- Csatlakoztasd a LED szalagot a tápellátáshoz, majd kapcsold be.
- Kapcsold be telefonodon a Bluetooth funkciót.
- Telepítsd és indítsd el a LED LAMP alkalmazást. A távirányítón található QR-kód az alkalmazás elérését segíti.
- Az alkalmazásban keresd meg a LED-vezérlőt, majd kövesd a képernyőn megjelenő csatlakoztatási lépéseket.
- Sikeres kapcsolat után válaszd ki a kívánt színt, fényerőt vagy világítási effektet.

10. Tisztítás és karbantartás

Tisztítás előtt mindig válaszd le a terméket az USB-tápellátásról. A LED szalagot puha, száraz vagy enyhén nedves ruhával tisztítsd. Ne használj maró, súroló vagy oldószeres tisztítószeret.

Az USB-csatlakozást és a vezérlő elektromos részeit ne érje víz, és ne merítsd azokat folyadékba.

11. Hibaelhárítás

Jelenség	Ellenőrzés / megoldás
A LED szalag nem világít	Ellenőrizd az USB-csatlakozást és a tápforrást.
A távirányító nem működik	Ellenőrizd, hogy a LED szalag kap-e tápellátást, és irányítsd megfelelően a távirányítót a vezérlő felé.
A telefon nem találja a vezérlőt	Ellenőrizd a Bluetooth funkciót és a LED szalag tápellátását, majd indítsd újra a LED LAMP alkalmazást.
Nem a kívánt szín vagy effekt jelenik meg	Válassz másik színt vagy módot a távirányítón vagy az alkalmazásban.
A zenei mód nem reagál	Ellenőrizd, hogy az 1-4 zenei módok valamelyike aktív-e, majd próbáld megfelelő hangerő mellett használni.

12. Műszaki adatok

Tulajdonság	Adat
Termék neve	Bluetooth Neon RGB LED szalag 5m
Termékkód	M12439USB
Fény típusa	RGB
Tápellátás	USB
Vezérlés	Távirányító / mobilalkalmazás
Mobilalkalmazás	LED LAMP
Kapcsolat	Bluetooth
LED szalag hossza	5 m
Szélesség	kb. 1,5 cm
Vastagság	kb. 0,6 cm
Szalag színe	Fehér
Kialakítás	Rugalmas
Fényerő-szabályozás	Igen
Időzítő	2 / 4 / 8 óra; TIMER OFF
Zenei mód	4 választható mód
Fényhatás	Egyenletes, neon jellegű fényvonal

13. Gyors üzembe helyezés

1. Rögzítsd a LED szalagot a mellékelt konzollokkal úgy, hogy ne törjön meg élesen.
2. Csatlakoztasd az USB-dugót megfelelő USB-tápforráshoz. Az USB hálózati adapter nem tartozék.
3. Nyomd meg az ON gombot a távirányítón.
4. Válaszd ki a kívánt színt vagy az M1-M4 valamelyik effektjét.
5. Telefonos vezérléshez kapcsolj be a Bluetooth funkciót, indítsd el a LED LAMP alkalmazást, majd csatlakoztasd a LED-vezérlőt.
6. Igény szerint használd a 2H, 4H vagy 8H időzítőt, illetve az 1-4 zenei mód valamelyikét.

Forgalmazza: Metroman Hungária Kft. - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8.

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

