

M12446USB Karácsonyi kültéri LED fényfüzér USB tápcsatlakozással

Bluetooth alkalmazással és távirányítóval
Magyar nyelvű használati útmutató



Gyors üzembe helyezés

1. Csatlakoztasd a fényfüzér USB csatlakozóját egy USB tápforráshoz.
2. Bekapcsolás után a fényfüzér világítani kezd; az alapértelmezett mód 7 szín ciklikus váltása.
3. Vezérelj a vezetéken lévő gombbal, az infravörös távirányítóval vagy Bluetooth mobilalkalmazással.

1. Rendeltetésszerű használat

A termék USB-ről táplált, színes hangulatvilágítás. A forrásdokumentum számítógép, mobiltelefon-töltő, power bank és USB-aljzat használatát említi lehetséges tápforrásként. A fényfüzér bekapcsolás után automatikusan világítani kezd.

2. A vezérlés módjai

2.1 Vezérlés a fényfüzér gombjával

- Rövid gombnyomás: váltás a világítási módok között.
- Kb. 3 másodperces nyomva tartás: be- vagy kikapcsolás.

2.2 Vezérlés távirányítóval

A mellékelt infravörös távirányítóval a kívánt funkciógomb megnyomásával vezérelheted a fényfüzért. A forrás képe többek között be-/kikapcsolást, világítási módokat és fényerő-/effektbeállításokat szemléltet.

2.3 Vezérlés Bluetooth mobilalkalmazással

1. Töltsd le a mobilalkalmazást. A csatolt forrás „Miracles Star” néven hivatkozik az alkalmazásra.
2. Kapcsold be a telefon Bluetooth funkcióját.
3. Indítsd el az alkalmazást, majd csatlakoztasd a fényfüzért.
4. A kapcsolat állapotát az alkalmazás bal felső részén megjelenő 0/1 jelzés mutatja: 0 = nincs kapcsolat, 1 = csatlakoztatva.

3. Mobilalkalmazás fő funkciói

- Színválasztás és különböző dinamikus fényhatások.
- A fényerő és az effekt sebességének beállítása.
- Mikrofonos / zenei mód: a világítás a környezeti hang ritmusára változhat.
- A mikrofonos módban különböző módok és érzékenységi szintek választhatók.
- Színsorrend-korrektció: ha az alkalmazásban kiválasztott szín nem egyezik a ténylegesen megjelenő színnel, a jobb felső sarok hatszög alakú beállításánál más színsorrend választható. A forrás szerint az alapbeállítás általában RGB.

4. Használat lépésről lépésre

1. Helyezd el a fényfüzért a kívánt helyen, úgy hogy az USB csatlakozó elérje a tápforrást.
2. Csatlakoztasd USB tápforráshoz. A világítás bekapcsol és elindul az alapértelmezett 7 színű ciklus.
3. Válaszd ki a kívánt vezérlési módot: vezetékes gomb, távirányító vagy Bluetooth alkalmazás.
4. Állítsd be a kívánt színt, fényerőt, effektet és - ha elérhető - az effekt sebességét.
5. Zenei hangulatvilágításhoz válts mikrofonos módba, majd állítsd be az érzékenységet.

5. Környezeti jelölések

- SUN PROOF - napfényálló jelölés
- WATER PROOF - vízálló jelölés
- FREEZE PROOF - fagyálló jelölés
- WIND PROOF - szélálló jelölés
- MUSIC - zenei / hangvezérelt funkció



SUN PROOF



WATER PROOF



FREEZE PROOF



WIND PROOF



MUSIC

Fontos forráskorlát: a fényfüzér IP65 védeettségi fokozattal rendelkezik. Ez nem azt jelenti, hogy az egész rendszer korlátlanul vízbe meríthető. Kültéri használatnál ügyeljen arra, hogy az USB csatlakozás, a vezérlő, és a tápellátás vízvédett helyen legyen.

6. Hibaelhárítás

Jelenség	Teendő
A telefon nem csatlakozik	Ellenőrizd, hogy a Bluetooth be van-e kapcsolva. Az alkalmazásban a 0 jelzés azt mutatja, hogy nincs kapcsolat; kezdeményezd a csatlakozást manuálisan.
A kiválasztott szín nem egyezik a tényleges színnel	Nyisd meg a jobb felső sarokban található színsorrend-beállítást, és próbálj más sorrendet. A forrás szerint az alapbeállítás általában RGB.
Más fényhatást szeretnél	Nyomd meg röviden a fényfüzér vezérlőgombját, használd a távirányítót, vagy válassz másik módot az alkalmazásban.
A zenei mód nem reagál megfelelően	A mikrofonos módban válassz másik módot vagy módosítsd az érzékenységet.

7. Gyors összefoglaló

USB tápellátás -> automatikus 7 színű ciklus -> vezérlés gombbal, infravörös távirányítóval vagy Bluetooth alkalmazással -> szín, mód, fényerő és sebesség beállítása -> opcionális zenei/mikrofonos mód.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8.

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

