

M27539 Akkumulátoros kemping zuhany szett használati útmutatója

A TRIZAND legújabb fejlesztésű, hordozható zuhanyrendszere megoldja a vízvételi nehézségeket ott is, ahol nincs kiépített vízhálózat vagy áramforrás. Legyen szó egy többnapos vadkempingről, fesztiválról vagy egy terepjárós túráról, ez az akkumulátoros kemping zuhany szett a komfort új szintjét hozza el az Ön számára.

Használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.

Ne használja a terméket, ha valamelyik része hiányzik vagy sérült.

Kérjük, hogy tartsa meg a használati útmutatót későbbi felhasználásra is.

A csomag tartalma

- Zuhany szórófej 2 féle
- Tömlő 2 m
- Újratölthető akkumulátor
- Zuhanypumpa
- Tárolótáska
- Tartó tapadókorongokkal és kampókkal
- USB-C töltőkábel

Kijelző leírása

1. Univerzális TYPE-C töltőport
2. Digitális hőmérsékletkijelző
3. Magas/Alacsony üzemmód kijelzője
4. Szilikon vízálló kapcsoló: Üzemódváltás - Nagyteljesítményű (magas) / Energiatakarékos (alacsony)
5. Akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzője (százalék)

Az eszköz használata

Telepítés:

1. Csavarja le a tömlő végén található zárófedeleket (az egyik végét csavarja a zuhanyfejhez, a másikat a készülékhez).
2. Merítse a tömlőt melegvízbe (a víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 60 °C-ot. Várjon néhány másodpercet amíg a készülékből kiszabadulnak a légbuborékok. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2-3 másodpercig a készülék be-/kikapcsolásához.
3. A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a zuhanyfej gombja nyitott helyzetben van. Nyomja oda-vissza a nyitáshoz, záráshoz. A zuhanyrózsa oldalán található három állású kapcsolóval állítsa be a víz áramlását (gyenge, közepes, erős vízűsugár).

Bekapcsolás:

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot 2-3 másodpercig. A kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva ismét 2-3 másodpercig.
2. Váltás a Magas-Magas és az Energiatakarékos-Alacsony módok között.
3. Bekapcsolás után az alapértelmezett mód a Magas (Magas), amit a gomb zöld jelzőfénye és a panel közepén megjelenő „Magas-Magas” üzenet jelez. Nyomja meg egyszer a gombot az Energiatakarékos (Alacsony) módba váltáshoz. Ezt az üzemmódot a gomb piros jelzőfénye és a panel közepén megjelenő „Energiatakarékos-Alacsony” üzenet jelzi.

Használati utasítás:

1. Készítsen elő legfeljebb 60 °C-os meleg vizet (az ideális fürdővíz hőmérséklete körülbelül 40 °C). Merítse a főegységet a vízbe., ügyelve arra, hogy teljesen elmerüljön.
2. Miután eltávolította a légbuborékokat a főegységből, nyomja meg a bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához.
3. Ha a tartályban a vízszint alacsonyabb, mint a főegység alján található fekete pont, azonnal kapcsolja ki a főegységet a túlmelegedés elkerülése érdekében.

Töltési útmutató:

1. A töltés megkezdéséhez manuálisan nyissa ki a készülék oldalán található szilikon vízálló fedelet. A töltés befejezése után zárja be.
2. Használjon kb. 10 W töltési teljesítményű univerzális C típusú töltőkábelt. A töltés automatikusan leáll, amikor a kijelző 100%-ot mutat, és nem károsítja a készüléket. A töltéshez mobiltelefontöltőt vagy hordozható töltőt is használhat.

A zuhanyfejtartó rögzítési módjai

- Tapadókorong: Helyezze be a három tapadókorongot a megfelelő lyukakba. Nyomja erősen sima csempére vagy üvegfelületre. A felületek nedvesítése javíthatja a tapadást.
- Kampó: Helyezze a kampókat a konzol alsó vagy felső részén lévő lyukakba, fordítsa el a rögzítéshez. A kampót akassza megfelelő helyre, pl. faágra.

A zuhanyszivattyú tisztításához elég levenni az alsó fedelet.

Biztonsági utasítások

- Ne használja sós, szennyezett vagy homokos vízben.
- Ne működtesse a pumpát víz nélkül – ez károsíthatja.
- Ne töltse a készüléket nedves helyen vagy használat közben.
- Kerülje a vízzel való érintkezést a csatlakozódugón és a töltőporton.
- Ez a termék nem játék – tartsa gyermekektől elzárva.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

